

檢視RV320和RV325 VPN路由器系列上的進程日誌資訊

目標

當裝置或應用程式上發生事件時，進程將運行以根據這些事件生成響應，並且響應將輸出到日誌表中。進程日誌可幫助您跟蹤裝置上發生的特定事件。裝置上的日誌資訊的優點是，在系統崩潰或安全違規期間，您可以使用日誌消息來分析問題。

本文說明如何檢視RV32x VPN路由器系列上的進程日誌資訊。

適用裝置

- RV320 Dual WAN VPN路由器
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN路由器

軟體版本

- v1.1.0.09

日誌進程

步驟1.登入到Web配置實用程式並選擇Log > Processes。將開啟進程頁：

Processes

Processes Table					
Name	Description	Protocol	Port	Local Address	Foreign Address
dnsmasq	DNS Forwarder	tcp	53	0.0.0.0	0.0.0.0
pptpd	PPTP Server	tcp	1723	0.0.0.0	0.0.0.0
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	5443	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	80	::	::
dnsmasq	DNS Forwarder	tcp	53	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	443	::	::
httpd	HTTP Server with SSL support	tcp	443	::ffff:192.168.1.1	::ffff:192.168.1.
mdnsd	Discovery Service	udp	46505	0.0.0.0	0.0.0.0
dnsmasq	DNS Forwarder	udp	53	0.0.0.0	0.0.0.0
dhcpd	DHCP Server	udp	67	0.0.0.0	0.0.0.0
tftpd	TFTP Server	udp	69	0.0.0.0	0.0.0.0
webBoot	N/A	udp	22088	127.0.0.1	0.0.0.0
mdnsd	Discovery Service	udp	5353	0.0.0.0	0.0.0.0
dhcpd	DHCP Server	udp	547	::	::
dnsmasq	DNS Forwarder	udp	53	::	::
mdnsd	Discovery Service	udp	47189	::	::
mdnsd	Discovery Service	udp	5353	::	::

Refresh

「進程」(Processes)表格包含以下欄位：

- 名稱 — 顯示進程的名稱。
- 說明 — 提供有關裝置上運行的進程的資訊。
- 協定 — 顯示特定進程使用的協定。
- 埠 — 顯示特定進程使用的埠號。
- 本地地址 — 顯示請求特定服務的源電腦的IP地址。
- 外部地址 — 顯示響應已傳送請求的目的電腦的IP地址。

下面顯示了「本地地址」和「外部地址」欄位的可能選項。

- 0.0.0.0 — 此IP地址表示裝置當前處於偵聽模式，並接受來自LAN和WAN的任何連線。
- 127.0.0.1 — 此IP地址表示裝置當前處於偵聽模式，僅接受來自裝置的連線。
- :: — 未建立連線。

步驟2. (可選) 要獲取最新的進程資訊，請按一下**刷新**。