

在SPA100系列電話介面卡上啟用線路

目標

當線路啟用時，語音服務可以通過線路建立到相應的電話埠。本文介紹如何在SPA100系列模擬電話介面卡上啟用不同的線路，以便兩個使用者可以直接通訊（例如General Manager與Account Manager）。

適用的裝置

- SPA112
- SPA122

軟體版本

- 1.1.0

啟用線路

步驟1. 登入電話介面卡配置實用程式，然後選擇Voice > Line1或Line2。此時將開啟Line 1頁：

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'Line Enable' dropdown menu is highlighted with a red box and is currently set to 'no'. The page is divided into several sections: General, Streaming Audio Server (SAS), NAT Settings, Network Settings, and SIP Settings. Each section contains various configuration options, including enable/disable checkboxes, dropdown menus, and text input fields. At the bottom of the page, there are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

附註：啟用行1的配置適用於行2。

Line 1

General

Line Enable: yes ▾

Submit Cancel Refresh

步驟2.從Line Enable下拉選單中選擇**yes**。這將啟用該線路，並且可以在該線路上進行所有其他配置。

步驟3.按一下**Submit**以儲存設定。