

檢視WAP551和WAP561接入點上的電子郵件警報狀態

目標

Email Alert Operational Status (電子郵件警報運行狀態) 提供有關根據接入點中生成的系統日誌消息傳送的電子郵件警報的資訊。使用此資訊，您可以瞭解已傳送多少封電子郵件以及傳送多少封電子郵件失敗。它還可以讓您知道最後一封電子郵件是何時傳送的。要配置電子郵件警報，請參閱WAP551和WAP561接入點上的電子郵件警報配置一文。本文說明如何檢視WAP551和WAP561上的電子郵件警報狀態。

適用裝置


- WAP551
- WAP561

軟體版本

- 1.0.4.2

電子郵件警報狀態

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇Status and Statistics > Email Alert Status。將開啟電子郵件警報狀態頁面：



以下資訊顯示在Email Alert Status頁面上:

- 電子郵件警報狀態 — 此欄位顯示電子郵件警報的操作狀態。
- 傳送的電子郵件數 — 此欄位顯示到目前為止傳送的電子郵件數。範圍是32位的無符號整數。預設值為0。
- 失敗的電子郵件數 — 此欄位顯示到目前為止失敗的電子郵件數。範圍是32位的無符號整數。預設值為0。
- 自上次傳送電子郵件以來的時間 — 此欄位顯示自上次傳送電子郵件以來的時間。此預設格

式為 日月日期小時數:分鐘:秒年。如果未從WAP傳送電子郵件，則欄位將顯示「未傳送」字樣。

步驟2. (可選) 若要更新統計資訊以反映當前狀態，請按一下**刷新**。