Windows 7でのWRV210によるQuickVPNの適切な接続

目的

QuickVPNは、簡単なユーザ名とパスワードを使用して、リモートコンピュータまたはラップトップにVPNソフトウェアを簡単にセットアップする方法です。これにより、使用するデバイスに基づいてネットワークに安全にアクセスできます。この記事では、Windows 7のQuickVPNをWRV210 Wireless-G VPNルータに正しく接続する方法について説明します。

注：QuickVPNソフトウェアがWindowsにインストールされていることを確認します。

該当するデバイス

- WRV210

QuickVPNの設定

ステップ1:Windows 7で、**[Start] > [Control Panel] > [System and Security] > [Firewall]を選択します。**[ファイアウォール]ページが開きます。



ステップ2: Windowsファイアウォールをオフにした場合は、[Windowsファイアウォールを**オンまたはオフにする]をクリック**し、[ファイアウォールのカスタマイズ]ページを開きます。



ステップ3：ネットワーク設定**領域の[Windowsファイアウォール**を有効にする]をクリックし、[OK]をクリ**ックします。**



注：[ファイアウォール]ページの[Windowsファイアウォールの状態]フィールドが[オン]になります。

ステップ4:Windows 7で、**[Start] > [Control Panel] > [System and Security] > [Windows Update]を選択します**。Windows Updateページが開きます。



ステップ5: Windowsが最新であることを確認します。Windowsを更新しない場合。



ステップ6:[スタートメニュー]で使用可能な検索ボックスにサービスを入力します。

ステップ7:[Services]をクリックすると、[*Services]*ウィンドウが開きます。





ステップ8：該当するサービスを右クリックし、[開始]または[停止]を選択して[サービス]ウィンドウからサービスを開始または終了します。

ステップ9:**QuickVPN** Clientを使用して**接続**します。



ステップ10:[QuickVPN Client]ポップアップウィンドウが開き、次の情報が表示されます。

- Connected to:QuickVPNが接続されている宛先IPを指定します。
- Connected at:QuickVPNがルータに接続する日時を指定します。
- Total Time Connected:QuickVPNへの接続に費やされた合計時間を指定します。

注：WRV210ルータの現在の例の宛先IPは83.12.42.50です。宛先IPはユーザごとに異なる場合があります。