

# Solución de problemas de siseos y sonidos estáticos

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Ruido de apaciguamiento y VAD](#)

[Causa de los siseos y la estática](#)

[Parámetros VAD para la puesta a punto](#)

[music-threshold](#)

[voice vad-time](#)

[Apagar el VAD](#)

[Desactivar VAD en una puerta de enlace Cisco](#)

[Inhabilitar VAD en el CallManager 3.3 y 4.0 de Cisco](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento explica problemas de calidad de voz tales como silbar o sonidos estáticos observados durante una conversación de voz. Este documento también proporciona sugerencias para ayudarle a solucionar estos problemas de calidad de voz.

## [Prerequisites](#)

## [Requirements](#)

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- Comprensión básica de Voz sobre IP (VoIP).
- Detección de actividad de voz (VAD) y su aplicación.

## [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- Cisco IOS® Software Release 12.1 y posterior que ejecuta el conjunto de funciones IP Plus.
- Todos los Cisco Voice Gateways

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.


## Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

## Ruido de apaciguamiento y VAD


La mayoría de los sistemas de telefonía IP incluyen un detector de actividad de voz. El objetivo del detector es localizar periodos de silencio en la señal de voz y transmisiones de señal discontinuadas temporalmente durante el periodo de silencio. Esto permite ahorrar ancho de banda y permite que el extremo lejano ajuste su memoria intermedia de fluctuación. La disminución se produce en los períodos de silencio, ya que el teléfono del extremo lejano tiene que generar su propia señal para reproducir al oyente. Por lo general, se emite ruido de comodidad al oyente para enmascarar la ausencia de una señal de audio del extremo lejano. El ruido confortable generalmente se modela en el ruido del extremo lejano de manera que no existe un marcado contraste cuando cambia del actual ruido de fondo al ruido confortable.

La figura 1 ilustra un sistema típico de telefonía IP. Los dispositivos de voz IP mencionados pueden ser teléfonos IP, gateway analógicos IP, gateway digitales IP, entre otros.




**Figura 1:** Sistema de telefonía IP

Durante una llamada entre el dispositivo A y el dispositivo B, el dispositivo A alcanza un intervalo de silencio (Figura 2). El detector de actividad de voz utiliza un algoritmo para determinar si se ha alcanzado un intervalo de silencio. Normalmente, el detector de actividad de voz tiene un periodo de mantenimiento  $t_1$  al final de cada ráfaga de discurso. Durante este tiempo continúa enviando paquetes al extremo lejano. Esto ayuda a evitar el switching excesivo y la discordia de la voz. Si se detecta un discurso adicional durante este intervalo de retención, el flujo de voz entre los dispositivos continúa sin interrupciones. Luego de transcurrido un período de tiempo  $t_1$  ( $T_2$  en la Figura 2), el dispositivo de voz a través del IP A deja de enviar paquetes si no se detecta una voz adicional.



**Figura 2:** Eventos VAD del dispositivo A

En el momento  $T_1$  (figura 2), se envía una indicación al dispositivo B que lo alerta sobre el inicio del mantenimiento de VAD. Esto también contiene la duración del mantenimiento de VAD. Cuando se recibe este mensaje, el dispositivo B comienza a atenuar la señal de voz que recibe del dispositivo A bajándola y la mezcla con el ruido confortable generado que debe atenuar subiéndolo (como se muestra en la Figura 3).



**Figura 3:** Ruido de fondo frente a atenuación de ruido de confort durante el período de retención

Esta atenuación proporciona una transición fluida entre el ruido de fondo real y el ruido de comodidad generado. Realiza las transiciones desde entornos en los que las características del ruido de fondo son muy diferentes a las del ruido de apaciguamiento generado sin problemas y mucho menos notorio. El largo del intervalo de régimen libre VAD ( $t_1$ ) determina cuán efectiva es la técnica. Los intervalos más largos se traducen en transiciones de sonido más suaves.

Si la señal de voz se corta antes de tiempo  $T_2$  (Figura 2), la atenuación se detiene inmediatamente y se reproduce el audio entrante de escala completa. Este corte se debe señalar a través de otra indicación del dispositivo A al dispositivo B. Debido a que el volumen de la señal de voz es considerablemente más alto que el ruido de fondo, enmascara la transición y dicho ruido se hace menos notorio.

La señalización previamente mencionada puede ser en banda (por ejemplo, a través de un nuevo tipo de carga útil en RTP o un evento de señalización denominado), o fuera de banda (por ejemplo, un evento de señalización H.245).

## [Causa de los siseos y la estática](#)

La única causa por la que se escucha un zumbido o estática durante una llamada de voz es la introducción de ruido de comodidad en una conversación. Hay dos posibilidades a las cuales se inyecta ruido de apaciguamiento en una llamada de voz. El principal es el uso de VAD. Siempre que se activa VAD, los paquetes de ruido confortable son introducidos en la corriente de audio. La segunda posibilidad (no la principal) es la activación de una cancelación de eco. Siempre que la cancelación de eco se activa, se introducen los paquetes de ruido de comodidad en la secuencia de audio. Las características de estos paquetes de comodidad se determinan a través de un algoritmo que incluye monitorear la conversación en curso y recibir una firma del ruido de fondo. Este ruido de comodidad es el sonido sibilante.

En esta situación, si el dispositivo A se detiene, el dispositivo B puede experimentar cierto silbido. Esto se puede controlar mediante un ajuste adecuado de los parámetros VAD. Cisco recomienda desactivar VAD si el ajuste fino de estos parámetros no resuelve el problema.

## [Parámetros VAD para la puesta a punto](#)

Hay dos parámetros que imponen la funcionalidad VAD:

- [music-threshold](#)
- [voice vad-time](#)

### [music-threshold](#)

Se establece un umbral inicial que rige cuando se activa VAD. Esto se controla cuando define el comando [music-threshold](#) <threshold\_value> en un puerto de voz. El rango para esto es de -70 dBm a -30 dBm. El valor predeterminado es -38 dBm. Si configura un valor inferior (hacia -70 dBm), VAD se activa a una intensidad de señal mucho menor. El volumen debe caer a un nivel realmente bajo antes de ser considerado como silencio. Si configura un valor más alto (más cerca de -30 dBm), VAD se activa incluso para una pequeña caída de la potencia de la señal de voz. Esto impulsa la reproducción para reproducir paquetes de ruido de comodidad con más frecuencia. Sin embargo, esto puede conducir a un recorte menor del audio.

```
3640-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3640-6(config)#voice-port 3/0/0
3640-6(config-voiceport)#music-threshold ?
    !--- WORD: Enter a number between -70 to -30. 3640-6(config-voiceport)#music-threshold -50
3640-6(config-voiceport)#end
3640-6#
3640-6#show run | begin voice-port
voice-port 3/0/0 music-threshold -50
```

### [voice vad-time](#)

Una vez que el VAD se vuelve activo, puede controlar el componente del ruido de fondo y el ruido de comodidad cuando configura el comando [voice vad-time](#) <timer\_value> bajo la configuración global. Este es el tiempo de retardo en milisegundos para la detección y supresión de silencio de la transmisión de paquete de voz. El valor predeterminado para el tiempo de mantenimiento es de 250 mseg. Esto significa que dentro de 250 milisegundos, el ruido de la comodidad comienza por completo. El rango para este temporizador es de 250 ms a 65,536 ms. Si se configura un valor alto, el ruido de comodidad entra en juego mucho después (continúa el ruido de fondo). Si se configura en 65,536 mseg, se apaga el ruido de comodidad. Se requiere un valor superior para

este temporizador a fin de lograr una transición más fluida entre el ruido de fondo y el ruido confortable. La desventaja de una configuración de tiempo de vad elevado no está logrando el ahorro deseado de ancho de banda del 30% al 35%.

```
3640-6#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3640-6(config)#voice vad-time ?
<250-65536>milliseconds
3640-6(config)#voice vad-time 750
3640-6(config)#end
3640-6#
3640-6#
3640-6#
3640-6#show run | begin vad-time
voice vad-time 750
```

**Nota:** Después de configurar VAD, ejecute los comandos **shut** y **no shut** en el puerto de voz para que los cambios de configuración tengan efecto.

## [Apagar el VAD](#)

Si continúa observando el siseo y/o la estática, incluso después de ajustar los parámetros mencionados anteriormente en este documento, Cisco recomienda que inhabilite VAD. Esto debe hacerse tanto en las gateways como en los Cisco CallManagers. Estas secciones explican cómo inhabilitar VAD en gateways de Cisco y Cisco CallManager.

## [Desactivar VAD en una puerta de enlace Cisco](#)

En los gateways de Cisco que ejecutan H.323, puede inhabilitar VAD cuando configura el comando **no vad** bajo los pares de marcado VoIP. Si éste es el gateway de terminación, asegúrese de que **no se** configure **vad** en el dial-peer VoIP entrante adecuado que coincida. Puede ser útil configurar números de llamada entrante <números\_marcados> para que concuerden con el par de marcado entrante. Para el gateway de origen, **no se** puede configurar **vad** en pares de marcado VoIP en función de qué gateways de terminación selectiva requieren desactivar esto.

```
dial-peer voice 100 voip
incoming called-number
!--- In order to match all called numbers destination-pattern 1T no vad
session target ipv4:10.10.10.10
dtmf-relay h245-alpha ip precedence 5
```

## [Inhabilitar VAD en el CallManager 3.3 y 4.0 de Cisco](#)

Asegúrese de que estos parámetros en Cisco CallManager estén establecidos en **False (F)** para inhabilitar VAD en Cisco CallManager:

- Supresión del silencio.
- Supresión de silencio para gateways.


Complete estos pasos para encontrar estos parámetros.

1. Elija **Service > Service Parameters** en el menú Cisco CallManager Administration.





2. En el menú desplegable Servidor, elija la dirección o el nombre IP de Cisco CallManager y seleccione **Cisco CallManager** en el menú desplegable Servicios.



Los parámetros se encuentran en la ventana Service Parameters Configuration.



System Route Plan Service Feature Device User Application Help

**Cisco CallManager Administration**  
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

## Service Parameters Configuration

[Select Another Server/Service Parameters for all servers](#)

Current Server : 10.77.208.13

Current Service: Cisco CallManager

Status: Ready

All parameters apply to the current server except those in the Clusterwide group(s)

### Route Plan

| Parameter Name  | Parameter Value   | Suggested Value                  |
|-----------------|---|----------------------------------|
| Dial Plan Path* | <input type="text" value="c:\Program Files\Cisco\DialPlan\"/> | c:\Program Files\Cisco\DialPlan\ |

3. Establezca los parámetros Supresión de silencio y Supresión de silencio para gateways en **False** en la ventana de configuración del parámetro de servicio, bajo los parámetros de todo el clúster.

### Cluster-wide Parameters (Service)

| Parameter Name   | Parameter Value                    | Suggested Value |
|--|------------------------------------|-----------------|
| Default Network Hold MOH Audio Source ID*                    | <input type="text" value="1"/>     | 1               |
| Default User Hold MOH Audio Source ID*                       | <input type="text" value="1"/>     | 1               |
| Maximum Ad hoc Conference*                                   | <input type="text" value="4"/>     | 4               |
| Maximum MeetMe Conference Unicast*                           | <input type="text" value="4"/>     | 4               |
| Media Exchange Interface Capability Timer (sec)*             | <input type="text" value="8"/>     | 8               |
| Media Exchange Timer (sec)*                                  | <input type="text" value="12"/>    | 12              |
| Media Exchange Stop Streaming Timer (sec)*                   | <input type="text" value="8"/>     | 8               |
| Silence Suppression*   | <input type="text" value="False"/> | False           |
| Silence Suppression for Gateways*                            | <input type="text" value="False"/> | False           |
| Strip G.729 Annex B (Silence Suppression) from Capabilities* | <input type="text" value="False"/> | False           |

4. Haga clic en **Update** para desactivar VAD en Cisco CallManager. Este procedimiento es similar para Cisco CallManager 3.3 y 4.0.

## Información Relacionada

- [Reconocimiento y Categorización de los Síntomas de los Problemas de Calidad de la Voz](#)
- [Uso del comando show call active voice para Troubleshooting de problemas de Calidad de la Voz](#)
- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte para productos de comunicaciones IP y por voz](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)