



802-1x コマンド

この章は、次の項で構成されています。

- [aaa authentication dot1x](#) (3 ページ)
- [authentication open](#) (4 ページ)
- [clear dot1x statistics](#) (5 ページ)
- [data](#) (6 ページ)
- [description 802.1x](#) (7 ページ)
- [dot1x auth-not-req](#) (8 ページ)
- [dot1x authentication](#) (9 ページ)
- [dot1x credentials](#) (11 ページ)
- [dot1x eap-max-retrans](#) (12 ページ)
- [dot1x guest-vlan](#) (13 ページ)
- [dot1x guest-vlan enable](#) (14 ページ)
- [dot1x guest-vlan timeout](#) (15 ページ)
- [dot1x host-mode](#) (16 ページ)
- [dot1x mac-auth](#) (19 ページ)
- [dot1x mac-auth password](#) (21 ページ)
- [dot1x max-hosts](#) (22 ページ)
- [dot1x max-login-attempts](#) (23 ページ)
- [dot1x max-req](#) (24 ページ)
- [dot1x page customization](#) (25 ページ)
- [dot1x port-control](#) (26 ページ)
- [dot1x radius-attributes vlan](#) (28 ページ)
- [dot1x re-authenticate](#) (30 ページ)
- [dot1x reauthentication](#) (31 ページ)
- [dot1x supplicant](#) (32 ページ)
- [dot1x supplicant traps authentication failure](#) (34 ページ)
- [dot1x supplicant traps authentication success](#) (35 ページ)
- [dot1x system-auth-control](#) (36 ページ)
- [dot1x timeout eap-timeout](#) (37 ページ)

- dot1x timeout quiet-period (38 ページ)
- dot1x timeout reauth-period (39 ページ)
- dot1x timeout server-timeout (40 ページ)
- dot1x timeout silence-period (41 ページ)
- dot1x timeout supp-timeout (42 ページ)
- dot1x timeout supplicant-held-period (43 ページ)
- dot1x timeout tx-period (44 ページ)
- dot1x traps authentication failure (45 ページ)
- dot1x traps authentication quiet (46 ページ)
- dot1x traps authentication success (47 ページ)
- dot1x unlock client (48 ページ)
- dot1x violation-mode (49 ページ)
- password (50 ページ)
- show dot1x (51 ページ)
- show dot1x credentials (56 ページ)
- show dot1x locked clients (57 ページ)
- show dot1x statistics (58 ページ)
- show dot1x users (60 ページ)
- username (dot1x ログイン情報) (61 ページ)

aaa authentication dot1x

802.1X 認証の有効時の認証に使用するサーバを指定するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **aaa authentication dot1x** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
aaa authentication dot1x default {radius | none | {radius none}}
```

```
no aaa authentication dot1x default
```

パラメータ

- **radius** : すべての RADIUS サーバのリストを認証に使用します。
- **none** : 認証を使用しません。

デフォルト設定

RADIUS サーバ。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

RADIUS サーバによる認証、認証なし (**none**)、または両方の方式を選択できます。

RADIUS サーバ応答が受信されなかったときにも認証を成功させる必要がある場合は、コマンドラインで最後の方式として **none** を指定します。

例

次の例では、RADIUS サーバ認証に 802.1X 認証モードを設定しています。応答が受信されなかった場合でも、認証が成功します。

```
switchxxxxxx(config)# aaa authentication dot1x default radius none
```

authentication open

このポートでオープン アクセス（モニタリング モード）を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **authentication open** コマンドを使用します。このポートでオープン アクセスを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

authentication open

no authentication open

パラメータ

このコマンドには引数またはキーワードはありません。

デフォルト設定

無効

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット、OOB）コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

オープン アクセス モードまたはモニタリング モードでは、認証が実行される前にクライアントまたはデバイスがネットワーク アクセスを取得できます。このモードでは、スイッチは RADIUS サーバから受信した失敗応答を、成功として実行します。

例

次に、インターフェイス `gi1/0/1` でオープンモードを有効にする例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# authentication open
```

clear dot1x statistics

802.1X 統計情報をクリアするには、特権 EXEC モードで **clear dot1x statistics** コマンドを使用します。

構文

clear dot1x statistics [*interface-id*]

パラメータ

- **interface-id** : イーサネット ポート ID を指定します。

デフォルト設定

すべてのポートの統計がクリアされます。

コマンドモード

特権 EXEC モード

使用上のガイドライン

このコマンドにより、**show dot1x** および **show dot1x statistics** コマンドに表示されるすべてのカウンタがクリアされます。

例

```
switchxxxxxx# clear dot1x statistics
```

data

Web ベース ページ カスタマイズを指定するには、Web ベース ページ カスタマイズ コンフィギュレーション モードで **data** コマンドを使用します。

構文

data *value*

パラメータ

- *value* : 最大 320 文字の、16 進数文字列。

デフォルト設定

ユーザのカスタマイズは未設定です。

コマンドモード

Web ベースのページ カスタマイズ コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドは、（コピーして貼り付けを使用しない限り）手動で入力または編集しないでください。スイッチが生成する設定ファイルの一部です。

ユーザは、Web インターフェイスを使用して、Web ベースの認証ページのみをカスタマイズできます。

例 1 : 次の例は、Web ベースのページ カスタマイズ コンフィギュレーションの一部を示しています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x page customization
switchxxxxxx(config-web-page)# data 1feabcde
switchxxxxxx(config-web-page)# data 17645874
switchxxxxxx(config-web-page)# exit
```

例 2 : 次に、**show running-config** コマンドの実行時に Web ベースのカスタマイズがどのように表示されるかの例を示します。

```
switchxxxxxx# show running-config
dot1x page customization
data *****
exit
```

description 802.1x

802.1X ログイン情報の構造体の説明を指定するには、Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモードで **description** コマンドを使用します。説明を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

description *text*

no description

パラメータ

- *text* : テキストの説明。説明は最大 80 文字です。

デフォルト設定

説明が指定されていません。

コマンドモード

Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモード。

使用上のガイドライン

スイッチをサブリカント（クライアント）として設定する場合は、802.1X ログイン情報の構造体が必要です。このログイン情報の構造体には、ユーザ名とパスワードを含める必要があり、説明を含めることができます。

例

次に、802.1X ログイン情報の構造体を設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x credentials site-A
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# username inner-switch
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# password 6f3c576n8
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# description This credentials profile should be used to
connected to site-A
```

dot1x auth-not-req

許可されていないデバイスが VLAN にアクセスできるようにするには、インターフェイス (VLAN) コンフィギュレーションモードで **dot1x auth-not-req** を使用します。VLAN へのアクセスを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x auth-not-req

no dot1x auth-not-req

デフォルト設定

アクセスが有効になっています。

コマンドモード

インターフェイス (VLAN) コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

ゲスト VLAN は、許可されていない VLAN として設定できません。

例

次の例では、許可されていないデバイスが VLAN 5 にアクセスできるようにしています。

```
switchxxxxxx(config)# interface vlan 5  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x auth-not-req
```


dot1x authentication

ポートで認証方式を有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x authentication** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x authentication [802.1x] [mac] [web]
```

```
no dot1x authentication
```

パラメータ

- **802.1x** : 802.1X に基づく認証 (802.1X ベース認証) を有効にします。
- **mac** : ステーションの MAC アドレスに基づく認証 (MAC ベース認証) を有効にします。
- **web** : Web ベース認証を有効にします。

デフォルト設定

802.1X ベース認証が有効になっています。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

スタティック MAC アドレスは、MAC ベースの方式で許可できません。

MAC アドレスが MAC ベース認証によって許可されている場合は、ダイナミック MAC アドレスをスタティック MAC アドレスに変更することや、MAC アドレスを削除することは推奨しません。

1. MAC ベースの認証で認証されたダイナミック MAC アドレスが静的 MAC アドレスに変更された場合は、手動では再認証されません。
2. MAC ベースの認証で認証されたダイナミック MAC アドレスを削除すると、再認証が行われます。

ポートチャネルに関連付けられたポートで有効になっている 802.1X には、次の制限があります。

- 802.1X ベースの認証のみがサポートされます。
- マルチホスト (レガシー 802.1X モード) モードのみがサポートされます。

例

次に、ポート gi1/0/1 の 802.1x とステーションの MAC アドレスに基づく認証を有効にする例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x authentication 802.1x mac
```

dot1x credentials

802.1X ログイン情報の構造体の名前を定義して Dot1x ログイン情報のコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x credentials** コマンドを使用します。ログイン情報の構造体を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x credentials *name*

no dot1x credentials *name*

パラメータ

- *name* : 最大 32 文字のログイン情報の構造体名。

デフォルト設定

ログイン情報の構造体が指定されていません。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

ログイン情報の構造体の設定を開始するには、**dot1x credentials** コマンドを使用します。ログイン情報の構造体にはサブリカント（クライアント）のパラメータが含まれており、インターフェイスで 802.1x サブリカントが有効になっている場合に使用されます。

ログイン情報の設定は、ログイン情報コンテキストの終了後にのみ行われます。

使用されているログイン情報の設定を変更すると、サブリカントのログオフとログオンが行われます。

スイッチは最大 24 個のログイン情報をサポートします。

ログイン情報を削除するには、**no dot1x credentials** コマンドを使用します。使用済みのログイン情報は削除できません。

例

次に、802.1X ログイン情報の構造体を設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x credentials site-A
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# username inner-switch
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# password agrcx5642
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# description This credentials profile should be used to
connected to site-A
```

dot1x eap-max-retrans

EAP の最大再送信回数を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x eap-max-retrans** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x eap-max-retrans *count*

no dot1x eap-max-retrans

パラメータ

- **count** : EAP クライアント (EAP ピア) からの応答を受信しなかった場合に、EAP サーバ (EAP オーセンティケータ) が EAP 要求を再送信する最大回数を指定します。(範囲 : 1 ~ 10)。

デフォルト設定

デフォルトの最大試行回数は 2 回です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

パラメータは 802.1x サプリカントで使用されます。

例

次に、EAP 最大再送信回数を 6 に設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x eap-max-retrans 6
```

dot1x guest-vlan

ゲスト VLAN を定義するには、インターフェイス (VLAN) コンフィギュレーション モードで **dot1x guest-vlan** モード コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x guest-vlan

no dot1x guest-vlan

デフォルト設定

ゲスト VLAN として定義されている VLAN はありません。

コマンドモード

インターフェイス (VLAN) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

デバイスが持つことができるグローバルゲスト VLAN は1つのみです。

ゲスト VLAN はスタティック VLAN である必要があり、削除することはできません。

未承認 VLAN はゲスト VLAN に設定できません。

例

次の例では、ゲスト VLAN として VLAN 2 を定義しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface vlan 2  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x guest-vlan
```

dot1x guest-vlan enable

ゲスト VLAN へのアクセスインターフェイスで未承認ユーザを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x guest-vlan enable** コマンドを使用します。アクセスを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x guest-vlan enable

no dot1x guest-vlan enable

デフォルト設定

デフォルト設定では無効になっています。

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

ゲスト VLAN と Web ベース認証は、ポートへの同時設定はできません。

モニタリング VLAN がインターフェイスで有効になっている場合、このコマンドを設定できません。

ポートがゲスト VLAN に属していない場合、ゲスト VLAN にタグなし出力ポートとして追加されます。

認証モードがシングルホストまたはマルチホストの場合、PVID の値はゲスト VLAN_ID に設定されます。

認証モードがマルチセッションモードの場合、PVID は変更されず、許可されていないホストからの非認証 VLAN に属していないすべてのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックが、ゲスト VLAN にマッピングされます。

802.1X が無効になっている場合は、ポートのスタティック設定がリセットされます。

例

次の例では、gi1/0/1 の未承認ユーザがゲスト VLAN にアクセスできるようにします。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x guest-vlan enable
```

dot1x guest-vlan timeout

802.1X の有効化（またはポートのアップ）とポートのゲスト VLAN への追加の間の遅延を設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x guest-vlan timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x guest-vlan timeout *timeout*

no dot1x guest-vlan timeout

パラメータ

- **timeout** : 802.1X を有効にしてから（またはポートがアップ状態になってから）ゲスト VLAN にポートが追加されるまでの時間遅延を秒単位で指定します。（範囲 : 30 ~ 180）。

デフォルト設定

ゲスト VLAN がただちに適用されます。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドは、ポート上でゲスト VLAN が有効になっている場合に関係します。タイムアウトを設定すると、802.1X を有効にしてから（またはポートがアップ状態になってから）デバイスによりゲスト VLAN にポートが追加されるまでの遅延が追加されます。

例

次の例では、802.1X を有効にしてからゲスト VLAN にポートが追加されるまでの遅延を 60 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x guest-vlan timeout 60
```

dot1x host-mode

IEEE 802.1X 承認済みポートでシングルホスト（クライアント）またはマルチホストを許可するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x host-mode** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x host-mode {multi-host / single-host / multi-sessions}
```

パラメータ

- **multi-host** : マルチホスト モードを有効にします。
- **single-host** : シングルホスト モードを有効にします。
- **multi-sessions** : マルチセッション モードを有効にします。

デフォルト設定

デフォルトのモードはマルチホストです。

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

シングルホスト モード

シングルホスト モードでは、ポートの認証ステータスが管理されます。許可ホストがある場合、ポートが許可されます。このモードでは、単一のホストのみをポートで許可できます。

ポートが未承認で、ゲスト VLAN が有効な場合、タグなしトラフィックはゲスト VLAN に再マップされます。VLAN タグがゲスト VLAN または未認証 VLAN ではない場合、タグ付きトラフィックはドロップされます。ゲスト VLAN がポートで有効になっていない場合、未認証 VLAN に属するタグ付きトラフィックのみがブリッジされます。

ポートが許可されると、許可ホストからのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックが、ポートで設定されたスタティック VLAN メンバーシップに基づいてブリッジされます。他のホストからのトラフィックはドロップされます。

許可ホストからのタグなしトラフィックが、認証プロセス中に RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に再マッピングされるようにユーザが指定できます。この場合、VLAN タグが RADIUS によって割り当てられた VLAN または認証されていない VLAN である場合を除いて、タグ付きトラフィックはドロップされます。

スイッチは、認証ステータスが許可から無許可に変更されたときに、ポートで学習されたすべての MAC アドレスを FDB から削除します。

マルチホスト モード

マルチホストモードでは、ポートの認証ステータスが管理されます。少なくとも1つのホストが許可された後に、ポートが許可されます。

ポートが未承認で、ゲスト VLAN が有効な場合、タグなしトラフィックはゲスト VLAN に再マップされます。VLAN タグがゲスト VLAN または未認証 VLAN ではない場合、タグ付きトラフィックはドロップされます。ゲスト VLAN がポートで有効になっていない場合、未認証 VLAN に属するタグ付きトラフィックのみがブリッジされます。

ポートが許可されると、ポートに接続されたすべてのホストからのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックが、ポートで設定されたスタティック VLAN メンバーシップに基づいてブリッジされます。

許可ポートからのタグなしトラフィックが、認証プロセス中に RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に再マッピングされるようにユーザが指定できます。この場合、VLAN タグが RADIUS によって割り当てられた VLAN または認証されていない VLAN である場合を除いて、タグ付きトラフィックはドロップされます。

スイッチは、認証ステータスが許可から無許可に変更されたときに、ポートで学習されたすべての MAC アドレスを FDB から削除します。

マルチセッション モード

シングルホストモードやマルチホストモード（ポートベースモード）とは異なり、マルチセッションモードでは、ポートに接続された各ホストの認証ステータスが管理されます（セッションベースモード）。ポートでマルチセッションモードが設定されている場合、ポートには認証ステータスがあります。任意の数のホストをポートで許可できます。[dot1x max-hosts](#) コマンドでは、ポートで許可される承認済みホストの最大数を制限できます。

各承認済みクライアントには、TCAM ルールが必要です。TCAM に使用可能な領域がない場合、認証は拒否されます。

認証が有効になっているときに **dot1x host-mode** コマンドを使用してポートモードを **single-host** または **multi-host** に変更すると、ポートステータスが無許可に設定されます。

認証が有効になっているときに **dot1x host-mode** コマンドでポートモードを **multi-session** に変更すると、接続されているすべてのホストのステータスが無許可に設定されます。

ポートモードを **single-host** または **multi-host** に変更するには、ポートを **force-unauthorized** に設定し（**dot1x port-control**）、ポートモードを **single-host** または **multi-host** に変更して、ポートを **authorization auto** に設定します。

マルチセッションモードと、次のコマンドで設定されるポリシーベース VLAN を同時に同じインターフェイスに設定することはできません。

- `switchport general map protocol-group vlans`
- `switchport general map macs-group vlans`

未認証 VLAN に属するタグ付きトラフィックは、ホストが承認済みかどうかに関わらず、常にブリッジされます。

ゲスト VLAN が有効になっている場合、認証されていない VLAN に属していない許可されていないホストからのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックは、ゲスト VLAN を介してブリッジされます。

許可ホストからのトラフィックは、ポートのスタティック設定に従ってブリッジされます。認証されていない VLAN に属していない許可ホストからのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックが、認証プロセス中に RADIUS サーバによって割り当てられた VLAN に再マッピングされるようにユーザが指定できます。

スイッチは、認証ステータスが許可から無許可に変更されたときに、ポートで学習されたホスト MAC アドレスを FDB から削除しません。エージングタイムアウトになると、MAC アドレスが削除されます。

ポートチャネルに関連付けられたポートで有効になっている 802.1X には、次の制限があります。

- 802.1X ベースの認証のみがサポートされます。
- マルチホスト（レガシー 802.1X モード）モードのみがサポートされます。

例

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x host-mode multi-host
```

dot1x mac-auth

MAC ベースの認証で使用するタイプ（EAP または RADIUS）と MAC ベースのユーザ名形式を指定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x mac-auth** コマンドを使用します。デフォルトの設定をリセットするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x mac-auth {eap | radius} [username groupsize {1|2|4|12} separator {-|:|.} [lowercase | uppercase]]
```

```
no dot1x mac-auth
```

パラメータ

- **eap** : EAP MD5 チャレンジ認証を使用するように指定します。
- **radius** : サービスタイプ属性が Call-Check(10) の RADIUS（EAP なし）認証のみを使用するように指定します。
- **username** : ユーザ名の形式を指定します。キーワードを設定していない場合、小文字で区切り文字がない形式が適用されます。

username groupsize 12 separator - lowercase

- **groupsize** : デリミタ間の ASCII 文字の数を指定します。
- **separator** : デリミタを指定します。
- **lowercase** : ユーザ名を小文字でコーディングするように指定します。引数は、case 引数を設定していない場合に適用されます。
- **uppercase** : ユーザ名を大文字でコーディングするように指定します。

デフォルト設定

EAP MD5 チャレンジ認証

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

スイッチは、ユーザ名とパスワードとしてホスト MAC アドレスを使用する次の 2 種類の MAC ベースの認証をサポートしています。

- EAP MD5 チャレンジ認証。
- Call-Check(10) に相当するサービスタイプ属性と ASCII 形式のユーザ名とパスワードを使用した純粋な RADIUS 認証。

EAP MD5 チャレンジ認証タイプを指定するには、**eap** キーワードを使用します。

純粋な RADIUS 認証タイプを指定するには、**radius** キーワードを使用します。純粋な RADIUS 認証は次の RADIUS 属性を使用します。

- User-Name : ホスト MAC アドレス
- Password
- Service-Type : Call-Check(10)
- Frame-MTU
- Called-Station-Id : スイッチの MAC アドレス
- Calling-Station-Id : ホストの MAC アドレス
- Message-Authentication
- NAS-Port-Type : Ethernet(15)
- NAS-Port : ホストが接続されているポートの ifIndex
- NAS-Port-Id : ホストが接続されているポートの完全な CLI 名 (GigabitEthernet2/0/2 など)
- NAS-IP-Address : スイッチの IP アドレス

ユーザ名属性の形式を指定するには、**username** キーワードを使用します。次の表に、MAC アドレス 08002b8619de のユーザ名コーディングの例を示します。

表 1: ユーザ名コーディングの例

Size	区切り文字 (Separator)	ユーザ名
1	-	0-8-0-0-2-b-8-6-1-9-d-e
2	:	08:00:2b:86:19:de
4	.	0800.2b86.19de
12	該当なし	08002b8619de

ユーザ名の形式または認証タイプ (EAP または RADIUS) を変更すると、再認証が行われます。

例 1. 次に、MAC ベースの認証で純粋な RADIUS 認証を使用するように指定し、ステーションの MAC アドレスに基づいてユーザ名に使用する属性を指定します。

```
switchxxxxx(config)# dot1x mac-auth radius username groupsize 2 separator : uppercase
```

例 2. 次に、MAC ベースの認証で EAP MD5 チャレンジ認証を使用するように指定する例を示します。ユーザ名の形式は、区切り文字なしの形式で小文字に設定されます。

```
switchxxxxx(config)# dot1x mac-auth eap
```

dot1x mac-auth password

MAC ベースの認証のグローバルパスワードを指定するには、グローバル コンフィギュレーションモードで **dot1x mac-auth password** コマンドを使用します。パスワードを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

encrypted dot1x mac-auth password *encrypted-password*

dot1x mac-auth password *password*

no dot1x mac-auth password

パラメータ

- *encrypted-password* : 暗号化形式のパスワード。
- *password* : 最大 32 文字のパスワード。

デフォルト設定

ユーザー名。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドを使用して、ホスト MAC アドレスの代わりに MAC ベースの認証に使用するパスワードを指定します。

パスワードまたはその形式を変更すると、再認証が行われます。

例

次に、MAC ベースの認証のグローバルパスワードを設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x mac-auth password 87b$#9hv5*
```

dot1x max-hosts

インターフェイスに許可される承認済みホストの最大数を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x max-hosts** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x max-hosts *count*

no dot1x max-hosts

パラメータ

- **count** : インターフェイスで許可される許可ホストの最大数を指定します。32 ビットの正の数を使用できます。

デフォルト設定

制限されていません。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

デフォルトでは、インターフェイス上で許可される許可ホストの数は制限されていません。インターフェイス上で許可される許可ホストの数を制限するには、**dot1x max-hosts** コマンドを使用します。

このコマンドは、マルチセッションモードにのみ関係します。

例

次に、イーサネットポート **gi1/0/1** 上の許可ホストの最大数を **6** に制限する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x max-hosts 6
```

dot1x max-login-attempts

許可されるログイン試行の最大数を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x max-login-attempts** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x max-login-attempts *count*

no dot1x max-login-attempts

パラメータ

- **count** : 許可されるログイン試行の最大回数を指定します。0の値は、試行回数に制限がないことを意味します。有効な範囲は 3 ~ 10 です。

デフォルト設定

無制限

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

デフォルトでは、スイッチは失敗したログイン試行の回数を制限しません。ログイン試行の失敗が許可される回数を指定するには、このコマンドを使用します。

このコマンドは Web ベースの認証にのみ適用されます。

例

次の例では、許可されるログイン試行の最大回数を 5 回に設定しています。

```
switchxxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxxx(config-if)# dot1x max-login-attempts 5
```

dot1x max-req

(応答がない場合) 認証プロセスが再起動されるまでに、デバイスが Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity フレームをクライアントに送信する最大回数を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x max-req** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x max-req *count*

no dot1x max-req

パラメータ

- **count** : デバイスが、認証プロセスを再始動する前に、EAP-Request/Identity フレームを送信する最大回数を設定します。(範囲: 1 ~ 10)。

デフォルト設定

デフォルトの最大試行回数は 2 回です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

例

次の例では、デバイスが EAP Request/Identity フレームを送信する最大回数を 6 回に設定しています。

```
switchxxxxxxx(config)# interface gil1/0/1
switchxxxxxxx(config-if)# dot1x max-req 6
```


dot1x page customization

Web ベース ページ カスタマイズ コンフィギュレーション モードにするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x page customization** コマンドを使用します。

構文

dot1x page customization

デフォルト設定

ユーザのカスタマイズは未設定です。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドは、（コピーして貼り付けを使用しない限り）手動で入力または編集しないでください。スイッチが生成する設定ファイルの一部です。

ユーザは、ブラウザ インターフェイスを使用して、Web ベースの認証ページをカスタマイズする必要があります。

例

次の例は、Web ベースのページ カスタマイズ コンフィギュレーションの一部を示しています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x page customization
switchxxxxxx(config-web-page)# data lfeabcde
switchxxxxxx(config-web-page)# data 17645874
switchxxxxxx(config-web-page)# exit
```

dot1x port-control

ポートの承認状態の手動コントロールを有効にするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x port-control** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x port-control {auto | force-authorized | force-unauthorized} [time-range time-range-name]  
no dot1x port-control
```

パラメータ

- **auto** : ポートで 802.1X 認証を有効にし、デバイスおよびクライアント間の 802.1X 認証交換に基づきポートを許可ステートまたは無許可ステートに移行します。
- **force-authorized** : インターフェイスで 802.1X 認証を無効にし、認証交換を必要とせずにポートを許可ステートに移行します。ポートは 802.1X ベースのクライアント認証なしでトラフィックを送受信します。
- **force-unauthorized** : ポートを強制的に無許可ステートに移行し、クライアントからの認証試行をすべて無視して、このポート経由のすべてのアクセスを拒否します。デバイスはこのポートを介してクライアントに認証サービスを提供できません。
- **time-range time-range-name** : 時間範囲を指定します。時間範囲が有効でない場合、ポートは無許可ステートになります。(範囲: 1 ~ 32 文字)。

デフォルト設定

ポートは **force-authorized** ステートです。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

同じインターフェイスでポートセキュリティ機能がすでに有効になっている場合は、インターフェイスで 802.1X 認証を有効にすることはできません。

スイッチは、認証制御が **force-authorized** から別のものに変更されたときに、ポートで学習されたすべての MAC アドレスを削除します。



-
- (注) 認証が成功したらただちにフォワーディングステートに進むことができるように、エンドステーションに接続されている **auto** ステートの 802.1X エッジポートでスパニングツリーを無効にするか、スパニングツリー PortFast モードを有効にすることを推奨します。
-

例

次に、gi1/0/1 の 802.1X 認証を auto モードに設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x port-control auto
```

dot1x radius-attributes vlan

RADIUS ベース VLAN 割り当てを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x radius-attributes vlan** コマンドを使用します。RADIUS ベース VLAN 割り当てを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x radius-attributes vlan [reject | static]

no dot1x radius-attributes vlan

パラメータ

- **reject** : RADIUS サーバがサブリカントを許可し、サブリカント VLAN を提供しなかった場合、サブリカントは拒否されます。このパラメータを省略すると、このオプションがデフォルトで適用されます。
- **static** : RADIUS サーバがサブリカントを許可し、サブリカント VLAN を提供しなかった場合、サブリカントは承認されます。

デフォルト設定

reject

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット）コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

RADIUS が無効な VLAN 情報を提供した場合、認証は拒否されます。

RADIUS サーバが存在しない VLAN をクライアントに割り当てた場合は、スイッチが VLAN を作成します。この VLAN は使用されなくなった時点で削除されます。

RADIUS が有効な VLAN 情報を提供し、そのポートが RADIUS から受信した VLAN に属していない場合は、タグなし出力ポートとして VLAN に追加されます。VLAN に割り当てられている最後に許可されたクライアントが無許可になった場合、またはポート上で 802.1x が無効になっている場合、そのポートは VLAN から除外されます。

認証モードがシングルホストまたはマルチホストの場合、PVID の値は VLAN_ID に設定されます。

シングルホスト モードまたはマルチホスト モードの許可ポートのステータスが無許可に変更されると、ポートのスタティック設定がリセットされます。

認証モードがマルチセッションモードの場合、PVID は変更されず、非認証 VLAN に属していないすべてのタグなしトラフィックおよびタグ付きトラフィックが、TCAM を使用して VLAN にマッピングされます。

マルチセッションモードでポートに接続されている RADIUS から受信した VLAN に割り当てられている最後に許可されたホストのステータスが無許可に変更されると、ポートがスタティック設定でない場合は、VLAN から削除されます。

詳細については、**dot1x host-mode** コマンドのユーザガイドラインを参照してください。

802.1X が無効になっている場合は、ポートのスタティック設定がリセットされます。

reject キーワードが設定されていて、RADIUS サーバがホストを許可し、RADIUS 承認メッセージがサブリカントに VLAN を割り当てない場合、認証は拒否されます。

static キーワードが設定されていて、RADIUS サーバがホストを許可した場合は、RADIUS 受け入れメッセージでサブリカントに VLAN が割り当てられなくても、認証が承認され、ホストからのトラフィックがポートのスタティック設定に従ってブリッジされます。

許可ポートまたはホストがある場合にこのコマンドを使用すると、それ以降の認証で有効になります。手動で再認証するには、**dot1x re-authenticate** コマンドを使用します。

例 1。この例では、ユーザベース VLAN 割り当てを有効にします。RADIUS サーバがサブリカントを許可し、サブリカント VLAN を提供しなかった場合、サブリカントは拒否されます。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x radius-attributes vlan
switchxxxxxx(config-if)# exit
```

例 2。この例では、ユーザベース VLAN 割り当てを有効にします。RADIUS サーバがサブリカントを許可し、サブリカント VLAN を提供しなかった場合、サブリカントは承認され、スタティック VLAN 設定が使用されます。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x radius-attributes static
switchxxxxxx(config-if)# exit
```

dot1x re-authenticate

すべての 802.1X 対応ポートまたは指定した 802.1X 対応ポートの再認証を手動で開始するには、特権 EXEC モードで **dot1x re-authenticate** コマンドを使用します。

構文

dot1x re-authenticate [*interface-id*]

パラメータ

- *interface-id* : イーサネット ポートまたは OOB ポートを指定します。

デフォルト設定

ポートが指定されていない場合は、すべてのポートにコマンドが適用されます。

コマンドモード

特権 EXEC モード

例

次に、802.1X 対応の gi1/0/1 の再認証を手動で開始するコマンドを示します。

```
switchxxxxxx# dot1x re-authenticate gi1/0/1
```

dot1x reauthentication

クライアントの定期的な再認証を有効にするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x reauthentication** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x reauthentication

no dot1x reauthentication

デフォルト設定

定期的な再認証は無効です。

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット、OOB）コンフィギュレーションモード

例

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x reauthentication
```

dot1x supplicant

特定のインターフェイスの dot1x サプリカントロールを有効にするには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x supplicant** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x supplicant *name*

no dot1x supplicant

パラメータ

- **name** : インターフェイスに適用するログイン情報の構造体の名前。

デフォルト設定

サプリカントロールは無効です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

特定のインターフェイスで dot1x サプリカントを有効にするには、**dot1x supplicant** コマンドを使用します。サプリカントがインターフェイスで有効になっている場合、そのインターフェイスは未承認のインターフェイスになります。802.1X 認証が成功すると、インターフェイスの状態が承認済みに変更されます。

name 引数が未定義か、または完全に定義されていない (パスワードまたはユーザ名が設定されていない) 802.1X ログイン情報の構造体を指定している場合、コマンドは拒否されます。

同じインターフェイス上でオーセンティケータとサプリカントを同時に有効にすることはできません。

同じポートでコマンドを複数回設定することはできません。設定したログイン情報を置き換えるには、新しいログイン情報を設定する前に、このコマンドの **no** 形式を使用します。

未承認のオーセンティケータ インターフェイスとは異なり、未承認のサプリカントインターフェイスは通過するトラフィックを制限しません。

次のイベントにより、ポートで 802.1X サプリカント認証が開始されます。

- **dot1x supplicant** コマンドは、UP ステータスのポートでサプリカントを有効にします。
- ポートのステータスが UP に変更され、そのポートでサプリカントが有効になります。
- EAP 識別子要求メッセージをポートで受信すると、そのポートでサプリカントが有効になります。

例

次に、ポート gi1/0/1 で 802.1X サプリカントを設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x supplicant upstream-port
```

dot1x supplicant traps authentication failure

802.1X サプリカント認証が失敗した場合にトラップの送信を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x supplicant traps authentication failure** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x supplicant traps authentication failure

no dot1x supplicant traps authentication failure

デフォルト設定

トラップが無効になっています。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

トラップには次のようにレート制限が適用されます。このタイプでは、10秒間に複数のトラップを送信できません。

例

次に、802.1X サプリカント認証が失敗した場合にトラップの送信を有効にする例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x supplicant traps authentication failure
```

dot1x supplicant traps authentication success

802.1X サプリカント認証が成功した場合にトラップの送信を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x supplicant traps authentication success** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x supplicant traps authentication success

no dot1x supplicant traps authentication success

デフォルト設定

トラップが無効になっています。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

トラップには次のようにレート制限が適用されます。このタイプでは、10秒間に複数のトラップを送信できません。

例

次に、802.1X サプリカント認証が成功した場合にトラップの送信を有効にする例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x supplicant traps authentication success
```

dot1x system-auth-control

802.1X をグローバルに有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x system-auth-control** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x system-auth-control

no dot1x system-auth-control

デフォルト設定

無効

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

例

次の例では、802.1X をグローバルに有効にしています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x system-auth-control
```

dot1x timeout eap-timeout

EAP タイムアウトを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x timeout eap-timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout eap-timeout *seconds*

no dot1x timeout eap-timeout

パラメータ

- **seconds** : 要求が再転送されるまで EAP サーバ (EAP オーセンティケータ) が EAP クライアント (EAP ピア) からの応答を待つ時間間隔を指定します (秒単位)。(範囲: 1 ~ 65535 秒)。

デフォルト設定

デフォルトのタイムアウト期間は 30 秒です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

パラメータは 802.1x サブリカントで使用されます。

例

次に、EAP タイムアウトを 45 秒に設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout eap-timeout 45
```

dot1x timeout quiet-period

デバイスが、認証交換に失敗した後に待機状態になる時間間隔を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x timeout quiet-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout quiet-period *seconds*

no dot1x timeout quiet-period

パラメータ

- **seconds** : クライアントとの認証交換が失敗した後にデバイスが待機状態を維持する時間間隔を秒単位で指定します。（範囲：10 ～ 65535 秒）。

デフォルト設定

デフォルトの待機時間は 60 秒です。

コマンドモード

インターフェイス（イーサネット、OOB）コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

待機時間中は、デバイスが認証要求を受け入れることも開始することはありません。

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低い場合や、特定のクライアントまたは認証サーバに特定の動作上の問題がある場合など、異常な状況に適応する場合にのみ変更するようにしてください。

より高速な応答時間をユーザに提供するには、デフォルト値よりも小さい数値を入力する必要があります。

802.1x および MAC ベースの認証の場合、失敗したログインの回数は 1 回です。

Web ベースの認証では、試行が複数回失敗した後に、待機時間が適用されます。

802.1x ベースおよび MAC ベースの認証方式では、試行が失敗するたびに待機時間が適用されます。

例

次の例では、認証交換に失敗した後にデバイスが待機状態を維持する時間間隔を、120 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout quiet-period 120
```

dot1x timeout reauth-period

再認証の試行間隔を秒単位で指定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x timeout reauth-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout reauth-period seconds

no dot1x timeout reauth-period

パラメータ

- **reauth-period** seconds : 再認証試行間の秒数。 (範囲 : 300 ~ 4294967295) 。

デフォルト設定

3600

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドは、802.1x 認証方式のみに適用されます。

例

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout reauth-period 5000
```

dot1x timeout server-timeout

デバイスが認証サーバからの応答を待つ時間間隔を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x timeout server-timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout server-timeout *seconds*

no dot1x timeout server-timeout

パラメータ

- **server-timeout** *seconds* : デバイスが認証サーバからの応答を待機する時間間隔を秒単位で指定します。(範囲: 1 ~ 65535 秒)。

デフォルト設定

デフォルトのタイムアウト期間は 30 秒です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

実際のタイムアウト期間は、このコマンドによって指定した値と、**radius-server transmit** コマンドによって指定したタイムアウト期間で **radius-server retransmit** コマンドによって指定した再試行回数を乗算した結果と比較し、この 2 つの値の低い方を選択することで決定されます。

例

次の例では、認証サーバへのパケットの再送信の時間間隔を 3600 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout server-timeout 3600
```


dot1x timeout silence-period

認証サイレンス時間を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x timeout silence-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout silence-period *seconds*

no dot1x timeout silence-period

パラメータ

- **seconds** : サイレンス間隔を秒単位で指定します。有効な範囲は 60 ~ 65535 です。

デフォルト設定

サイレンス期間は制限されていません。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

サイレンス時間は、承認済みクライアントがこの期間にトラフィックを送信しないと、未承認に変更になる期間 (秒単位) です。

承認済みクライアントが、このコマンドで指定したサイレンス期間にトラフィックを送信しないと、クライアントの状態が未承認に変更されます。

このコマンドは、Web ベース認証にのみ適用されます。

例

次の例では、認証のサイレンス時間を 100 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout silence-period 100
```

dot1x timeout supp-timeout

デバイスが要求を再送信するまでに、Extensible Authentication Protocol (EAP) request フレームに対するクライアントの応答を待つ時間間隔を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで **dot1x timeout supp-timeout** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout supp-timeout *seconds*

no dot1x timeout supp-timeout

パラメータ

- **supp-timeout** *seconds* : 要求を再送信する前にクライアントからの EAP Request フレームへの応答をデバイスが待機する時間間隔を秒単位で指定します。(範囲: 1 ~ 65535 秒)。

デフォルト設定

デフォルトのタイムアウト期間は 30 秒です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーションモード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

このコマンドは、802.1x 認証方式のみに適用されます。

例

次の例では、要求を再送信する前にクライアントからの EAP Request フレームへの応答をデバイスが待機する時間間隔を、3600 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 3600
```

dot1x timeout supplicant-held-period

RADIUS サーバから FAIL 応答を受信した後に認証を再開するまでサブリカントが待機する期間を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x timeout supplicant-held-period** コマンドを使用します。デフォルト設定を復元するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout supplicant-held-period *seconds*

no dot1x timeout supplicant-held-period

パラメータ

- *seconds* : RADIUS サーバから FAIL 応答を受信した後に認証を再開するまでサブリカントが待機する期間を指定します。(範囲: 1 ~ 65535 秒)。

デフォルト設定

デフォルトのタイムアウト期間は 60 秒です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

例

次に、RADIUS サーバから FAIL 応答を受信した後に認証を再開するまでサブリカントが待機する期間を 70 秒に設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# interface gil/0/1
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout supplicant-held-period 70
```

dot1x timeout tx-period

デバイスが要求を再送信するまでに、Extensible Authentication Protocol (EAP) request/identity フレームに対するクライアントの応答を待つ時間間隔を設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x timeout tx-period** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x timeout tx-period *seconds*

no dot1x timeout tx-period

パラメータ

- **seconds** : 要求を再送信する前にクライアントからの EAP-Request/Identity フレームへの応答をデバイスが待機する時間間隔を秒単位で指定します。(範囲 : 30 ~ 65535 秒)。

デフォルト設定

デフォルトのタイムアウト期間は 30 秒です。

コマンドモード

インターフェイス (イーサネット、OOB) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドのデフォルト値は、リンクの信頼性が低下した場合や、特定のクライアントおよび認証サーバの動作に問題がある場合など、異常な状況に対応する場合にのみ、変更する必要があります。

このコマンドは、802.1x 認証方式のみに適用されます。

例

次のコマンドでは、EAP Request/Identity フレームへの応答をデバイスが待機する時間間隔を、60 秒に設定しています。

```
switchxxxxxx(config)# interface gi1/0/1:  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x timeout tx-period 60
```

dot1x traps authentication failure

802.1X 認証方式の失敗時のトラップ送信を有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **dot1x traps authentication failure** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x traps authentication failure {[802.1x] [mac] [web]}

no dot1x traps authentication failure

パラメータ

- **802.1x** : 802.1X ベース認証のトラップを有効にします。
- **mac** : MAC ベース認証のトラップを有効にします。
- **web** : WEB ベース認証のトラップを有効にします。

デフォルト設定

すべてのトラップが無効になっています。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

キーワードの組み合わせに制限はありません。少なくとも1つのキーワードを設定する必要があります。

トラップには次のようにレート制限が適用されます。このタイプでは、10秒間に複数のトラップを送信できません。

例

次の例では、802.1X MAC 認証アクセス コントロールによる MAC アドレスの許可に失敗した場合のトラップ送信を有効にしています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x traps authentication failure 802.1x
```

dot1x traps authentication quiet

ログイン試行に最大連続回数失敗した後、ホスト状態が待機状態に設定された場合にトラップ送信を有効にするには、グローバルコンフィギュレーションモードで **dot1x traps authentication quiet** コマンドを使用します。このトラップを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

dot1x traps authentication quiet

no dot1x traps authentication quiet

デフォルト設定

待機トラップが無効になっています。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

トラップは、ログインの最大連続試行回数の後に、クライアントが待機状態に設定されると送信されます。

トラップには次のようにレート制限が適用されます。このタイプでは、10秒間に複数のトラップを送信できません。

例

次の例では、ホストが待機状態に設定されたときのトラップ送信を有効にしています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x traps authentication quiet
```

dot1x traps authentication success

ホストが802.1X認証方式によって正常に承認された場合にトラップの送信を有効にするには、グローバル コンフィギュレーション モードで **dot1x traps authentication success** コマンドを使用します。このトラップを無効にするには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x traps authentication success {[802.1x] [mac] [web]}
```

```
no dot1x traps authentication success
```

パラメータ

- **802.1x** : 802.1X ベース認証のトラップを有効にします。
- **mac** : MAC ベース認証のトラップを有効にします。
- **web** : WEB ベース認証のトラップを有効にします。

デフォルト設定

成功トラップが無効になっています。

コマンドモード

グローバル コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

キーワードの組み合わせに制限はありません。少なくとも1つのキーワードを設定する必要があります。

トラップには次のようにレート制限が適用されます。このタイプでは、10秒間に複数のトラップを送信できません。

例

次の例では、802.1X MAC 認証アクセス コントロールにより MAC アドレスが正常に許可された場合のトラップ送信を有効にしています。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x traps authentication success mac
```

dot1x unlock client

ロックされた（待機期間中の）クライアントをロック解除するには、特権 EXEC モードで **dot1x unlock client** コマンドを使用します。

構文

dot1x unlock client *interface-id mac-address*

パラメータ

- **interface-id** : クライアントが接続されているインターフェイス ID。
- **mac-address** : クライアント MAC アドレス。

デフォルト設定

クライアントは、待機時間が終わるまでロックされています。

コマンドモード

特権 EXEC モード

使用上のガイドライン

許可された認証の最大失敗試行回数その後でロックされたクライアントのロックを解除し、待機時間を終了するには、このコマンドを使用します。クライアントが待機時間でない場合、このコマンドは影響を与えません。

例

```
switchxxxxxx# dot1x unlock client gi1/0/1 00:01:12:af:00:56
```


dot1x violation-mode

シングルホストモードの承認済みポートの未承認ホストがインターフェイスへのアクセスを試行する場合のアクションを設定するには、インターフェイス コンフィギュレーション モードで **dot1x violation-mode** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
dot1x violation-mode {restrict | protect | shutdown} [traps seconds]
```

```
no dot1x violation-mode
```

パラメータ

- **restrict** : MAC アドレスがサブリカント MAC アドレスではないステーションがインターフェイスへのアクセスを試みると、トラップを生成します。トラップ間の最小時間は1秒です。これらのフレームは転送されますが、送信元アドレスは学習されません。
- **protect** : サブリカント アドレスではない送信元アドレスを持つフレームを廃棄します。
- **shutdown** : サブリカントアドレスではない送信元アドレスを持つフレームを廃棄し、ポートをシャットダウンします。
- **trap seconds** : SNMP トラップを送信し、連続するトラップ間の最小時間を指定します。seconds を0にした場合、トラップは無効になります。このパラメータを指定しない場合、デフォルトは制限モードでは1秒になり、その他のモードでは0になります。

デフォルト設定

protect

コマンド モード

インターフェイス (イーサネット) コンフィギュレーション モード

使用上のガイドライン

このコマンドは、シングルホスト モードにのみ関係します。

保護モードでは、MAC アドレスがサブリカント MAC アドレスではない BPDU メッセージが廃棄されません。

シャットダウンモードでは、MAC アドレスがサブリカント MAC アドレスではない BPDU メッセージによりシャットダウンが行われます。

例

```
switchxxxxxx(config)# interface g1/0/1  
switchxxxxxx(config-if)# dot1x violation-mode protect
```

password

802.1X ログイン情報の構造体のパスワードを指定するには、Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモードで **password** コマンドを使用します。パスワードを削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

encrypted password *encrypted-password*

password *password*

no password

パラメータ

- **encrypted-password** : 暗号化形式のパスワード。
- **password** : 最大 64 文字のパスワード。

デフォルト設定

パスワードが指定されていません。

コマンドモード

Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモード。

使用上のガイドライン

サブリカント（クライアント）として設定する場合は、802.1X ログイン情報の構造体が必要です。このログイン情報の構造体には、ユーザ名とパスワードが含まれている必要があり、説明が含まれている場合があります。

例

次に、802.1X ログイン情報の構造体を設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x credentials site-A
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# username inner-switch
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# password 87b$#9hv5*
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# description This credentials profile should be used to
connect to site-A.
```

show dot1x

802.1X インターフェイスまたは指定したインターフェイスのステータスを表示するには、特権 EXEC モードで **show dot1x** コマンドを使用します。

構文

show dot1x [**interface** interface-id | **detailed**]

パラメータ

- **interface-id** : イーサネット ポートまたは OOB ポートを指定します。
- **detailed** : 現在のポートに加えて、現在のポート以外のポートの情報を表示します。

デフォルト設定

すべてのポートについて表示します。 **detailed** を使用しない場合、現在のポートだけが表示されます。

コマンドモード

特権 EXEC モード

例

次に、802.1x が有効になっているすべてのインターフェイスの認証情報を表示する例を示します。

```
switchxxxxxx# show dot1x
Authentication is enabled
Authenticator Global Configuration:
Authenticating Servers: Radius, None
MAC-Based Authentication:
  Type: Radius
  Username Groupsize: 2
  Username Separator: -
  Username case: Lowercase
  Password: MD5 checksum 1238af77aaca17568f12988601fcabed
Unauthenticated VLANs: 100, 1000, 1021
Guest VLAN: VLAN 11, timeout 30 sec
Authentication failure traps are enabled for 802.1x+mac
Authentication success traps are enabled for 802.1x
Authentication quiet traps are enabled for 802.1x
Supplicant Global Configuration:
Supplicant Authentication failure traps are enabled
Supplicant Authentication success traps are enabled
gil/0/1
  Authenticator is enabled
  Supplicant is disabled
Authenticator Configuration:
Host mode: multi-sessions
Authentication methods: 802.1x+mac
Port Adminstrated status: auto
Guest VLAN: enabled
```

```
VLAN Radius Attribute: enabled, static
Open access: disabled
Time range name: work_hours (Active now)
Server-timeout: 30 sec
Maximum Hosts: unlimited
Maximum Login Attempts: 3
Reauthentication is enabled
Reauthentication period: 3600 sec
Silence period: 1800 sec
Quiet Period: 60 sec
Interfaces 802.1X-Based Parameters
  EAP Timeout: 30 sec
  EAP Max-Retrans: 2
  Tx period: 30 sec
  Supplicant timeout: 30 sec
  max-req: 2
Authentication success: 9
Authentication fails: 1
Number of Authorized Hosts: 10
Supplicant Configuration:
  retry-max: 2
  EAP time period: 15 sec
  Supplicant Held Period: 30 sec
gil/0/2
  Authenticator is enabled
  Supplicant is disabled
  Authenticator Configuration:
  Host mode: single-host
  Authentication methods: 802.1x+mac
  Port Adminstrated status: auto
  Port Operational status: authorized
  Guest VLAN: disabled
  VLAN Radius Attribute: enabled
  Open access: enabled
  Time range name: work_hours (Active now)
  Server-timeout: 30 sec
  Aplied Authenticating Server: Radius
  Applied Authentication method: 802.1x
  Session Time (HH:MM:SS): 00:25:22
  MAC Address: 00:08:78:32:98:66
  Username: Bob
  Violation:
    Mode: restrict
    Trap: enabled
    Trap Min Interval: 20 sec
    Violations were detected: 9
  Reauthentication is enabled
  Reauthentication period: 3600 sec
  Silence period: 1800 sec
  Quiet Period: 60 sec
  Interfaces 802.1X-Based Parameters
    EAP Timeout: 30 sec
    EAP Max-Retrans: 2
    Tx period: 30 sec
    Supplicant timeout: 30 sec
    max-req: 2
  Authentication success: 2
  Authentication fails: 0
gil/0/3
  Authenticator is enabled
  Supplicant is disabled
  Authenticator Configuration:
  Host mode: multi-host
  Authentication methods: 802.1x+mac
```

```
Port Adminstrated status: auto
Port Operational status: authorized
Guest VLAN: disabled
VLAN Radius Attribute: disabled
Time range name: work_hours (Active now)
Open access: disabled
Server-timeout: 30 sec
Applied Authenticating Server: Radius
Applied Authentication method: 802.1x
Session Time (HH:MM:SS): 00:25:22
MAC Address: 00:08:78:32:98:66
Username: Bob
Violation:
  Mode: restrict
  Trap: enabled
  Trap Min Interval: 20 sec
  Violations were detected: 0
Reauthentication is enabled
Reauthentication period: 3600 sec
Silence period: 1800 sec
Quiet Period: 60 sec
Interfaces 802.1X-Based Parameters
  EAP Timeout: 30 sec
  EAP Max-Retrans: 2
  Tx period: 30 sec
  Supplicant timeout: 30 sec
  max-req: 2
Authentication success: 20
Authentication fails: 0
Supplicant Configuration:
  retry-max: 2
  EAP time period: 15 sec
  Supplicant Held Period: 30 sec
gil/0/4
Authenticator is disabled
Supplicant is enabled
Authenticator Configuration:
  Host mode: multi-host
  Authentication methods: 802.1x+mac
  Port Adminstrated status: force-auto
  Guest VLAN: disabled
  VLAN Radius Attribute: disabled
  Time range name: work_hours (Active now)
  Open access: disabled
  Server-timeout: 30 sec
  Applied Authenticating Server: Radius
  Applied Authentication method: 802.1x
  Session Time (HH:MM:SS): 00:25:22
  MAC Address: 00:08:78:32:98:66
  Username: Bob
  Violation:
    Mode: restrict
    Trap: enabled
    Trap Min Interval: 20 sec
    Violations were detected: 0
  Reauthentication is enabled
  Reauthentication period: 3600 sec
  Silence period: 1800 sec
  Quiet Period: 60 sec
  Interfaces 802.1X-Based Parameters
    EAP Timeout: 30 sec
    EAP Max-Retrans: 2
    Tx period: 30 sec
    Supplicant timeout: 30 sec
```

```

max-req: 2
Authentication success: 0
Authentication fails: 0
Supplicant Configuration:
retry-max: 2
EAP time period: 15 sec
Supplicant Held Period: 30 sec
Credentials Name: Basic-User
Supplicant Operational status: authorized

```

次に、この出力で表示される重要なフィールドについて説明します。

- **Port** : ポートのインターフェイス ID。
- **Host mode** : ポート認証の設定されたモード。使用される値は、single-host、multi-host、multi-sessions です。
 - single-host
 - multi-host
 - multi-sessions
- **Authentication methods** : ポートで設定されている認証方式。使用される値は、次の方式の組み合わせです。
 - 802.1x
 - mac
 - wba
- **Port Administrated status** : ポートの管理（設定済み）モード。使用可能な値 : **force-auth**、**force-unauth**、**auto**。
- **Port Operational status** : ポートの動作（実際の）モード。使用可能な値 : **authorized** または **unauthorized**。
- **Username** : サプリカントアイデンティティを表すユーザ名。ポート制御が自動の場合は、このフィールドにユーザ名が表示されます。ポートが許可されている場合は、現在のユーザのユーザ名が表示されます。ポートが許可されていない場合は、最後に正常に認証されたユーザが表示されます。
- **Quiet period** : クライアントが無効なパスワードを提供した場合など、認証交換が失敗した後、デバイスが待機状態を維持する秒数。
- **Silence period** : このコマンドにより指定されたサイレンス期間中に許可クライアントがトラフィックを送信しなかった場合、そのクライアントが無許可状態に変更される秒数。
- **EAP timeout** : 要求が再送信されるまで EAP サーバ（EAP オーセンティケータ）が EAP クライアント（EAP ピア）からの応答を待つ時間間隔（秒単位）。
- **EAP Max Retrans** : EAP クライアント（EAP ピア）からの応答がない場合に、EAP サーバ（EAP オーセンティケータ）が EAP 要求を再送信する最大回数。

- **Tx period** : デバイスが Extensible Authentication Protocol (EAP) Request/Identity フレームに対するクライアントからの応答を待機し、要求を再送信するまでの秒数。
- **Max req** : (クライアントから応答が得られなかった場合に) デバイスが認証プロセスを再起動する前に、クライアントに EAP Request フレームを送信する最大回数。
- **Server timeout** : デバイスが認証サーバからの応答を待機し、要求を再送信するまでの秒数。
- **Session Time** : ユーザがログインしている時間の長さ (HH:MM:SS) 。
- **MAC address** : サブリカント MAC アドレス。
- **Authentication success** : ステート マシンが認証サーバから成功メッセージを受信した回数。
- **Authentication fails** : ステート マシンが認証サーバから失敗メッセージを受信した回数。

show dot1x credentials

802.1X ログイン情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show dot1x credentials mode** コマンドを使用します。

構文

show dot1x credentials

コマンドモード

特権 EXEC モード

例

次に、dot1x ログイン情報を表示する例を示します。

```
switchxxxxxx# show dot1x credentials
downstream-interface
description: should be used for downstream ports
username: downstream
password's MD5: 1238af77aaca17568f12988601fcabed
upstream-interface
description: should be used for connection to ISP
username: up2isp
password's MD5: 1238bbff75431230965394466ac76549
```


show dot1x locked clients

ロックされ、待機期間中のすべてのクライアントを表示するには、特権 EXEC モードで **show dot1x locked clients** コマンドを使用します。

構文

show dot1x locked clients

コマンドモード

特権 EXEC モード

使用上のガイドライン

ロックされている（待機時間中の）すべてのクライアントを表示するには、**show dot1x locked clients** コマンドを使用します。

例

次の例では、ロックされているクライアントを表示しています。

```
switchxxxxxx# show dot1x locked clients
```

Port	MAC Address	Remaining Time
gil/0/1	0008.3b79.8787	20
gil/0/1	0008.3b89.3128	40
gil/0/2	0008.3b89.3129	10

show dot1x statistics

指定したポートの 802.1X 統計情報を表示するには、特権 EXEC モードで **show dot1x statistics** コマンドを使用します。

構文

```
show dot1x statistics interface interface-id
```

パラメータ

- **interface-id** : イーサネット ポートまたは OOB ポートを指定します。

コマンドモード

特権 EXEC モード

例

次に、gi1/0/1 の 802.1X 統計情報を表示する例を示します。

```
switchxxxxxx# show dot1x statistics interface gi1/0/1
EapolEapFramesRx: 10
EapolStartFramesRx: 0
EapolLogoffFramesRx: 1
EapolAnnouncementFramesRx: 0
EapolAnnouncementReqFramesRx: 0
EapolInvalidFramesRx: 0
EapolEapLengthErrorFramesRx: 0
EapolMkNoCknFramesRx: 0
EapolMkInvalidFramesRx: 0
EapolLastRxFrameVersion: 3
EapolLastRxFrameSource: 00:08:78:32:98:78
EapolSuppEapFramesTx: 0
EapolStartFramesTx: 1
EapolLogoffFramesTx: 0
EapolAnnouncementFramesTx: 0
EapolAnnouncementReqFramesTx: 0
EapolAuthEapFramesTx: 9
EapolMkaFramesTx: 0
```

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドについて説明します。

フィールド	説明
EapolInvalidFramesRx	この PAE で受信したすべてのタイプの無効な EAPOL フレームの数。
EapolEapLengthErrorFramesRx	パケット本文の長さがこの PAE で受信した EAPOL MPDU のオクテット内に含まれているパケット本文と一致しない EAPOL フレームの数。
EapolAnnouncementFramesRx	この PAE で受信した EAPOL-Announcement フレームの数。

フィールド	説明
EapolAnnouncementReqFramesRx	この PAE で受信した EAPOL-Announcement-Req フレームの数。
EapolStartFramesRx	この PAE で受信した EAPOL-Start フレームの数。
EapolEapFramesRx	この PAE で受信した EAPOL-EAP フレームの数。
EapolLogoffFramesRx	この PAE で受信した EAPOL-Logoff フレームの数。
EapolMkNoCknFramesRx	この PAE で MKA が有効になっていないか、CKN が認識されない状態で受信した MKPDU の数。
EapolMkInvalidFramesRx	この PAE の受信プロセスでメッセージ認証が失敗した MKPDU の数。
EapolLastRxFrameVersion	この PAE で最後に受信した EAPOL フレームのバージョン。
EapolLastRxFrameSource	この PAE で最後に受信した EAPOL フレームの送信元 MAC アドレス。
EapolSuppEapFramesTx	この PAE のサブリカントで送信した EAPOL-EAP フレームの数。
EapolLogoffFramesTx	この PAE で送信した EAPOL-Logoff フレームの数。
EapolAnnouncementFramesTx	この PAE で送信した EAPOL-Announcement フレームの数。
EapolAnnouncementReqFramesTx	この PAE で送信した EAPOL-Announcement-Req フレームの数。
EapolStartFramesTx	この PAE で受信した EAPOL-Start フレームの数。
EapolAuthEapFramesTx	この PAE の認証で送信した EAPOL-EAP フレームの数。
EapolMkaFramesTx	この PAE で送信した CKN 情報のない EAPOL-MKA フレームの数。

show dot1x users

デバイスのアクティブな 802.1X 承認済みユーザを表示するには、特権 EXEC モードで **show dot1x users** コマンドを使用します。

構文

```
show dot1x users [username username]
```

パラメータ

- **username username** : サプリカントユーザ名 (長さ: 1 ~ 160 文字) を指定します。

デフォルト設定

すべてのユーザを表示します。

コマンドモード

特権 EXEC モード

例 1. 次のコマンドは、すべての 802.1x ユーザを表示します。

```
show dot1x users
```

Port	ユーザ名	MAC Address	Auth Method	Auth Server	Session Time	VLAN
gi1/0/1	Bob	0008.3b71.1111	802.1x	Remote	09:01:00	1020
gi1/0/2	John	0008.3b79.8787	MAC	Remote	00:11:12	
		0008.3baa.0022	WBA	Remote	00:27:16	

例 2. 次の例では、サプリカントユーザ名が Bob の 802.1X ユーザを表示します。

```
switchxxxxxx# show dot1x users username Bob
```

Port	ユーザ名	MAC Address	Auth Method	Auth Server	Session Time	VLAN
gi1/0/1	Bob	0008.3b71.1111	802.1x	Remote	09:01:00	1020

username (dot1x ログイン情報)

802.1X ログイン情報の構造体のユーザ名を指定するには、Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモードで **username** コマンドを使用します。ユーザ名を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

構文

```
username username
```

```
no username
```

パラメータ

- **username** : 最大 32 文字のユーザ名。

デフォルト設定

ユーザ名が指定されていません。

コマンドモード

Dot1x ログイン情報コンフィギュレーションモード。

使用上のガイドライン

サブリカント (クライアント) として設定する場合は、802.1X ログイン情報の構造体が必要です。このログイン情報の構造体には、ユーザ名、パスワード、および説明を含めることができます。

例

次に、802.1X ログイン情報の構造体を設定する例を示します。

```
switchxxxxxx(config)# dot1x credentials site-A
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# username inner-switch
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# password 87%$#bgd98^
switchxxxxxx(config-dot1x-cred)# description This credentials profile should be used to
connected to site-A
```


翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。