



문제 해결

다음 주제에서는 Firepower System에서 발생할 수 있는 문제를 진단하는 방법을 설명합니다.

- 문제 해결의 첫 번째 단계, 1 페이지
- 시스템 메시지, 2 페이지
- 기본 시스템 정보 보기, 4 페이지
- 시스템 메시지 관리, 5 페이지
- 상태 모니터 알림의 메모리 사용량 임계값, 9 페이지
- 이벤트 상태 모니터 알림의 디스크 사용량 및 소모, 10 페이지
- 문제 해결을 위한 상태 모니터 보고서, 14 페이지
- 일반 문제 해결, 16 페이지
- 연결 기반 문제 해결, 17 페이지
- Secure Firewall Threat Defense 디바이스의 고급 문제 해결, 18 페이지
- 기능별 문제 해결, 26 페이지

문제 해결의 첫 번째 단계

- 문제 해결을 위해 변경을 수행하기 전에 원래 문제를 캡처하기 위한 문제 해결 파일을 생성합니다. [문제 해결을 위한 상태 모니터 보고서, 14 페이지](#) 및 그 하위 섹션을 참조하십시오.
- Cisco TAC에 지원 문의를 하는 경우 이 문제 해결 파일이 필요한 경우가 있습니다.
- 메시지 센터에서 오류 및 경고 메시지를 확인하여 검사를 시작합니다. [시스템 메시지, 2 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.
- 제품의 제품 문서 중 "문제 해결 및 알림"에 수록된 관련 기술 노트 및 다른 문제 해결 자료를 참고하십시오. [문제 해결의 첫 번째 단계, 1 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

시스템 메시지

Firepower System에서 발생한 문제를 추적하려면 메시지 센터에서 조사를 시작하십시오. 이 기능을 사용하면 Firepower System에서 지속적으로 생성하는 시스템 활동 및 상태에 대한 메시지를 볼 수 있습니다.

메시지 센터를 열려면 메인 메뉴의 Deploy(구축) 메뉴 옆에 있는 시스템 상태 아이콘을 클릭합니다. 이 아이콘은 시스템 상태에 따라 다음 중 하나의 형태를 취합니다.

- - 시스템에 하나 이상의 오류 및 경고가 발생했음을 나타냅니다.
- - 시스템에 오류 없이 하나 이상의 경고가 발생했음을 나타냅니다.
- - 시스템에 발생한 오류 및 경고가 없음을 나타냅니다.

아이콘에 표시된 숫자는 전체 오류 및 경고 메시지의 수를 나타냅니다.

메시지 센터를 닫으려면 Firepower System 웹 인터페이스에서 메시지 센터의 범위를 벗어난 아무 곳이나 클릭합니다.

메시지 센터 외에도 웹 인터페이스는 사용자 활동 및 현재 진행 중인 시스템 활동에 대해 즉시 팝업 알림을 표시합니다. 일부 팝업 알림은 5초 후 자동으로 사라지지만 "스티커" 알림은 **Dismiss(해제)** ()을 클릭해 취소하기 전까지 표시됩니다. 모든 알림을 취소하려면 알림 목록 상단의 취소 링크를 클릭합니다.



팁 비 스티커 팝업 알림 위에 커서를 올려 놓으면 알림이 고정됩니다.

시스템은 라이선스, 도메인, 액세스 역할에 따라 사용자에게 팝업 알림과 메시지 센터 중 하나를 선택하여 메시지를 표시합니다.

메시지 유형

메시지 센터의 시스템 활동 및 상태를 보고하는 메시지는 세 가지 탭으로 구성됩니다.

구축

이 탭에는 도메인별로 그룹화된 시스템의 각 어플라이언스에 대한 설정 구축과 관련된 현재 상태가 표시됩니다. 이 탭에서 시스템은 다음 구축 상태 값을 보고합니다. 기록 표시를 클릭하여 구축에 대한 추가 상세정보를 얻을 수 있습니다.

- 실행 중(회전 중인) - 설정이 구축 중입니다.
- 성공 - 설정이 성공적으로 구축되었습니다.
- **Warning(경고)** () - 경고 구축 상태는 경고 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.

- 실패 - 설정 구축에 실패했습니다. 구축이 필요한 구성 변경의 내용을 참조하시기 바랍니다. 구축 실패는 오류 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.

업그레이드

이 템에는 매니지드 디바이스의 소프트웨어 업그레이드 작업과 관련된 현재 상태가 표시됩니다. 이 템에서 시스템은 다음 업그레이드 상태 값을 보고합니다.

- In progress(진행 중) — 업그레이드 작업이 진행 중임을 나타냅니다.
- Completed(완료됨) - 소프트웨어 업그레이드 작업이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.
- Failed(실패) - 소프트웨어 업그레이드 작업을 완료하지 못했음을 나타냅니다.

상태

이 템은 도메인별로 그룹화된 시스템의 각 어플라이언스에 대한 현재 상태 정보가 표시됩니다. 상태는 상태 모니터링 정보에서 설명한 상태 모듈에 의해 생성됩니다. 이 템에서 시스템은 다음 상태 값을 보고합니다.

- Warning(경고) (⚠) - 어플라이언스의 상태 모듈에 대한 경고 제한이 초과되었으며 문제가 해결되지 않았음을 나타냅니다. 상태 모니터링 페이지는 노란색 삼각형 (⚠)을 사용하여 이 상태를 표시합니다. 경고 상태는 경고 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.
- Critical(중요) (❗) - 어플라이언스의 상태 모듈에 대한 위험 제한이 초과되었으며 문제가 해결되지 않았음을 나타냅니다. 상태 모니터링 페이지는 Critical(중요) (❗) 아이콘을 사용하여 이 상태를 표시합니다. 위험 상태는 오류 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.
- Error(오류) (✖) - 어플라이언스에서 상태 모니터링 모듈의 오류가 발생했으며 오류 발생 이후 성공적으로 다시 실행되지 않았음을 나타냅니다. 상태 모니터링 페이지는 오류 아이콘을 사용하여 이 상태를 표시합니다. 오류 상태는 오류 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.

상태 모니터링 페이지에서 관련 상세정보를 보려면 상태 템의 링크를 클릭하십시오. 현재 상태 조건이 없는 경우 상태 템은 메시지를 표시하지 않습니다.

작업

일부 작업(구성 백업 또는 업데이트 설치)을 완료하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 템은 이러한 장기 작업 및 사용자 또는 적절한 액세스가 가능한 시스템의 다른 사용자가 시작한 작업 상태를 표시합니다. 이 템은 각 메시지의 최신 업데이트를 기준으로 시간 반대순으로 메시지를 표시합니다. 일부 작업 상태 메시지는 문제의 작업에 대한 자세한 정보를 안내하는 링크를 포함합니다. 이 템에서 시스템은 다음 작업 상태 값을 보고합니다.

- 대기() - 실행 중인 다른 작업이 완료될 때까지 작업이 실행 대기 중임을 나타냅니다. 이 메시지 유형은 업데이트 진행 표시줄을 표시합니다.

■ 메시지 관리

- 실행 중 - 작업이 실행 중임을 나타냅니다. 이 메시지 유형은 업데이트 진행 표시줄을 표시합니다.
- 재시도() - 작업이 자동으로 재시도함을 나타냅니다. 모든 작업의 재시도가 허용되는 것은 아니라는 점에 유의하십시오. 이 메시지 유형은 업데이트 진행 표시줄을 표시합니다.
- 성공() - 작업이 성공적으로 완료됨을 나타냅니다.
- 실패() - 작업이 성공적으로 완료되지 않음을 나타냅니다. 오류 작업은 오류 시스템 상태 아이콘과 함께 표시되는 메시지 수와 관련이 있습니다.
- 중단 또는 정지() - 작업이 시스템 업데이트 때문에 중단됨을 나타냅니다. 중단된 작업은 다시 시작할 수 없습니다. 정상 작업이 복구되면 작업을 다시 시작합니다.
- 건너뜀 - 진행 중인 프로세스 때문에 작업을 시작할 수 없었습니다. 다시 시도해 작업을 시작하십시오.

새 작업이 시작되면 이 탭에 새 메시지가 표시됩니다. 작업이 완료(상태 성공, 실패, 중단)되면 이 탭은 사용자가 제거할 때까지 최종 상태 메시지를 표시합니다. 작업 탭 및 메시지 데이터베이스가 불필요하게 복잡해지지 않도록 메시지를 제거하는 것이 좋습니다.

메시지 관리

메시지 센터에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 팝업 알림을 표시하려면 선택합니다.
- 시스템 데이터베이스에서 추가 작업 상태 메시지를 표시합니다(제거되지 않아 사용 가능한 경우).
- 모든 작업 관리자 알림의 보고서를 다운로드합니다.
- 작업 상태 메시지를 하나씩 제거합니다.(제거된 메시지를 볼 수 있는 모든 사용자에게 적용됩니다.)
- 작업 상태 메시지를 한꺼번에 제거합니다.(제거된 메시지를 볼 수 있는 모든 사용자에게 적용됩니다.)



팁 데이터베이스 및 표시가 불필요하게 복잡해지지 않도록 작업 탭에서 누적된 작업 상태 메시지를 정기적으로 제거하는 것이 좋습니다. 데이터베이스의 메시지 수가 100,000개에 근접하면 시스템이 자동으로 제거한 작업 상태 메시지를 삭제합니다.

기본 시스템 정보 보기

About(정보) 페이지에는 시스템의 모델, 일련 번호, 다양한 구성 요소에 대한 베전 정보 등 어플라이언스에 대한 정보가 표시됩니다. 또한 Cisco 저작권 정보도 포함되어 있습니다.

프로시저

단계 1 페이지 상단에 있는 툴바에서 도움말(?)를 클릭합니다.

단계 2 About(정보)를 선택합니다.

어플라이언스 정보 보기

프로시저

시스템 (⚙) > Configuration(구성)을(를) 선택합니다.

시스템 메시지 관리

프로시저

단계 1 Notifications(알림)를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 구성 구축과 관련된 메시지를 보려면 배포를 클릭합니다. [구축 메시지 보기, 6 페이지](#)의 내용을 참조하십시오. 이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 디바이스에 구성 구축 권한이 있어야 합니다.
- 디바이스 업그레이드 작업과 관련된 메시지를 보려면 Upgrades(업그레이드)를 클릭합니다. 업그레이드 메시지 보기 를 참조하십시오. [업그레이드 메시지 보기](#)를 참조하십시오. 이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 [Updates\(업데이트\)](#) 권한이 있어야 합니다.

새 제안된 업그레이드 버전이 표시됩니다. 미리 알림을 설정하거나 **Remind Me**(미리 알림) 또는 **Details**(세부 정보) 옵션을 각각 사용하여 추가 정보를 볼 수 있습니다.

- management center 및 등록된 디바이스의 상태와 관련된 메시지를 보려면 상태를 클릭합니다. [상태 메시지 보기, 7 페이지](#)의 내용을 참조하십시오. 이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 상태 권한이 있어야 합니다.

Health Monitor(상태 모니터) 링크를 클릭하여 Health Monitor(상태 모니터) 페이지로 이동할 수 있습니다.

- 장기 작업과 관련된 메시지를 보려면 작업을 클릭합니다. [작업 메시지 보기, 8 페이지](#) 또는 [작업 메시지 관리, 8 페이지](#)를 참조하십시오. 누구나 자신의 작업을 볼 수 있습니다. 다른 사용자의 작업을 보려면 관리자 사용자이거나 [View Other Users' Tasks](#)(다른 사용자의 작업 보기) 권한

■ 구축 메시지 보기

이 있어야 합니다. **Remove completed tasks**(완료된 작업 제거) 링크를 클릭하여 알림에서 완료된 작업을 제거할 수 있습니다.

- 작업 관리자에서 모든 알림에 대한 보고서를 생성하려면 **Download Report**(보고서 다운로드) 아이콘을 클릭합니다. 보고서를 다운로드하려면 **Download CSV(CSV 다운로드)** 또는 **Download PDF(PDF 다운로드)**를 선택합니다.
- 알림 표시 슬라이더를 클릭하여 팝업 알림 표시를 활성화하거나 비활성화합니다.

구축 메시지 보기

이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 디바이스에 컨피그레이션 구축 권한이 있어야합니다.

프로시저

단계 1 Notifications(알림)를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 Deployments(구축)를 클릭합니다.

단계 3 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- total**(전체)을 클릭하여 모든 현재 구축 상태를 확인합니다.
- 특정 상태 값을 클릭하여 해당 구축 상태의 메시지만 확인합니다.
- 경과된 시간 표시기 위에 커서를 놓으면 표시되는 메시지(예: **1m 5s(1분 5초)**)에서 구축의 경과된 시간과 시작 및 중지 시간을 확인합니다.

단계 4 show deployment history(구축 내역 표시)를 클릭하여 구축 작업에 대한 자세한 정보를 확인합니다.

Deployment History(구축 내역) 테이블의 왼쪽 열에는 구축 작업이 시간의 역순으로 나열됩니다.

a) 구축 작업을 선택합니다.

테이블의 오른쪽 열에는 작업에 포함된 각 디바이스와 디바이스별 구축 상태가 표시됩니다.

b) 디바이스의 응답과 구축 중에 디바이스로 전송된 명령을 확인하려면 디바이스의 **Transcript**(기록) 열에 있는 다운로드를 클릭합니다.

기록은 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.

- Snort Apply(Snort 적용)** - Snort 관련 정책에서 장애 또는 응답이 발생하는 경우 이 섹션에 메시지가 표시됩니다. 일반적으로 이 섹션은 비어 있습니다.
- CLI Apply(CLI 적용)** - 이 섹션에는 Lina 프로세스로 전송된 명령을 사용하여 구성된 기능이 포함되어 있습니다.
- Infrastructure Messages(인프라 메시지)** - 이 섹션에는 여러 구축 모듈의 상태가 표시됩니다.

CLI Apply(CLI 적용) 섹션의 구축 기록에는 디바이스로 전송된 명령과 디바이스에서 반환된 응답이 포함되어 있습니다. 이러한 응답은 정보 메시지 또는 오류 메시지일 수 있습니다. 장애가 발생한 구축의 경우 명령 오류를 나타내는 메시지를 확인합니다. FlexConfig 정책을 사용하여 맞춤

화된 기능을 구성하는 경우 이러한 오류를 검사하면 특히 유용할 수 있습니다. 이 오류를 확인하여 명령을 구성하려는 FlexConfig 개체의 스크립트를 수정할 수 있습니다.

참고 관리 기능에 대해 전송된 명령과 FlexConfig 정책에서 생성된 명령이 기록에서 구분되지는 않습니다.

예를 들어 다음 시퀀스에서는 management center가 외부에서 논리적 이름으로 GigabitEthernet0/0을 구성하기 위해 명령을 전송했음을 확인할 수 있습니다. 디바이스가 보안 레벨을 0으로 자동 설정했다고 응답했습니다. threat defense는 보안 레벨을 사용하지 않습니다.

```
===== CLI APPLY ======
```

```
FMC >> interface GigabitEthernet0/0
FMC >> nameif outside
FTDv 192.168.0.152 >> [info] : INFO: Security level for "outside" set to 0 by default.
```

업그레이드 메시지 보기

이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 **Updates(업데이트)** 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계 1 **Notifications(알림)**를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 **Upgrades(업그레이드)**를 클릭합니다.

단계 3 다음을 수행할 수 있습니다.

- **total(전체)**을 클릭하여 모든 현재 업그레이드 작업을 확인합니다.
- 특정 상태 메시지만을 보려면 상태 값을 클릭합니다.
- 업그레이드 작업에 대한 자세한 내용을 보려면 **Device Management(디바이스 관리)**를 클릭합니다.

상태 메시지 보기

이러한 메시지를 보려면 관리자 사용자이거나 상태 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계 1 **Notifications(알림)**를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 **Health(상태)**를 클릭합니다.

단계 3 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 모든 현재 상태를 확인하려면 **total(전체)**을 클릭합니다. 심각도 구분, 즉 경고, 심각 및 오류도 표시됩니다.
- 특정 상태 메시지만을 확인하려면 상태 메시지를 클릭합니다.
- 상대 시간 표시기 위에 커서를 놓으면 표시되는 메시지(예: **3 day(s) ago(3일 전)**)에서 해당 메시지에 대한 가장 최근 업데이트 시간을 확인합니다.
- 특정 메시지에 대한 자세한 상태 정보를 보려면 메시지를 클릭합니다.
- 상태 모니터링 페이지에서 전체 상태를 보려면 상태 모니터를 클릭합니다.

관련 항목

[상태 모니터링 정보](#)

작업 메시지 보기

누구나 자신의 작업을 볼 수 있습니다. 다른 사용자의 작업을 보려면 관리자 사용자이거나 **View Other Users' Tasks**(다른 사용자의 작업 보기) 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계 1 Notifications(알림)를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 Tasks(작업)를 클릭합니다.

단계 3 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- total(전체)**을 클릭하여 모든 현재 작업 상태를 확인합니다. 상태(대기, 실행 중, 재시도, 성공, 실패)를 기준으로 작업을 보려면 작업을 클릭합니다.
- 특정 상태 값을 클릭하여 해당 상태의 작업에 대한 메시지만 확인합니다.

참고 중지된 작업에 대한 메시지는 작업 상태 메시지의 전체 목록에만 표시됩니다. 중지된 작업을 필터링 할 수는 없습니다.

- 상대 시간 표시기 위에 커서를 놓으면 표시되는 메시지(예: **3 day(s) ago(3일 전)**)에서 해당 메시지에 대한 가장 최근 업데이트 시간을 확인합니다.
- 메시지 내의 링크를 클릭하여 작업에 대한 자세한 정보를 확인합니다.
- 추가 작업 상태 메시지를 표시할 수 있는 경우 메시지 목록의 맨 아래에 있는 **Fetch more messages**(메시지 더 가져오기)를 클릭하여 해당 메시지를 검색합니다.

작업 메시지 관리

누구나 자신의 작업을 볼 수 있습니다. 다른 사용자의 작업을 보려면 관리자 사용자이거나 **View Other Users' Tasks**(다른 사용자의 작업 보기) 권한이 있어야 합니다.

프로시저

단계 1 시스템 상태를 클릭하여 메시지 센터를 표시합니다.

단계 2 Tasks(작업)를 클릭합니다.

단계 3 다음 옵션을 이용할 수 있습니다.

- 추가 작업 상태 메시지를 표시할 수 있는 경우 메시지 목록의 맨 아래에 있는 **Fetch more messages**(메시지 더 가져오기)를 클릭하여 해당 메시지를 검색합니다.
 - 완료된 작업(상태 중단, 성공, 실패)에 대한 단일 메시지를 제거하려면 메시지 옆의 **Remove**(제거)()를 클릭합니다.
 - 모든 완료된 작업(상태 중간, 성공, 실패)에 대한 전체 메시지를 제거하려면 **Total**(전체)에서 메시지를 필터링하고 **Remove all completed tasks**(모든 완료된 작업 제거)를 클릭합니다.
 - 성공적으로 완료된 모든 작업에 대한 전체 메시지를 제거하려면 **Success**(성공) 메시지를 필터링하고 **Remove all completed tasks**(모든 성공적인 작업 제거)를 클릭합니다.
 - 실패한 모든 작업에 대한 전체 메시지를 제거하려면 **Failure**(실패) 메시지를 필터링하고 **Remove all failed tasks**(모든 실패한 작업 제거)를 클릭합니다.
-

상태 모니터 알림의 메모리 사용량 임계값

Memory Usage 상태 모듈은 어플라이언스의 메모리 사용량을 모듈에 대해 설정된 제한과 비교하고, 사용량이 레벨을 초과하면 알림을 전송합니다. 모듈은 매니지드 디바이스 및 management center 자체의 데이터를 모니터링합니다.

메모리 사용에 대해 설정 가능한 두 가지 임계값인 Critical(심각) 및 Warning(경고)을 사용된 메모리의 백분율로 설정할 수 있습니다. 이러한 임계값을 초과하면 심각도 레벨이 지정된 상태 알람이 생성됩니다. 그러나 상태 경보 시스템은 이러한 임계값을 정확한 방식으로 계산하지 않습니다.

높은 메모리 디바이스를 사용하는 경우 특정 프로세스에서는 낮은 메모리 공간 디바이스에서보다 전체 시스템 메모리의 비율이 더 많이 사용됩니다. 이 설계에서는 보조 프로세스에 사용할 수 있는 작은 메모리 값을 남겨 두면서 최대한 많은 물리적 메모리를 사용합니다.

두 개의 디바이스(하나는 32GB 메모리, 다른 하나는 4GB 메모리)를 비교합니다. 32GB의 메모리가 있는 디바이스에서 메모리의 5%(1.6GB)는 4GB의 메모리가 있는 디바이스(4GB의 5% = 200MB)보다 보조 프로세스에서 남겨야 할 메모리 값이 훨씬 더 큽니다.

특정 프로세스에서 시스템 메모리를 더 많이 사용하는 비율을 고려하기 위해 management center는 총 물리적 메모리와 총 스왑 메모리를 모두 포함하도록 총 메모리를 계산합니다. 따라서 사용자가 설정한 임계값 입력에 대해 시행된 메모리 임계값은 이벤트의 "Value(값)" 열이 초과된 임계값을 결정하기 위해 입력한 값과 일치하지 않는 상태 이벤트를 초래할 수 있습니다.

버전 7.4.1부터 메모리 사용량 상태 모듈은 사용 가능한 여유 메모리, 스왑 사용 가능한 메모리, 버퍼 캐시를 고려하여 메모리 사용량을 계산합니다. 조기에 메모리 사용량 상태 알림을 받지 않도록 하려면 경고 및 위험 알람 임계값이 각각 88% 및 90%를 초과하지 않는 것이 좋습니다.

■ 이벤트 상태 모니터 알림의 디스크 사용량 및 소모

다음 표에는 설치된 시스템 메모리에 따라 사용자 입력 임계값 및 시행 된 임계값의 예가 나와 있습니다.



참고 이 표의 값은 예시입니다. 이 정보를 사용하여 여기에 표시된 설치된 RAM과 일치하지 않는 디바이스에 대한 임계값을 추정할 수 있습니다. 또는 더 정확한 임계값 계산을 위해 Cisco TAC에 문의할 수 있습니다.

표 1: 설치된 **RAM** 기반 메모리 사용량 임계값

사용자 입력 임계값	설치된 메모리당 시행된 임계값(RAM)			
	4GB	6 GB	32GB	48GB
10%	10%	34%	72%	81%
20%	20%	41%	75%	83%
30%	30%	48%	78%	85%
40%	40%	56%	81%	88%
50%	50%	63%	84%	90%
60%	60%	70%	88%	92%
70%	70%	78%	91%	94%
80%	80%	85%	94%	96%
90%	90%	93%	97%	98%
100%	100%	100%	100%	100%



주의 management center가 중요 시스템 메모리 상태에 도달하면, 시스템은 메모리 사용량이 많은 경우 높은 메모리를 사용하는 프로세스를 종료하거나 management center를 재부팅 할 수 있습니다.

이벤트 상태 모니터 알림의 디스크 사용량 및 소모

디스크 사용량 상태 모듈은 매니지드 디바이스의 하드 드라이브 및 악성코드 스토리지 팩의 디스크 사용량을 모듈에 대해 구성된 제한과 비교하고, 사용량이 모듈에 대해 구성된 비율을 초과하면 알림을 전송합니다. 또한 시스템이 모니터링되는 디스크 사용량 카테고리에서 과도하게 파일을 삭제하는 경우 또는 모듈 임계값을 기반으로 그러한 카테고리 외의 디스크 사용량이 과도한 수준에 도달하는 경우에도 알림을 전송합니다.

이 주제에서는 Disk Usage(디스크 사용량) 상태 모듈에서 생성되는 처리되지 않은 이벤트의 드레인 상태 경고에 대한 증상 및 문제 해결 지침에 대해 설명합니다.

디스크 관리자 프로세스는 디바이스의 디스크 사용량을 관리합니다. 디스크 관리자가 모니터링하는 각 파일 유형에는 사일로가 할당됩니다. 시스템에서 사용 가능한 디스크 공간의 양에 따라 디스크 관리자는 각 사일로에 대해 HWM(상위 워터마크) 및 LWM(하위 워터마크)을 계산합니다.

시스템의 각 부분(silo, LWM 및 HWM 등)에 대한 자세한 디스크 사용량 정보를 표시하려면 **show disk-manager** 명령을 사용합니다.

예

다음은 디스크 관리자 정보의 예입니다.

	Used	Minimum	Maximum
Silo	0 KB	499.197 MB	1.950 GB
Temporary Files	0 KB	499.197 MB	1.950 GB
Action Queue Results	0 KB	499.197 MB	1.950 GB
User Identity Events	0 KB	499.197 MB	1.950 GB
UI Caches	4 KB	1.462 GB	2.925 GB
Backups	0 KB	3.900 GB	9.750 GB
Updates	0 KB	5.850 GB	14.625 GB
Other Detection Engine	0 KB	2.925 GB	5.850 GB
Performance Statistics	33 KB	998.395 MB	11.700 GB
Other Events	0 KB	1.950 GB	3.900 GB
IP Reputation & URL Filtering	0 KB	2.437 GB	4.875 GB
Archives & Cores & File Logs	0 KB	3.900 GB	19.500 GB
Unified Low Priority Events	1.329 MB	4.875 GB	24.375 GB
RNA Events	0 KB	3.900 GB	15.600 GB
File Capture	0 KB	9.750 GB	19.500 GB
Unified High Priority Events	0 KB	14.625 GB	34.125 GB
IPS Events	0 KB	11.700 GB	29.250 GB

상태 알림 형식

management center의 상태 모니터 프로세스가 실행되면(5분마다 또는 수동 실행이 트리거될 때) Disk Usage(디스크 사용량) 모듈이 diskmanager.log 파일을 살펴보고 올바른 조건이 충족되면 상태 알림이 트리거됩니다.

상태 알림의 구조는 <사일로 이름>에서 처리되지 않은 이벤트의 드레인입니다.

낮은 우선순위 이벤트에서 처리되지 않은 이벤트의 드레인을 예로 들 수 있습니다.



중요 이벤트 사일로만이 <사일로 이름>에서 처리되지 않은 이벤트의 드레인 상태 알림을 생성합니다. 이 알림의 심각도 레벨은 항상 **Critical(중대)**입니다.

알림 외에 추가 증상은 다음과 같습니다.

- management center 사용자 인터페이스의 속도 저하
- 이벤트 손실

■ 이벤트 상태 모니터 알림의 디스크 사용량 및 소모

일반적인 문제 해결 시나리오

<사일로 이름>의 처리되지 않은 이벤트의 드레인 상태 알림은 이벤트 처리 경로의 병목 현상으로 인해 발생할 수도 있습니다.

이러한 디스크 사용량 알림과 관련하여 발생 가능한 세 가지 병목 현상이 있습니다.

- 과도한 로깅 - threat defense의 EventHandler 프로세스가 초과 서브스크립션됩니다(Snort가 쓰는 것보다 느리게 읽음).
- Sftunnel 병목 현상 - Eventing 인터페이스가 불안정하거나 초과 서브스크립션됩니다.
- SFDataCorrelator 병목 현상 - management center와 매니지드 디바이스 간의 데이터 전송 채널이 초과 서브스크립션됩니다.

과도한 로깅

이 유형의 상태 알림의 가장 일반적인 원인 중 하나는 과도한 입력입니다. **show disk-manager** 명령에서 수집한 LWM(하위 워터마크)과 HWM(상위 워터마크)의 차이점은 LWM(새로 드레인됨)에서 HWM 값으로 이동하기 위해 해당 사일로에서 사용할 수 있는 공간의 양을 나타냅니다. 처리되지 않은 이벤트가 소모되는 경우 로깅 구성을 검토합니다.

- 이중 로깅 확인 - management center에서 상관기 *perfstats*를 보면 이중 로깅 시나리오를 확인할 수 있습니다.

```
admin@FMC:~$ sudo perfstats -Cq < /var/sf/rna/correlator-stats/now
```

- ACP에 대한 로깅 설정 확인 - ACP(Access Control Policy, 액세스 제어 정책)의 로깅 설정을 검토합니다. 로깅 설정에 연결의 "시작"과 "종료"가 모두 포함되어 있으면 끝만 로깅하도록 설정을 수정하여 이벤트 수를 줄이십시오.

[연결 로깅 모범 사례](#)에 설명된 모범 사례를 따라야 합니다.

통신 병목 현상 - **Sftunnel**

sftunnel은 management center와 매니지드 디바이스 간의 암호화된 통신을 담당합니다. 이벤트는 터널을 통해 management center로 전송됩니다. 매니지드 디바이스와 management center 간의 통신 채널(sftunnel)에서 연결 문제 및/또는 불안정은 다음과 같은 원인으로 발생할 수 있습니다.

- sftunnel이 다운되었거나 불안정합니다(플랩).

management center와 매니지드 디바이스가 TCP 포트 8305의 관리 인터페이스 간에 연결 가능하지 확인합니다.

sftunnel 프로세스는 안정적이어야 하며 예기치 않게 재시작되지 않아야 합니다. **/var/log/message** 파일을 점검하여 이를 확인하고 **sftunneld** 문자열이 포함된 메시지를 검색합니다.

- sftunnel이 초과 서브스크립션되었습니다.

상태 모니터에서 추세 데이터를 검토하고 관리 트래픽이 급증하거나 지속적인 초과 서브스크립션이 될 수 있는 management center 관리 인터페이스의 초과 서브스크립션 정후를 확인합니다.

이벤트를 위한 보조 관리 인터페이스로 사용합니다. 이 인터페이스를 사용하려면 **configure network management-interface** 명령을 사용하여 threat defense CLI에서 해당 IP 주소 및 기타 매개변수를 구성해야 합니다.

통신 병목 현상 - **SFDataCorrelator**

SFDataCorrelator는 management center와 매니지드 디바이스 간의 데이터 전송을 관리합니다. management center는 시스템에서 생성된 이진 파일을 분석하여 이벤트, 연결 데이터 및 네트워크 맵을 생성합니다. 첫 번째 단계는 **diskmanager.log** 파일에서 다음과 같이 수집할 중요한 정보를 검토하는 것입니다.

- 드레인의 빈도
- 처리되지 않은 이벤트가 드레인된 파일의 수
- 처리되지 않은 이벤트가 있는 드레인의 발생

디스크 관리자 프로세스가 실행될 때마다 [/ngfw]/var/log/diskmanager.log에 있는 자체 로그 파일에서 각기 다른 파일로에 대한 항목을 생성합니다. diskmanager.log에서 수집한 정보(CSV 형식)를 사용하면 원인을 찾는 범위를 좁힐 수 있습니다.

추가 문제 해결 단계:

- **stats_unified.pl** 명령을 사용하면 매니지드 디바이스에 management center로 전송해야 하는 데이터가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 상태는 매니지드 디바이스와 management center에 연결 문제가 있을 때 발생할 수 있습니다. 매니지드 디바이스는 로그 데이터를 하드 드라이브에 저장합니다.

```
admin@FMC:~$ sudo stats_unified.pl
```

- **manage_proc.pl** 명령은 management center 측의 상관기를 재설정 할 수 있습니다.

```
root@FMC:~# manage_procs.pl
```

Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 연락하기 전에

Cisco TAC에 연락하기 전에 다음 항목을 수집하는 것이 좋습니다.

- 표시되는 상태 알림의 스크린샷.
- management center에서 생성된 문제 해결 파일
- 영향을 받는 매니지드 디바이스에서 생성된 문제 해결 파일
- 문제가 처음 확인된 날짜 및 시간
- 정책에 적용된 최근 변경 사항에 대한 정보(해당되는 경우)

[통신 병목 현상 - SFDataCorrelator, 13 페이지](#)에 설명된 stats_unified.pl 명령의 출력

디바이스 구성 기록 파일에 대한 디스크 사용량

Disk Usage(디스크 사용량) 상태 모듈은 management center에서 디바이스 구성 기록 파일의 크기를 모니터링하고 크기가 허용된 한도를 초과하면 상태 알림을 보냅니다. 디바이스 구성 기록 파일을 저장하는 데 허용되는 최대 디스크 크기는 20GB입니다. management center 고가용성 구축에서 이 상태 알림은 고가용성 동기화가 일시 중지된 경우에만 스탠바이 management center에 표시됩니다.

디바이스 구성 기록 파일의 크기가 허용되는 한도를 초과하면 management center 업그레이드 중에 업그레이드 준비 오류가 발생할 수 있습니다. management center 고가용성 구축에서 디바이스 구성 기록 파일 크기 제한을 초과하면 고가용성 동기화 속도가 저하될 수 있습니다.

디바이스 구성 기록 파일 크기 상태 알림을 해결하려면 **Deploy(구축) > Deployment History(구축 기록) > Deployment Setting(구축 설정) > Configuration Version Setting(구성 버전 설정)**을 선택하고 **Number of Versions to Retain(유지할 버전 수)**를 줄입니다. 버전 수를 줄이면 선택한 버전 크기와 일치하도록 가장 오래된 구성 버전들이 제거됩니다. **Estimated Configuration Version Size(예상 구성 버전 크기)**에서는 유지하도록 선택한 버전 수에 따라 management center의 구성 기록 파일의 대략적인 크기가 나와 있습니다. 예상 값으로 버전 수를 변경하여 구성 버전의 크기를 허용되는 한도 미만으로 줄입니다.

자세한 내용은 [Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드](#)의 구성 버전 수 설정을 참고하십시오.

문제 해결을 위한 상태 모니터 보고서

경우에 따라 어플라이언스에 문제가 발생하면 support(지원팀)가 문제 진단에 도움이 될 수 있도록 문제 해결 파일을 제공하도록 요청할 수 있습니다. 시스템은 특정 기능 영역을 대상으로 하는 정보뿐만 아니라 사용자가 지원팀과 협력하여 검색하는 고급 문제 해결 파일을 사용하여 문제 해결 파일을 생성할 수 있습니다. 아래 표에 나열된 옵션 중 하나를 선택하여 특정 기능에 대한 문제 해결 파일의 내용을 맞춤화할 수 있습니다.

일부 옵션은 보고하는 데이터의 측면에서 겹치지만, 문제 해결 파일은 선택하는 옵션에 관계없이 중복된 사본을 포함하지 않는다는 점에 유의하십시오.

표 2: 선택 가능한 문제 해결 옵션

옵션	보고 내용
Snort 성능 및 구성	어플라이언스의 Snort에 관련된 데이터 및 구성 설정
하드웨어 성능 및 로그	어플라이언스 하드웨어의 성능에 관련된 데이터 및 로그
시스템 구성, 정책 및 로그	어플라이언스의 현재 시스템 구성에 관련된 구성 설정, 데이터 및 로그
탐지 구성, 정책 및 로그	어플라이언스의 탐지에 관련된 구성 설정, 데이터 및 로그
인터페이스 및 네트워크 관련 데이터	어플라이언스의 인라인 집합 및 네트워크 구성에 관련된 구성 설정, 데이터 및 로그

옵션	보고 내용
검색, 인식, VDB 데이터 및 로그	어플라이언스의 현재 검색 및 인식 구성에 관련된 구성 설정, 데이터 및 로그
데이터 및 로그 업그레이드	어플라이언스의 이전 업그레이드와 관련된 데이터 및 로그
모든 데이터베이스 데이터	문제 해결 보고서에 포함된 모든 데이터베이스 관련 데이터
모든 로그 데이터	어플라이언스 데이터베이스에 의해 수집된 모든 로그
네트워크 맵 정보	현재 네트워크 토플로지 데이터

특정 시스템 기능에 대한 문제 해결 파일 생성

지원 시 전송할 수 있는 맞춤 문제 해결 파일을 생성 및 다운로드 할 수 있습니다.

다중 도메인을 구축한 경우, 하위 도메인의 디바이스에서 문제 해결 파일을 생성하고 다운로드 할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 작업을 수행하려면 관리자, 유지 보수, 보안 분석가 또는 보안 분석가(읽기 전용) 사용자여야 합니다.

프로시저

단계 1 [디바이스 상태 모니터 보기](#)의 단계를 수행합니다.

단계 2 시스템 (> **Health**(상태) > **Monitor**(모니터링)를 선택하고 왼쪽 패널에서 디바이스를 클릭한 다음 **View System & Troubleshoot Details**(시스템 및 문제 해결 상세정보 보기)를 클릭하고 **Generate Troubleshooting Files**(문제 해결 파일 생성)를 클릭합니다.

참고

- Management Center 웹 인터페이스에서 management center 문제 해결 파일을 생성하면 파일은 management center에 저장됩니다. 최신 문제 해결 파일만 management center에 저장됩니다.
- Management Center 웹 인터페이스에서 threat defense 문제 해결 파일을 생성하면 파일은 threat defense에 생성되고 management center에 복사됩니다. 최신 threat defense 문제 해결 파일만 management center에 저장됩니다.
- management center 및 threat defense에 대한 문제 해결 파일이 CLI에서 생성된 경우, 문제 해결 파일의 모든 버전은 각각 management center 및 threat defense에서 유지됩니다.

단계 3 모든 생성 가능한 문제 해결 날짜의 파일을 생성하려면 모든 데이터를 선택하거나 [작업 메시지 보기](#), [8 페이지](#)의 설명에 따라 개별 상자를 체크합니다.

단계 4 **Generate(생성)**를 클릭합니다.

단계 5 Message Center에서 작업 메시지를 확인하려면 [작업 메시지 보기, 8 페이지](#)를 참고하십시오.

단계 6 사용자가 생성한 문제 해결 파일에 해당하는 작업을 찾습니다.

단계 7 어플라이언스가 문제 해결 파일을 생성하고 작업 상태가 Completed(완료)로 변경된 후 **Click to retrieve generated files**(생성된 파일을 검색하려면 클릭)를 클릭합니다.

단계 8 파일을 다운로드하려면 브라우저의 프롬프트를 따릅니다.(문제 해결 파일은 단일 .tar.gz 파일에 다운로드 됩니다.)

단계 9 Cisco에 문제 해결 파일을 보내려면 Support(지원팀)의 지시에 따르십시오.

고급 문제 해결 파일 다운로드

다중 도메인을 구축한 경우, 하위 도메인의 디바이스에서 문제 해결 파일을 생성하고 다운로드할 수 있습니다. 파일의 다운로드는 글로벌 도메인의 management center에서만 할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 작업을 수행하려면 관리자, 유지 보수, 보안 분석가 또는 보안 분석가(읽기 전용) 사용자여야 합니다.

프로시저

단계 1 어플라이언스의 상태 모니터를 확인합니다., [디바이스 상태 모니터 보기](#)의 내용을 참조하십시오.

단계 2 시스템 ()>**Health(상태)**>**Monitor(모니터링)**를 선택하고 왼쪽 패널에서 디바이스를 클릭한 다음, **View System & Troubleshoot Details**(시스템 및 문제 해결 세부 정보 보기)를 클릭하고 **Advanced Troubleshooting**(고급 문제 해결)을 클릭합니다.

단계 3 **File Download**(파일 다운로드)에서 지원팀이 제공한 파일 이름을 입력합니다.

단계 4 **Download**(다운로드)를 클릭합니다.

단계 5 파일을 다운로드하려면 브라우저의 프롬프트를 따릅니다.

참고 매니지드 디바이스의 경우, 시스템 이름 앞에 장치 이름을 추가하여 파일의 이름을 바꿉니다.

단계 6 Cisco에 문제 해결 파일을 보내려면 Support(지원팀)의 지시에 따르십시오.

일반 문제 해결

내부 전원 장애(하드웨어 장애, 전원 서지) 또는 외부 전원 장애(플러그 뽑힘)로 인해 예기치 않은 시스템 셧다운 또는 재부팅이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 결국 데이터 손상이 발생할 수 있습니다.

연결 기반 문제 해결

연결 기반 문제 해결 또는 디버깅은 특정 연결에 대한 적절한 로그를 수집하기 위해 모듈에 균일한 디버깅을 제공합니다. 또한 최대 레벨 7까지 레벨 기반 디버깅을 지원하고 액세스 모듈에 대한 균일한 로그 수집 메커니즘을 활성화합니다. 연결 기반 디버깅은 다음을 지원합니다.

- threat defense에서 문제를 해결하는 공통 연결 기반 디버깅 하위 시스템
- 모듈에서 일관된 디버그 메시지 형식
- 재부팅에서 지속적인 디버그 메시지
- 모듈에서 기존 연결 기반 엔드 투 엔드 디버깅
- 진행 중인 연결 디버깅



참고 연결 기반 디버깅은 Firepower 2100 시리즈 디바이스에서는 지원되지 않습니다.

문제 해결 연결에 대한 자세한 내용은 [연결 문제 해결](#), 17 페이지를 참조하십시오.

연결 문제 해결

프로시저

단계 1 **debug packet-condition** 명령을 사용하여 연결을 식별하는 필터를 구성합니다.

예:

```
Debug packet-condition match tcp 192.168.100.177 255.255.255.255 192.168.102.177
255.255.255.255
```

단계 2 관심 있는 모듈 및 해당 레벨에 대한 디버그를 활성화합니다. **debug packet** 명령을 사용합니다.

예:

```
Debug packet acl 5
```

단계 3 다음 명령을 사용하여 패킷 디버깅을 시작합니다.

```
debug packet-start
```

단계 4 다음 명령을 사용하여 데이터베이스에서 디버그 메시지를 가져오고 디버그 메시지를 분석합니다.

```
show packet-debugs
```

단계 5 다음 명령을 사용하여 패킷 디버깅을 중지합니다.

```
debug packet-stop
```

Secure Firewall Threat Defense 디바이스의 고급 문제 해결

Secure Firewall Threat Defense 디바이스의 자세한 문제 해결 분석을 수행하기 위해 패킷 트레이서 및 패킷 캡처 기능을 사용할 수 있습니다. 패킷 트레이서는 방화벽 관리자가 가상 패킷을 보안 어플라이언스에 삽입하고 인그레스에서 이그레스로의 흐름을 추적하도록 합니다. 그 과정에서 패킷은 흐름 및 경로 조회, ACL, 프로토콜 검사, NAT, 침입 탐지에 대해 평가됩니다. 유ти리티 전원은 프로토콜 및 포트 정보로 소스 및 대상 주소를 지정하여 실제 트래픽을 시뮬레이션하는 기능에서 가져옵니다. 패킷 캡처는 패킷의 성공 실패 판정을 제공하는 추적 옵션을 통해 사용 가능합니다.

문제 해결 파일에 대한 자세한 내용은 [고급 문제 해결 파일 다운로드, 16 페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

웹 인터페이스에서 Threat Defense 진단 CLI 사용

management center에서 선택한 threat defense 진단 명령줄 인터페이스(진단 CLI) 명령을 실행할 수 있습니다. 이러한 명령은 일반 CLI가 아닌 진단 CLI에서 실행됩니다. 이러한 명령은 **ping**(**ping system** 제외), **traceroute**이며, **show** 명령을 선택합니다.

show 명령의 경우 “Unable to execute the command properly. Please See logs for more details.(명령을 제대로 실행할 수 없습니다. 자세한 내용은 로그를 참고하십시오.)” 메시지가 나타나며 명령이 진단 CLI에서 유효하지 않음을 의미합니다. 예를 들어, **show access-list**은 작동하지만 **show access-control-policy**을 입력하면 이 메시지가 표시됩니다. 비진단 CLI 명령을 사용해야 하는 경우 Management Center 외부의 디바이스에 SSH로 연결해야 합니다.

threat defense CLI에 대한 자세한 내용은 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)의 내용을 참조하십시오.

시작하기 전에

- 진단 CLI를 사용하려면 관리자, 유지 보수 또는 보안 분석가 사용자여야 합니다.
- 이 기능의 목적은 디바이스의 문제를 해결할 때 유용할 수 있는 몇 가지 명령을 빠르게 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 전체 명령 범위에 대한 액세스를 포함하여 중요한 CLI 작업을 수행하려면 디바이스에서 직접 SSH 세션을 여십시오.
- 다중 도메인 구축 시 하위 도메인에서 관리되는 디바이스를 위한 threat defense CLI 명령을 입력할 수 있습니다.
- management center의 고가용성을 활용한 배포의 경우 이 기능은 활성화된 management center에서만 사용할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 디바이스 > **Threat Defense CLI**을(를) 선택합니다.

디바이스(시스템 ())>**Health(상태)**>**Monitor(모니터)**)의 상태 모니터를 통해 CLI 도구에 액세스 할 수도 있습니다. 여기에서 디바이스를 선택하고 **View System and Troubleshoot Details**(시스템 및 문제 해결 세부 사항 보기) 링크를 클릭한 다음 **Advanced Troubleshooting**(고급 문제 해결)을 클릭한 후 해당 페이지에서 **Threat Defense CLI**를 클릭할 수 있습니다.

단계 2 Device(디바이스) 목록에서 진단 명령을 실행 할 디바이스를 선택합니다.

단계 3 Command(명령) 목록에서 실행 할 명령을 선택합니다.

단계 4 Parameters(매개변수) 텍스트 상자에 명령 매개변수를 입력합니다.

유효한 매개변수는 명령 참조를 참고하십시오.

예를 들어, **show access-list**을 실행하려면 **Command**(명령) 목록에서 **show**를 선택한 다음, **Parameters**(매개변수) 상자에 **access-list**를 입력해야 합니다.

Parameters(매개변수) 상자에 전체 명령을 입력하지 마십시오.

단계 5 명령 출력을 보려면 **Execute**(실행)를 클릭합니다.

“Unable to execute the command properly. Please see logs for more details.(명령을 올바르게 실행 할 수 없습니다. 자세한 내용은 로그를 참고하십시오.)” 메시지가 표시되면 매개변수를 면밀하게 검사합니다. syntax(명령문) 오류가 있을 수 있습니다.

이 메시지는 실행하려는 명령이 진단 CLI 컨텍스트 내에서 유효한 명령(**system support diagnostic-cli** 명령을 사용하여 디바이스에서 입력)이 아님을 의미할 수도 있습니다. SSH를 사용하여 디바이스에 로그인하여 이러한 명령을 사용합니다.

패킷 트레이서 개요

패킷 트레이서를 사용하면 소스 및 대상 주소, 프로토콜 특성에 따라 패킷을 모델링하여 정책 구성을 테스트할 수 있습니다. 추적 시 액세스 규칙, NAT, 라우팅, 속도 제한 정책을 테스트하고 패킷이 허용 또는 거부되는지 여부를 확인하기 위해 정책 조회를 수행합니다. 인터페이스, 소스 주소, 대상 주소, 포트 및 프로토콜에 따라 패킷 흐름을 시뮬레이션합니다. 이 방식으로 패킷을 테스트하면 정책의 결과를 확인하고 허용 또는 거부할 트래픽 유형이 사용자가 원하는대로 처리되는지 여부를 테스트할 수 있습니다. 구성 확인 이외에도 추적기를 사용하여 패킷이 허용되어야 할 때 거부되고 있는지와 같이 예상하지 못한 동작을 디버깅 할 수 있습니다. 패킷을 완전히 시뮬레이션하기 위해 패킷 트레이서는 느린 경로 및 빠른 경로 모듈의 데이터 패스를 추적합니다. 처음에 프로세스는 세션별 및 패킷별로 처리됩니다. 추적이 있는 추적 패킷 및 캡처는 차세대 방화벽(NGFW)이 패킷으로 세션당 패킷을 처리하는 경우 패킷별로 추적 데이터를 기록합니다.

완전한 플로우가 있는 PCAP 파일을 사용하여 패킷 트레이서를 시작할 수 있습니다. 현재는 최대 100 개의 패킷만 포함하는 단일 TCP/UDP 기반 플로우를 사용하는 PCAP가 지원됩니다.

패킷 트레이서 툴은 PCAP 파일을 읽고 클라이언트 및 서버 재생 엔터티의 상태를 초기화합니다. 이 툴은 후속 처리 및 표시를 위해 PCAP 내에서 각 패킷의 추적 출력을 수집하고 저장하여 동기화된 방식으로 패킷 재생을 시작합니다.

패킷 재생은 PCAP 파일에 있는 패킷의 시퀀스에 의해 실행되며 재생 활동에 대한 간접으로 인해 패킷이 종료되고 재생이 종료됩니다.

■ 패킷 트레이서 사용

지정된 인그레스 인터페이스 및 이그레스 인터페이스에서 PCAP의 모든 패킷에 대해 추적 출력이 생성되므로 플로우 평가의 전체 컨텍스트가 제공됩니다.

IPsec, VPN, SSL 또는 HTTP 암호 해독, NAT 등 재생 중에 패킷을 동적으로 수정하는 일부 기능에 대해서는 PCAP 재생이 지원되지 않습니다.

패킷 트레이서 사용

Secure Firewall Threat Defense 디바이스에서 패킷 트레이서를 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면서 관리자 또는 유지 보수 사용자여야 합니다.

프로시저

단계 1 management center에서 **Devices(디바이스)** > **Packet Tracer(패킷 트레이서)**를 선택합니다.

단계 2 **Select Device(디바이스 선택)** 드롭다운에서 추적을 실행할 디바이스를 선택합니다.

단계 3 **Ingress Interface(인그레스 인터페이스)** 드롭다운에서 패킷 추적을 위한 인그레스 인터페이스를 선택합니다.

참고 VTI를 선택하지 마십시오. 인그레스 인터페이스로서의 VTI는 패킷 트레이서에 대해 지원되지 않습니다.

단계 4 패킷 트레이서에서 PCAP 재생을 사용하려면 다음을 수행합니다.

a) **Select a PCAP File(PCAP 파일 선택)**을 클릭합니다.

b) 새 PCAP 파일을 업로드하려면 **Upload a PCAP(PCAP 파일 업로드)**를 클릭합니다. 최근에 업로드한 파일을 재사용하려면 목록에서 파일을 클릭합니다.

참고 .pcap 및 .pcapng 파일 형식만 지원됩니다. PCAP 파일은 최대 100개의 패킷을 가진 단일 TCP/UDP 기반 플로우만 포함할 수 있습니다. PCAP 파일 이름(파일 형식 포함)의 최대 문자 수는 64자입니다.

c) **Upload PCAP(PCAP 업로드)** 상자에서 PCAP 파일을 끌어오거나 상자를 클릭하여 파일을 찾아 업로드할 수 있습니다. 파일을 선택하면 업로드 프로세스가 자동으로 시작됩니다.

d) 이 [단계 13](#)로 이동합니다.

단계 5 추적 매개변수를 정의하려면 **Protocol(프로토콜)** 드롭다운 메뉴에서 추적에 대한 패킷 유형을 선택하고 프로토콜 특성을 지정합니다.

- **ICMP** — ICMP 유형, ICMP 코드(0-255) 및 선택 사항인 ICMP ID를 입력합니다.
- **TCP/UDP/SCTP** — 소스 및 대상 포트 번호를 입력합니다.
- **GRE/IPIP** — 0-255 사이의 프로토콜 번호를 입력합니다.
- **ESP** — Source(소스)에 SPI 값을 입력합니다(0~4294967295).
- **RAWIP** — 0-255 사이의 포트 번호를 입력합니다.

단계 6 패킷 추적에 대한 **Source Type(소스 유형)**을 선택하고 소스 IP 주소를 입력합니다.

소스 및 대상 유형은 IPv4, IPv6 및 정규화된 도메인 이름(FQDN)을 포함합니다. Cisco TrustSec을 사용하는 경우 IPv4 또는 IPv6 주소와 FQDN을 지정할 수 있습니다.

단계 7 패킷 추적의 소스 포트를 선택합니다.

단계 8 패킷 추적에 대한 대상 유형을 선택하고 대상 IP 주소를 입력합니다.

대상 유형 옵션은 선택하는 소스 유형에 따라 달라집니다.

단계 9 패킷 추적의 대상 포트를 선택합니다.

단계 10 선택 사항으로 레이어 2 CMD 헤더(TrustSec)에 보안 그룹 태그(SGT) 값이 내장되어 있는 패킷을 추적하려는 경우, 유효한 **SGT 번호**를 입력합니다.

단계 11 이후 하위 인터페이스로 리디렉션되는 상위 인터페이스에 패킷 트레이서를 입력하려면 **VLAN ID**를 입력합니다.

모든 인터페이스 유형은 하위 인터페이스에 구성할 수 있으므로 이 값은 비 하위 인터페이스에만 선택적으로 사용됩니다.

단계 12 패킷 추적용 대상 **MAC 주소**를 지정합니다.

Secure Firewall Threat Defense 디바이스가 투명 방화벽 모드에서 실행되고 인그레스 인터페이스가 VTEP인 경우, **VLAN ID**에 값을 입력하려는 경우 대상 **MAC 주소**가 필요합니다. 반면 인터페이스가 브리지 그룹 구성원인 경우 **VLAN ID** 값을 입력하는 경우 대상 **MAC 주소**는 선택 사항이지만 **VLAN ID** 값을 입력하지 않는 경우에는 필수입니다.

Secure Firewall Threat Defense가 라우팅된 방화벽 모드에서 실행 중인 경우, 입력 인터페이스가 브리지 그룹 구성원인 경우 **VLAN ID** 및 대상 **MAC 주소**는 선택 사항입니다.

단계 13 (선택 사항) 패킷 트레이서가 시뮬레이션된 패킷에 대한 보안 검사를 무시하도록 하려면 **Bypass all security checks for satellited packet**(시뮬레이션된 패킷에 대한 모든 보안 검사 우회)를 클릭합니다. 이렇게 하면 패킷 트레이서가 시스템 전체에서 패킷 추적을 계속할 수 있습니다. 그렇지 않으면 삭제될 수 있습니다.

단계 14 (선택 사항) 패킷이 디바이스에서 이그레스 인터페이스를 통해 전송되도록 허용하려면 **Allow Simulated packet to transmission from device**(디바이스에서 시뮬레이션된 패킷 전송 허용)를 클릭합니다.

단계 15 (선택 사항) 패킷 트레이서가 주입된 패킷을 IPsec/SSL VPN 암호 해독된 패킷으로 간주하게 하려면 **Treat Simulated packet as IPsec/SSL VPN decrypt**(IPsec/SSL VPN 암호 해독으로 처리)를 클릭합니다.

단계 16 Trace(추적)를 클릭합니다.

Trace Result(추적 결과)에는 PCAP 패킷이 시스템을 통해 이동한 각 단계에 대한 결과가 표시됩니다. 패킷에 대한 추적 결과를 보려면 개별 패킷을 클릭합니다. 다음을 수행 할 수 있습니다.

- 추적 결과를 클립보드에 복사(합니다.
- 표시된 결과를 확장하거나 축소(합니다.
- 추적 결과 화면을 최대화(합니다.

■ 패킷 캡처 개요

처리 노력을 측정하는 데 유용한 경과 시간 정보가 각 단계에 대해 표시됩니다. 인그레스에서 이그레스 인터페이스로 흐르는 전체 패킷 플로우에 소요된 총 시간도 결과 섹션에 표시됩니다.

Trace History(추적 기록) 창에는 각 PCAP 추적에 대해 저장된 추적 세부 정보가 표시됩니다. 최대 100개의 패킷 추적을 저장할 수 있습니다. 저장된 추적을 선택하고 패킷 추적 활동을 다시 실행할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 추적 매개변수 중 하나를 사용하여 추적을 검색합니다.
- 버튼을 사용하여 기록에 대한 추적 저장을 비활성화합니다.
- 특정 추적 결과를 삭제합니다.
- 모든 추적을 지웁니다.

패킷 캡처 개요

추적 옵션이 있는 패킷 캡처 기능은 인그레스 인터페이스에 캡처된 실제 패킷을 시스템에서 추적할 수 있도록 허용합니다. 추적 정보는 다음 단계에 표시됩니다. 이러한 패킷은 실제 데이터 경로 트래픽이기 때문에 이그레스 인터페이스에서 삭제되지 않습니다. threat defense 디바이스를 위한 패킷 캡처는 데이터 패킷 문제 해결 및 분석을 지원합니다.

패킷을 취득하면 Snort가 패킷에서 활성화된 추적 플래그를 탐지합니다. Snort는 패킷이 통과하는 추적 요소를 기록합니다. 패킷 캡처의 결과인 Snort 판정은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

표 3: Snort 판정

판정	설명
통과	분석된 패킷을 허용합니다.
차단	패킷이 전달되지 않음
교체	패킷이 수정됨
AllowFlow	플로우가 검사 없이 통과됨
BlockFlow	플로우가 차단됨
무시	플로우가 차단되었습니다. 이는 패시브 인터페이스에서 플로우가 차단된 세션에 대해서만 발생합니다.
재시도	에나멜웨어 또는 URL 카테고리 / 평판 쿼리를 기다리는 중 플로우가 중단되었습니다. 시간 초과 시 알 수 없는 결과로 처리가 계속됩니다. 에나멜웨어의 경우 파일이 허용됩니다. URL 범주 / 평판의 경우 AC 규칙 조회는 분류되지 않은 알 수 없는 평판으로 계속 진행됩니다.

Snort 판정에 따라 패킷이 삭제되거나 허용됩니다. 예를 들어 Snort 판정이 **BlockFlow(차단플로우)**인 경우 패킷이 삭제되고 세션의 후속 패킷은 Snort에 도달하기 전에 삭제됩니다. Snort 판정이 **Block(차단)** 또는 **BlockFlow(차단플로우)**인 경우 삭제 이유는 다음 중 하나일 수 있습니다.

표 4: 삭제 이유

차단 또는 플로우 차단 원인	원인
Snort	Snort가 패킷을 처리할 수 없습니다. snort가 손상되었거나 형식이 잘못되었으므로 패킷을 디코딩 할 수 없습니다.
전처리된 앱 ID	앱 ID 모듈/전처리는 패킷 자체를 차단하지 않습니다. 그러나 이는 앱 ID 탐지로 인해 다른 모듈(에르그, 방화벽)이 차단 규칙과 일치함을 나타낼 수 있습니다.
전처리된 SSL	SSL 정책에는 트래픽과 일치하는 차단/재설정 규칙이 있습니다.
방화벽	방화벽 정책에 트래픽과 일치하는 차단/재설정 규칙이 있습니다.
전처리된 종속 포털	트래픽을 일치시키기 위해 ID 정책을 사용하는 차단/재설정 규칙이 있습니다.
전처리된 안전 검색	방화벽 정책의 안전 검색 기능을 사용하여 트래픽과 일치하는 차단/재설정 규칙이 있습니다.
전처리된 SI	AC 정책의 Security Intelligence(보안 인텔리전스) 탭에 차단/재설정 규칙이 있어 트래픽, 에르그, DNS 또는 URL SI 규칙을 차단합니다.
전처리된 필터	트래픽과 일치시키기 위한 AC 정책의 필터 탭에 차단/재설정 규칙이 있습니다.
전처리된 스트림	TCP 정규화 오류가 발생하면 침입 규칙 차단/재설정 스트림 연결, 에르그, 차단이 있습니다.
전처리된 세션	이 세션은 다른 모듈에 의해 이미 차단되었으므로 전처리된 세션이 동일한 세션의 추가 패킷을 차단하고 있습니다.
전처리된 단편화	이전 데이터 조각이 차단되었으므로 차단 중입니다.
전처리된 Snort 응답	특정 HTTP 트래픽에 대한 응답 페이지를 전송하는 snort 반응 규칙이 있습니다.

캡처 추적 사용

차단 또는 플로우 차단 원인	원인
전처리된 Snort 응답	패킷 일치 조건에 대한 맞춤형 응답을 전송하는 Snort 규칙이 있습니다.
전처리된 평판	패킷이 평균 규칙, 예를 들면 주어진 IP 주소를 차단하는 규칙과 일치합니다.
전처리된 x-Link2State	SMTP에서 버퍼 오버플로우 취약점이 탐지되어 차단되었습니다.
back orifice 전처리됨	Back orifice 데이터 탐지로 인한 차단
전처리된 SMB	SMB 트래픽을 차단하는 Snort 규칙이 있습니다.
전처리된 파일 프로세스	파일을 차단하는 파일 정책, 예를 들면 악성 코드 차단 정책이 있습니다.
전처리된 IPS	IPS를 사용하는 snort 규칙, 예를 들면 속도 필터링 규칙이 있습니다.

패킷 캡처 기능을 사용하면 시스템 메모리에 저장되어 있는 패킷을 캡처하고 다운로드할 수 있습니다. 그러나 메모리 제약 때문에 버퍼 크기는 32MB로 제한됩니다. 많은 양의 패킷 캡처를 처리할 수 있는 시스템은 최대 버퍼 크기를 빠르게 초과하기 때문에 패킷 캡처 제한이 필요합니다. 이때 보조 메모리에서(캡처 데이터를 쓰기 위해 파일을 생성하여) 수행합니다. 지원되는 최대 파일 크기는 10GB입니다.

파일 크기를 구성하는 경우 캡처된 데이터가 파일에 저장되고 파일 이름은 캡처명 **recapture**를 기준으로 할당됩니다.

파일 크기 옵션은 캡처하는 패킷 크기가 32MB를 초과하는 경우에 필요합니다.

자세한 내용은 [Cisco Secure Firewall Threat Defense 명령 참조](#)를 참조하십시오.

캡처 추적 사용

패킷 캡처는 정의된 기준에 따라 디바이스의 지정된 인터페이스를 전달하는 네트워크 트래픽의 라이브 스냅샷을 제공하는 유ти리티입니다. 이 프로세스는 일시 중지되지 않았거나 할당된 메모리가 소진되지 않은 한 계속해서 패킷을 캡처합니다.

패킷 캡처 데이터에는 패킷을 처리하는 동안 시스템의 판정과 작업에 대한 Snort와 프리프로세서의 정보가 포함됩니다. 한번에 여러 패킷의 캡처도 가능합니다. 캡처를 수정, 삭제, 제거, 저장하도록 시스템을 구성할 수 있습니다.



참고 패킷 데이터 캡처에는 패킷 복사가 필요합니다. 이 작업을 위해 패킷을 처리하는 동안 지연이 발생할 수 있으며 패킷 처리량을 저하시킬 수 있습니다. 특정 트래픽 데이터를 캡처할 때는 패킷 필터를 사용하는 것이 좋습니다.

시작하기 전에

Secure Firewall Threat Defense 디바이스에서 패킷 캡처 툴을 사용하려면 관리자 또는 유저 보수 사용자여야 합니다.

프로시저

단계 1 management center에서 **Devices(디바이스)** > **Packet Capture(패킷 캡처)**를 선택합니다.

단계 2 디바이스 선택

단계 3 **Add Capture(캡처 추가)**를 클릭합니다.

단계 4 추적 캡처의 이름을 입력합니다.

단계 5 추적 캡처의 인터페이스를 선택합니다.

단계 6 일치 기준에 대한 세부 정보를 지정합니다.

- a) **Protocol(프로토콜)**을 선택합니다.
- b) 소스 호스트에 대한 IP 주소를 입력합니다.
- c) 대상 호스트에 대한 IP 주소를 입력합니다.
- d) (선택 사항) **SGT** 번호 체크 박스를 선택하고 보안 그룹 태그(SGT)를 입력합니다.

단계 7 버퍼 세부 정보를 지정합니다.

- a) (선택 사항) 최대 패킷 크기를 입력합니다.
- b) (선택 사항) 최소 버퍼 크기를 입력합니다.
- c) 중단 없이 트래픽을 캡처하기 위해 지속 캡처를 선택하거나 최대 버퍼 크기에 도달했을 때 캡처를 중지하기 위해 가득 차면 중지를 선택하십시오.

참고 **Continues Capture(캡처 계속)**가 활성화되어 있고 할당된 메모리가 꽉 차면 새 캡처된 패킷이 메모리에서 가장 오래된 캡처된 패킷을 덮어씁니다.

- d) 각 패킷에 대한 세부 정보를 캡처하려면 **Trace(추적)** 체크 박스를 선택합니다.
- e) **Trace Count(추적 카운트)** 필드에 값을 입력합니다. 기본값은 128입니다. 1-1000 범위의 값을 입력할 수 있습니다.

단계 8 **Save(저장)**를 클릭합니다.

패킷 캡처 화면에는 패킷 캡처 세부 정보 및 해당 상태가 표시됩니다. 패킷 캡처 페이지를 자동으로 새로 고치려면 **Enable Auto Refresh(자동 새로 고침 활성화)** 확인란을 선택하고 자동 새로 고침 간격을 초 단위로 입력합니다.

패킷 캡처에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- **Edit(수정)** ()를 사용하여 캡처 기준을 수정합니다.
- **Delete(삭제)** ()를 사용하여 패킷 캡처 및 캡처된 패킷을 삭제합니다.
- **Clear(지우기)** ()를 사용하여 패킷 캡처에서 모든 캡처된 패킷을 지웁니다. 모든 기준 패킷 캡처에서 캡처된 패킷을 지우려면 **Clear All Packets(모든 패킷 지우기)**를 클릭합니다.

- **Pause(일시 중지)** (II)를 사용하여 패킷 캡처를 일시적으로 중지합니다.
- **Save(저장)** (H)를 사용하여 캡처된 패킷의 복사본을 로컬 시스템에 ASCII 또는 PCAP 형식으로 저장합니다. 필수 형식 옵션을 선택하고 **Save(저장)**를 클릭합니다. 저장된 패킷 캡처가 로컬 시스템에 다운로드됩니다.
- 캡처 중인 패킷의 세부 정보를 보려면 필요한 캡처 행을 클릭합니다.

기능별 문제 해결

기능 관련 문제 해결 팁과 기술은 다음 표를 참조하십시오.

표 5: 기능 관련 문제 해결 주제

기능	관련 문제 해결 정보
애플리케이션 제어	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 애플리케이션 제어 모범 사례
LDAP 외부 인증	LDAP 인증 연결 문제 해결
라이선싱	스마트 라이선싱 트러블슈팅 특정 라이선스 예약 문제 해결
Management Center 고가용성	Management Center 고가용성 문제 해결
사용자 규칙 조건	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 사용자 제어 문제 해결
사용자 ID 소스	ISE/ISE-PIC, TS 에이전트 ID 소스, 캡티브 포털 ID 소스 및 원격 액세스 VPN ID 소스에 대한 문제 해결 정보는 Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 해당 섹션을 참조하십시오. LDAP 인증 연결 문제 해결
URL 필터링	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 URL 필터링 문제 해결
영역 및 사용자 데이터 다운로드	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 영역 및 사용자 다운로드 문제 해결
네트워크 검색	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 네트워크 검색 전략 문제 해결
맞춤 설정 보안 그룹 태그(SGT) 규칙 조건	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 맞춤형 SGT 규칙 조건
SSL 규칙	Cisco Secure Firewall Device Manager 구성 가이드 의 SSL 규칙에 대한 장

기능	관련 문제 해결 정보
Cisco Threat Intelligence Director(TID)	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 <i>Secure Firewall</i> 위협 정보 딕터 문제 해결
Secure Firewall Threat Defense syslog	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 시스템 로그 구성 관련 정보
침입 성능 통계	Cisco Secure Firewall Management Center 디바이스 구성 가이드 의 침입 성능 통계 로깅 구성
연결 기반 문제 해결	연결 기반 문제 해결, 17 페이지

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.