

Dépannage d'IGMP pour les déploiements NLB sur les commutateurs Catalyst 9000

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Informations générales](#)

[Configurer](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment la fonctionnalité IGMP sur les commutateurs de la gamme Catalyst 9000 se comporte dans un déploiement d'équilibrage de charge réseau (NLB) Microsoft.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Modes de fonctionnement NLB Microsoft
- Multidiffusion IGMP

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Catalyst 9200
- Catalyst 9300
- Catalyst 9400
- Catalyst 9500
- Catalyst 9600

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

NLB est une technologie de cluster disponible sur tous les systèmes Windows 2000 Server et Windows 2003 Server. Il fournit une adresse IP virtuelle unique pour tous les clients en tant qu'adresse IP de destination pour l'ensemble du cluster.

L'équilibrage de la charge réseau peut être utilisé afin de distribuer des requêtes client sur un ensemble de serveurs. Afin de garantir aux clients des niveaux de performances acceptables, l'équilibrage de la

charge réseau permet d'ajouter des serveurs supplémentaires pour faire évoluer les applications sans état (telles que les serveurs Web IIS) à mesure que la charge des clients augmente. En outre, elle réduit les temps d'arrêt dus à un dysfonctionnement du serveur.

Vous pouvez configurer l'équilibrage de la charge réseau pour fonctionner dans un des trois modes suivants :

- Mode Unicast
- Mode Multicast
- Mode IGMP (Internet Group Management Protocol)

Conseil : les déploiements en mode monodiffusion et en mode multidiffusion ont la même configuration et la même vérification décrites dans le document [Exemple de configuration de commutateurs Catalyst pour l'équilibrage de charge réseau Microsoft](#)

Ce document est axé sur le mode IGMP (Internet Group Management Protocol).

Meilleures pratiques

Les commutateurs de la gamme Catalyst 9000 surveillent les en-têtes de couche 3 des paquets IGMP afin de remplir la table de surveillance. En raison de la façon dont l'équilibrage de charge réseau doit être configuré sur le commutateur à l'aide d'un MAC multicast statique, la table de surveillance IGMP n'est pas remplie et une inondation se produit dans le VLAN de destination. En d'autres termes, la surveillance IGMP dans Catalyst 9000 ne contient pas automatiquement le flux de multidiffusion lorsque le serveur NLB est en mode IGMP (le transfert dans Catalyst 9000 est basé sur l'IP de multidiffusion et non sur l'adresse MAC de multidiffusion).

Remarque : sur Catalyst 9000, l'inondation se produit dans les trois modes de NLB. L'inondation ne se produit pas dans le VLAN utilisateur, étant donné que la destination des paquets doit être leur passerelle par défaut. La propagation se produit uniquement après la réécriture de l'en-tête sur le VLAN de destination.

Par conséquent, tenez compte des meilleures pratiques suivantes pour réussir les déploiements :

- Utilisez un VLAN dédié pour limiter la diffusion uniquement au cluster NLB.
- Utilisez des entrées MAC statiques pour limiter les ports dans lesquels la propagation se produit au sein du VLAN NLB.

Mode IGMP

Dans ce mode, l'adresse MAC virtuelle du cluster NLB est comprise dans la plage IANA (Internet Assigned Numbers Authority) et commence par 0100.5exx.xxxx. La fonctionnalité IGMP Snooping configurée sur le commutateur ne programme pas dans la table d'adresses MAC l'adresse MAC de multidiffusion virtuelle du cluster. Comme cette programmation dynamique est absente, le trafic de multidiffusion reçu par le commutateur à partir du cluster NLB est diffusé à tous les ports membres du même VLAN. ID de bogue Cisco [CSCvw18989](#).

Pour les topologies où les serveurs NLB se trouvent dans un VLAN différent de celui des utilisateurs, puisque l'adresse IP virtuelle du cluster utilise une adresse MAC de multidiffusion, elle est inaccessible en dehors du sous-réseau local. Pour résoudre ce problème, vous devez configurer une entrée ARP statique sur chaque périphérique avec une interface de couche 3 dans le VLAN de cluster.


La fonctionnalité de surveillance IGMP des commutateurs de la gamme Catalyst 9000 n'utilise pas l'adresse MAC de multidiffusion pour le transfert. Ils utilisent l'adresse IP de multidiffusion, c'est pourquoi il est impossible de programmer automatiquement l'adresse MAC de multidiffusion dans la table MAC comme le font d'autres plates-formes existantes (telles que la gamme Catalyst 6000). Toutes les nouvelles plates-formes utilisent la méthode de transfert d'adresses IP de multidiffusion pour éviter le problème de chevauchement d'adresses rencontré sur les commutateurs hérités.

Remarque : une adresse MAC de multidiffusion Ethernet se chevauche. La même adresse MAC est attribuée à 32 groupes de multidiffusion différents. Si un utilisateur sur un segment Ethernet s'abonne au groupe de multidiffusion 225.1.1.1 et qu'un autre utilisateur s'abonne à 230.1.1.1, les deux utilisateurs reçoivent les deux flux de multidiffusion (l'adresse MAC est la même que 01-00-5e-01-01-01). Lors de la conception de réseaux multidiffusion sur des segments LAN, ce chevauchement doit être surveillé et conçu spécifiquement pour éviter le problème.

Configurer

Source et destination dans le même VLAN

Diagramme du réseau



Cette section décrit comment configurer l'équilibrage de la charge réseau lorsque le cluster et les utilisateurs se trouvent dans le même VLAN.

1. Vérifiez que le VLAN NLB est créé. Il est conseillé d'avoir un VLAN dédié pour le trafic NLB en raison de l'inondation.

```
<#root>
```

```
C9300-01#
```

```
show vlan id 10
```

VLAN Name	Status	Ports
10 NLB	active	Te1/0/1, Te1/0/2, Te1/0/3

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10 enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0

Remote SPAN VLAN

Disabled

Primary	Secondary	Type	Ports
-----	-----	-----	-----

2. Configurez une entrée d'adresse MAC statique pour les ports qui doivent obtenir ce trafic NLB. Cette commande doit inclure tous les ports trunk ou d'accès dans le chemin vers le cluster NLB dans le VLAN NLB. Dans le schéma, il n'y a qu'un seul chemin vers le NLB via Te1/0/2.

<#root>

C9300-01(config)#

```
mac address-table static 0100.5e01.0155 vlan 10 interface TenGigabitEthernet 1/0/2
```

C9300-01#


```
show run | in mac
```

```
mac address-table static 0100.5e01.0155 vlan 10 interface TenGigabitEthernet1/0/2
```

Remarque : vous pouvez avoir autant de ports mappés que nécessaire dans l'entrée d'adresse MAC statique. Cette carte de ports réduit le flux attendu dans le VLAN de l'équilibrage de la charge réseau. Dans l'exemple, l'entrée MAC statique peut éviter que le trafic vers le cluster NLB ne soit diffusé à partir de Te1/0/3.

Source et destination dans différents VLAN

Diagramme du réseau



Cette section décrit comment configurer l'équilibrage de la charge réseau lorsque le cluster et les utilisateurs se trouvent dans des VLAN différents.

1. Configurez le VLAN NLB et une adresse IP comme passerelle par défaut du cluster NLB.

```
<#root>
```

```
C9300-01#
```

```
show vlan id 10
```

VLAN Name	Status	Ports
10 NLB	active	Te1/0/2, Te1/0/3

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	0	0

```
Remote SPAN VLAN
```

```
-----  
Disabled
```

Primary	Secondary	Type	Ports
-----	-----	-----	-----

```
C9300-01#
```

```
show run interface vlan 10
```

```
Building configuration...
```

```
Current configuration : 59 bytes
```

```
!  
interface Vlan10  
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

end

2. Configurez une entrée ARP statique pour l'adresse IP virtuelle des serveurs de cluster NLB. Le protocole ARP statique doit être configuré sur tous les périphériques de couche 3 disposant d'une interface virtuelle de commutateur (SVI) dans le VLAN de cluster. L'objectif du protocole ARP statique est de permettre au commutateur de disposer des informations de réécriture nécessaires pour envoyer des paquets routés vers le VLAN NLB.

<#root>

C9300-01(config)#

arp 10.1.1.85 0100.5e01.0155 arpa

3. Vérifiez le VLAN utilisateur créé au niveau de la couche d'accès et sa passerelle par défaut. Il est important de configurer la passerelle par défaut sur les deux parties. (cluster NLB et utilisateurs).

<#root>

C9300-01#

show vlan id 11

VLAN Name	Status	Ports
11 Users2	active	Te1/0/1, Te1/0/4

VLAN Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
11 enet	100011	1500	-	-	-	-	-	0	0

Remote SPAN VLAN

Disabled

Primary	Secondary	Type	Ports
---------	-----------	------	-------

C9300-01#

show run interface vlan 11

Building configuration...

Current configuration : 59 bytes

```
!  
interface Vlan11  
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0  
end
```

Remarque : tout paquet qui est routé après la réécriture de l'en-tête MAC dont l'adresse MAC de destination n'est pas apprise dans l'interface SVI de sortie, le paquet est alors diffusé dans le VLAN

correspondant. Afin d'atténuer la crue, vous devez créer une passerelle et un VLAN séparé uniquement pour les serveurs NLB. Si vous ne voulez pas configurer un VLAN dédié pour le trafic NLB, vous pouvez configurer une entrée d'adresse MAC statique pour les ports qui doivent recevoir le trafic NLB, c'est-à-dire **mac address-table static 0100.5exx.xxxx vlan # interface interface_name**

Dépannage

1. Vérifiez si les adresses MAC statiques sont configurées pour tous les ports de destination qui doivent transférer le trafic vers l'écoulement équilibré de la charge réseau.

```
<#root>
C9300-01#
show mac address multicast
Vlan Mac Address Type Ports
---- -
10 0100.5e01.0155 USER Te1/0/2
```

2. Pour les déploiements où le cluster NLB se trouve dans un sous-réseau différent de celui des clients, vérifiez s'il existe des entrées ARP statiques qui mappent l'adresse IP virtuelle du serveur NLB avec son adresse MAC de multidiffusion.

```
<#root>
C9300-01#
show run | in arp
arp 10.1.1.85 0100.5e01.0155 ARPA
C9300-01#
show ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 10.1.1.1 - c4c6.0309.cf46 ARPA Vlan10
Internet 10.1.1.85 - 0100.5e01.0155 ARPA
Internet 172.16.1.1 - c4c6.0309.cf54 ARPA Vlan11
```

3. Envoyez une requête ping à l'adresse IP du serveur NLB avec une taille qui n'est pas fréquemment utilisée. Effacez les contrôleurs du port et vérifiez à l'aide de plusieurs itérations de la commande quelle taille n'a pas été utilisée autant.

```
<#root>
C9300-01#
show controllers ethernet-controller Te1/0/2 | in 1024
0 1024 to 1518 byte frames 0 1024 to 1518 byte frames
```



```
monitor capture tac start
C9300-01#
monitor capture tac stop
C9300-01#
monitor capture tac export location flash:DataTraffic.pcap
```

Conseil : la fonctionnalité Embedded Packet Capture (EPC) est fiable lorsque les paquets sont transférés dans le sens d'entrée ou de sortie de la couche 2. Cependant, si le trafic est routé par le commutateur puis transféré au port de sortie, EPC n'est pas fiable. Pour capturer les paquets en sortie après le routage de couche 3, utilisez la fonctionnalité SPAN (Switch Port Analyzer).

```
<#root>
C9300-01(config)#
monitor session 1 source interface Te1/0/2 tx
C9300-01(config)#
monitor session 1 destination interface Te1/0/3 encapsulation replicate
C9300-01#
show monitor session all
Session 1
-----
Type : Local Session
Source Ports :
TX Only : Te1/0/2
Destination Ports : Te1/0/3
Encapsulation : Replicate
Ingress : Disabled
```

Informations connexes

- [Exemple de configuration de commutateurs Catalyst pour l'équilibrage de charge réseau Microsoft](#)
- [Assistance technique et téléchargements Cisco](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.