

Microsoft CA によるデジタル証明書を使用した ASA/PIX 8.x と VPN Client IPSec 認証の設定例

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[関連製品](#)

[表記法](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[ASA の設定](#)

[ASA の設定の概要](#)

[VPN Client の設定](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントは、Cisco セキュリティ アプライアンス (ASA/PIX) 8.x および VPN Client にサードパーティベンダーのデジタル証明書を手動でインストールして、Microsoft の Certificate Authority (CA; 認証局) サーバで IPSec ピアの認証を行う方法について説明しています。

前提条件

要件

この資料は証明書登録のための認証局にアクセスできることを必要とします。サポートされるサードパーティ CA ベンダーは、Baltimore、Cisco、Entrust、iPlanet/Netscape、Microsoft、RSA、および VeriSign です。

このドキュメントは、ASA/PIX に既存の VPN 設定がないことを前提としています。

注: この資料はシナリオのために CA サーバとして Microsoft Windows 2003 Server を使用します。

注: CA で Windows 2003 サーバを設定する方法の完全情報に関しては [Windows サーバの CA の設定](#) を参照して下さい。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- ソフトウェアバージョン 8.0(2) および ASDM バージョン 6.0(2) が稼働する ASA 5510
- ソフトウェアバージョン 4.x 以降が稼働する VPN Client

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

関連製品

ASA の設定は、ソフトウェアバージョン 8.x が稼働する Cisco 500 シリーズ PIX にも適用できます。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。


設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) (登録ユーザ専用) を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。



注: この設定で使用している IP アドレススキームは、インターネット上で正式にルーティング可能なものではありません。これらは RFC 1918 でのアドレスであり、ラボ環境で使用されたものです。

設定

このドキュメントでは、次の設定を使用します。

- [ASA の設定](#)
- [ASA の設定の概要](#)
- [VPN Client の設定](#)

ASA の設定


次の手順を実行して、ASA 上にサードパーティベンダーのデジタル証明書をインストールします。

- [ステップ 1: 日付、時刻、および時間帯 \(Time Zone\) の値が正しいことを確認する](#)
- [ステップ 2: 証明書署名要求を生成する](#)
- [ステップ 3: トラストポイントを認証する](#)
- [ステップ 4: 証明書をインストールする](#)
- [ステップ 5: 最近インストール済み認証を使用する設定 リモートアクセス VPN \(IPSec\)](#)

[ステップ 1: 日付、時刻、および時間帯 \(Time Zone\) の値が正しいことを確認する](#)

ASDM の手順

1. **Configuration** をクリックし、次に **Device Setup** をクリックします。
2. [System Time] を展開し、[Clock] を選択します。
3. 表示されている情報が正しいことを確認します。証明書の検証が適切に行われるためには、Date、Time、および Time Zone の値が正確である必要があります。



コマンドラインの例

```
CiscoASA
```

```
CiscoASA#show clock
```


```
05:37:37.904 UTC Fri Dec 21 2007
```

[ステップ 2: 証明書署名要求を生成する](#)

サードパーティ CA で ID 証明書を発行するには、Certificate Signing Request (CSR; 証明書署名要求) が必要です。CSR には、ASA の生成された公開鍵とともに、ASA の認定者名 (DN) 文字列が含まれます。ASA は、生成された秘密鍵を使用して、CSR のデジタル署名を行います。

ASDM の手順

1. **Configuration** をクリックし、次に **Device Management** をクリックします。
2. **Certificate Management** を展開し、**Identity Certificates** を選択します。
3. **[Add]** をクリックします。



Add Identity Certificate

Import the identity certificate from a file:

Decryption Passphrase:

File to Import From: **Browse...**

Add a new identity certificate:

Key Pair: **Show...** **New...**

Certificate Subject DN: **Select...**


Generate self-signed certificate

Act as local certificate authority and issue dynamic certificates to TLS-Proxy

Advanced...

Add Certificate **Cancel** **Help**

4. **Add a new identity certificate** オプション ボタンをクリックします。
5. **Key Pair** で **New** をクリックします。



Add Key Pair

Name: Use default key pair name

Enter new key pair name:

Size:

Usage: General purpose Special

Generate Now **Cancel** **Help**

6. **[Enter new key pair name]** オプション ボタンをクリックします。認識できるように、鍵ペアの名前を明確に特定する必要があります。
7. **[Generate Now]** をクリックします。この時点で鍵ペアが作成されます。

8. **Select** をクリックし、次の表に表示されているアトリビュートを設定して、Certificate Subject DN を定義します。これらの値を設定するために、Attribute ドロップダウン リストから値を選択し、値を入力して、**Add** をクリックします。

Attribute	Value
Common Name(CN)	CiscoASA.cisco.
Department (OU)	TSWEB
Company Name (O)	Cisco Systems
Country (C)	US
State (St)	North Carolina
Location (L)	Raleigh

注: 一部のサードパーティベンダーでは、ID 証明書を発行する前に、特定のアトリビュートを追加する必要があります。必要な属性が明確でない場合は、ベンダーに詳細を問い合わせてください。

9. 適切な値を追加したら、**OK** をクリックします。Certificate Subject DN フィールドにデータが入力された状態で、Add Identity Certificate ダイアログボックスが表示されます。
10. [Advanced] をクリックします。
11. FQDN フィールドに、インターネットからデバイスにアクセスするために使用される FQDN を入力します。この値は、Common Name (CN) に使用したのと同じ FQDN である必要があります。

Enrollment mode parameters and SCEP challenge password are not available for self-signed certificate

Certificate Parameters | Enrollment Mode | SCEP Challenge Password


FQDN: CiscoASA.cisco.com

E-mail:

IP Address:

Include serial number of the device


12. **OK** をクリックし、次に **Add Certificate** をクリックします。ローカルマシン上のファイルに CSR を保存するプロンプトが表示されます。



13. **[Browse]** をクリックし、CSR を保存する場所を選択し、.txt 拡張子を付けてファイルを保存します。注:.txt 拡張子を付けてファイルを保存すると、(メモ帳などの)テキストエディタを使用してファイルを開き、PKCS#10 要求を表示できます。



14. 次に示すように、保存した CSR を Microsoft CA などのサードパーティベンダーに送信します。vpnservice 用に提供されたユーザのクレデンシャルを使用して、CA のサーバ 172.16.5.1 への Web ログインを実行します。



Enter Network Password

Please type your user name and password.

Site: 172.16.5.1

User Name: vpnuser

Password: xxxxxxxx

Domain:

Save this password in your password list

OK Cancel

注: CA

ASAVPN 証明書要求を『Request a certificate』をクリックして下さい > 証明書要求を base-64-encoded CMC が PKCS#10 ファイルの使用によって『SUBMIT』を選択するか、または base-64-encoded PKCS#7 ファイルの使用によって更新要求を入れるために進めました。



Microsoft Certificate Services - CA1

Home

Advanced Certificate Request

The policy of the CA determines the types of certificates you can request. Click one of the following options to:

[Create and submit a request to this CA.](#)

[Submit a certificate request by using a base-64-encoded CMC or PKCS #10 file, or submit a renewal request by using a base-64-encoded PKCS #7 file.](#)

[Request a certificate for a smart card on behalf of another user by using the smart card certificate enrollment station.](#)

Note: You must have an enrollment agent certificate to submit a request on behalf of another user.

符号化された情報を Saved Request ボックスにコピー アンド ペーストし、Submit をクリックします。

Submit a Certificate Request or Renewal Request

To submit a saved request to the CA, paste a base-64-encoded (source (such as a Web server) in the Saved Request box.

Saved Request:

Base-64-encoded certificate request (CMC or PKCS #10 or PKCS #7):

```
vQVNBLmNpc2NvLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQQA...  
4BfcXd2OLCbXAoP5L1KbPaEeaCkfN/Pp5mATAsG8...  
D6MEG6cu7Bxj/K1Z6MxafUvCHrOPYWVU1wgRJGh+...  
8Ux9emhFHpGHnQ/MpSfUOdQ==
```

not part of the certificate request---

[Browse for a file to insert.](#)

Certificate Template:

IPSEC

Additional Attributes:

Attributes:

Submit >

Base 64 encoded オプション ボタンをクリックし、次に **Download certificate** をクリックします

Microsoft Certificate Services -- CA1

Certificate Issued

The certificate you requested was issued to you.


DER encoded or Base 64 encoded



[Download certificate](#)

[Download certificate chain](#)

File Download
。ウィンドウが表示されます。それを cert_client_id.cer という名前で保存します。これが ASA にインストールされる ID 証明書となります。



コマンドラインの例

```
CiscoASA
CiscoASA# configure terminal

CiscoASA(config)#crypto key generate rsa label my.ca.key
modulus 1024 !--- Generates 1024 bit RSA key pair.
"label" defines the name of the Key Pair. INFO: The name
for the keys will be: my.CA.key Keypair generation
process begin. Please wait... ciscoasa(config)#crypto ca
trustpoint CA1 ciscoasa(config-ca-trustpoint)# subject-
name CN=CiscoASA.cisco.com,OU=TSWEB, O=Cisco
Systems,C=US,St=North Carolina,L=Raleigh !--- Defines
x.500 distinguished name. Use the attributes defined in
table as a guide. CiscoASA(config-ca-trustpoint)#keypair
my.CA.key !--- Specifies key pair generated in Step 3
CiscoASA(config-ca-trustpoint)#fqdn CiscoASA.cisco.com
!--- Specifies the FQDN (DNS:) to be used as the subject
alternative name CiscoASA(config-ca-
trustpoint)#enrollment terminal !--- Specifies manual
enrollment. CiscoASA(config-ca-trustpoint)#exit
CiscoASA(config)#crypto ca enroll CA1 !--- Initiates
certificate signing request. This is the request to be
!--- submitted via Web or Email to the third party
vendor. % Start certificate enrollment .. % The subject
name in the certificate will be: cn=CiscoASA.cisco.com
OU=TSWEB, O=Cisco Systems, C=US,St=North
Carolina,L=Raleigh % The fully-qualified domain name in
the certificate will be: CiscoASA.cisco.com % Include
the device serial number in the subject name? [yes/no]:
no !--- Do not include the device's serial number in the
subject. Display Certificate Request to terminal?
[yes/no]: y !--- Displays the PKCS#10 enrollment request
to the terminal. You will need to !--- copy this from
the terminal to a text file or web text field to submit
to !--- the third party CA. Certificate Request follows:
MIICKzCCAZQCAQAwga0xEDAObgNVBACtB1JhbGVpZ2gxZmZAVBgNVBAGT
Dk5vcnRo
IENhcm9saW5hMQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ21zY28gU31z
```

```

dGVtczEk
MCIGA1UEAxMbQ2l2Y29BU0EuY2l2Y28uY29tIE9VPVRTV0VCMTUwEgYD
VQQFEwtK
TVgwOTM1SzA1NDAfBgkqhkiG9w0BCQIWEkNpc2NvQVNBLmNpc2NvLmNv
bTCBnzAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwGyKqCYEAuOIKqDMjVrdbZgBzUAjTc10j
xSlbkkr
XgKoH2PcelcGZ9dUXn+Y09Qjm0Krj68L6KXTlPgNAaFMwB2YsTIO+hJ
BVq5Sxjv
MI6xLyKrGo7bOPAsLPeOBxl/LVLTy3ORqcy2QP3Ir1BSwoyBaoFPsRe
JGSAYG+O
QX8Jp6qcZE0CAwEAAaA9MDsGCSqGSIB3DQEJJDjEuMCwwCwYDVR0PBAQD
AgWgMB0G
A1UdEQQWMBSEkNpc2NvQVNBLmNpc2NvLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQQF
AAOBgQBM
3tzyAD7o6R5ej9EW7Ej4BfcXd20LCbXAoP5LlKbPaEeaCkfn/Pp5mATA
sG832TBm
bsxSv1jSSXQsQ1Sb842D6MEG6cu7Bxj/KlZ6MxafUvCHROPYWVU1wgRJ
Gh+ndCZK j89/Y4S8XhQ79fvBwB8Ux9emhFHpGHnQ/MpSfU0dQ== --
--End - This line not part of the certificate request---
Redisplay enrollment request? [yes/no]: n
CiscoASA(config)#

```

ステップ 3: トラストポイントを認証する


サードパーティベンダーから ID 証明書を受け取ったら、引き続き次のステップを実行します。

ASDM の手順

1. ID 証明書をローカルコンピュータに保存します。
2. ファイル形式ではなく Base64 で符号化された証明書が提供された場合は、Base64 メッセージをコピーし、テキストファイルに貼り付ける必要があります。
3. .cer 拡張子を使用してファイルの名前を変更します注: cer 拡張子を使用してファイルの名前を変更すると、次のように、ファイルのアイコンが証明書として表示されます。



4. 証明書ファイルをダブルクリックします。




注: [General] タブに「Windows does not have enough information to verify this certificate」というメッセージが表示された場合、この手順を継続する前に、サードパーティベンダーのルート CA または中間 CA 証明書を入手する必要があります。サードパーティベンダーまたは CA 管理者に問

い合せて、ルート CA または中間 CA 証明書を手に入ってください。

5. [Certificate Path] タブをクリックします。

6. 発行済み ID 証明書に関連付けられた CA 証明書ををクリックし、[View Certificate] をクリッ




クします。



証明書に関する詳細情報が表示されます。

7. **Details** をクリックして、ID 証明書の詳細情報を確認します。

CA 証



8. ID 証明書をインストールする前に、次に示すように CA 証明書を CA サーバからダウンロードし、ASA にインストールする必要があります。次の手順を実行して、CA1 という名前の CA サーバから CA 証明書をダウンロードします。VPN サーバに提供されたクレデンシャルを使用して、CA のサーバ 172.16.5.1 への Web ログインを実行します。



[Download a CA certificate, certificate chain or CRL] をクリックし、次に示すウィンドウを開きます。符号化の方式として **Base 64** オプション ボタンをクリックし、**Download CA certificate** をクリックします。

Download a CA Certificate, Certificate Chain, or CRL

To trust certificates issued from this certification authority, [install this CA cert](#)

To download a CA certificate, certificate chain, or CRL, select the certificate

CA certificate:



Encoding method:

- DER
 Base 64

- [Download CA certificate](#)
[Download CA certificate chain](#)
[Download latest base CRL](#)
[Download latest delta CRL](#)


CA 証明書を certnew.cer という名前でローカル コンピュータに保存します。



9. CA 証明書を保存した場所を表示します。
10. メモ帳などのテキスト エディタでファイルを開きます。 ファイルを右クリックし、[Send To] > [Notepad] の順に選択します。
11. Base64 で符号化されたメッセージは、次の図の証明書のようにになります。

```
certnew.cer - Notepad
File Edit Format Help
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEntCCA4wgAwIBAgIQcJnxmUdk4JxGudqAowt0ndANBgkqhkiG9w0BAQUFADBR
MRMwEQYKZCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRUwEwYKZCZImiZPyLGQBGRYFY2IzY28xFTAT
BgoJkiajk/IsZAEZFGVUU1dIYjEMMAoGA1UEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIXNDA2MDE0
Ml0XDTEyMTIXNDA2MTAxNVowUTETMBEGCgmsJomT8ixkARKWA2NvbTEVMBMGCgms
JomT8ixkARKwBWNpc2NvMRUwEwYKZCZImiZPyLGQBGRYFVFNXZWIXDDAKBgNVBAMT
A0NBMTCCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAAOqP7seuVvyiLmA9
BSGZMz3sctR9TCMwOx7qM8mmiD0o7OkGApAvmtHrK431iMuaekBpo5Zd4TNgntjX
bt6czaHpBuyIsyoZ0OU1PmwAMuiMAD+mL9IqTbndosJfy7Yhh2vweMijcQnwdOq+
Kx+swaenCjslrxeuaHpIBTuaNOckueBUBjxgpJUNPAk1G8YwBfaTV4M7kZf4dbQI
y3GoFGmh8zGx6ys1DEaUQXRvwhDbMivwqYBXWkh4u04xxQmr//5ct1tdwQcvk2V
uBwCsptw7C1akTqfm5XK/d//z2euuxrHYysQCfoFyk1vE6/qlo+fQessz+Tldhxx
wPXRO18CAwEAAaOCaw8wgGFRMBMGCSSGAQQBggjCUAgQGHgQAQwBBMASGA1UddwQE
AwIBhjAPBgnVHRMBAF8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBTZrb8I8jqI8RRDL3myfNQJ
pAPlwDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB9aCB8qCB74aBtwxkYXA6Ly8vQ049Q0ExLENO
PVRTLvcysZmtQUNTLENOPUNEUCxDTj1QdwJsaWm1mjBLZxk1mjBTZXJ2awN1cyxD
Tj1TZXJ2awN1cyxDTj1Db25mawd1cmF0aw9uLERDPVRTV2ViLERDPWNpc2NvLERD
PWNvbT9jZXJ0awZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWNOQ2xhc3M9
Y1JMRG1zdHJpYnV0aw9uUG9pbnsGNWw0dHA6Ly90cy13MmszLWwfjcy50c3dlYi5j
aXNjby5jb20vQ2vydEVucm9sbc9DQTEuY3JSMBAQCSGAQQBggjCVAQQDAgEAMA0G
CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAavFpAsyESItqa+7sii/5L+KUV34/DoE4MibXJekr
L6Z86JGw1Rbf5vyn1TrqRy6HEo1rdU6cHgHUCD9/BZWagfmGUM++HMLjnw8liyIF
Dcnwx1QxsDT+n9Yok6bnG6uof4SgETNrN8EyyVrSGK01E+OC5L+ytJvw19Gzh1ze
1OVUFPA+PT47dmAR6Uo2V2ZDW5KGAVLU8GsrFd8wZDPBVMKCGFWNCNItcufu0x1b
1XXc68DKoZY09pPq877uTaou8cLtuipPomeOyzgJ0N+xaZx2EwGPN149zpxv5tqt
9Ms7ABAU+pRIoi/EfjQgMSQGF1457cIH7dx1VD+p85at
-----END CERTIFICATE-----
```

12. ASDM 内で **Configuration** をクリックし、次に **Device Management** をクリックします。
13. [Certificate Management] を展開し、[CA Certificates] を選択します。
14. [Add] をクリックします。
15. **Paste certificate in PEM Format** オプション ボタンをクリックし、サードパーティベンダーにより提供された Base64 の CA 証明書をテキスト フィールドに貼り付けます。
16. **Install Certificate** をクリックします。



インストールが成功したことを確認するダイアログ ボックスが表示されます。

コマンドラインの例

```

CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto ca authenticate CA1 !---
Initiates the prompt for paste-in of base64 CA
intermediate certificate. ! This should be provided by
the third party vendor. Enter the base 64 encoded CA
certificate. End with the word "quit" on a line by
itself -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEntCCA4WgAwIBAgIQcJnxmUdk4JxGUDqAoWt0nDANBgkqhkiG9w0B
AQUFADBR
MRMwEQYKCZImiZPyLQBGRYDY29tMRUwEwYKCZImiZPyLQBGRYFY2lz
Y28xFTAT
BgoJkiaJk/IsZAEZFgVUU1dlYjEMMAoGAlUEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIx
NDA2MDE0
Ml0XDTEyMTIxNDA2MTAxNVowUTETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2NvbTEV
MBMGCSgmS
JomT8ixkARkWBWNpc2NvMRUwEwYKCZImiZPyLQBGRYFVFNXZWIxDDAK
BgNVBAMT
A0NBMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBBAOqP7seu

```



```

VvyiLmA9
BSGzMz3sCtR9TCMWOx7qM8mmiD0o7OkGAPAvmtHrK431iMuaeKBpo5Zd
4TNgNtjX
bt6czaHpBuyIsyoZOOU1PmwAMuiMAD+mL9IqTbndosJfy7Yhh2vWeMij
cQnwdOq+
Kx+sWaeNCjslrxeuaHpIBTuaNOckueBUBjxgpJuNPAk1G8YwBfaTV4M7
kZf4dbQI
y3GoFGmh8zGx6ys1DEaUQxRVwhDbMIvwqYBXWKH4uC04xxQmr//Sct1t
dWQcvk2V
uBwCsptW7C1akTqfm5XK/d//z2eUuXrHYySQcfoFyk1vE6/Q1o+fQeSS
z+T1DhXx
wPXRO18CAwEAAaOCAW8wggFrMBMGCSsGAQQBgjcUAQGHGQAQwBBMAsg
A1UdDwQE
AwIBhjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBTZrb8I8jqI8RRD
L3mYfnQJ
pAP1WDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB9aCB8qCB74aBtWxkYXA6Ly8vQ049
Q0ExLENO
PVRTLVcysZMtQUNTLENOPUNEUCxDTj1QdWJsaWMLmJBLZXk1mJBTZXJ2
aWN1cyxD
Tj1TZXJ2aWN1cyxDtj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPVRTV2ViLERDPWNp
c2NvLERD
PWNvbT9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWNO
Q2xhc3M9
Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnsGNWh0dHA6Ly90cy13MmszLWFjcy50
c3dlYi5j
aXNjby5jb20vQ2VydeVucm9sbC9DQTEuY3JsbAGCSsGAQQBgjcVAQQD
AgEAMA0G
CSqGSIB3DQEBBQUAA4IBAQAavFpAsyESItqA+7sii/5L+KUV34/DoE4M
icbXJeKr
L6Z86JGw1Rbf5VYnlTrqRy6HEolrdU6cHgHUCD9/BZWAqfmGUm++Hm1j
nW8liyIF
DcNwxlQxsDT+n9YOk6bnG6uOf4SgETNrN8EyYVrSGKOLE+OC5L+ytJvw
19GZhlzE
lOVUfPA+PT47dmAR6Uo2V2zDW5KGAVLU8GsrFd8wZDPBvMKCGFWNcNI
tcfu0xlb
lXXc68DKoZY09pPq877uTaou8cLtuuiPomeOyZgJON+xaZx2EwGPN149
zpXv5tqt 9Ms7ABAU+pRIoi/EfjQgMSQGF1457cIH7dxlVD+p85at --
---END CERTIFICATE----- quit !--- Manually pasted
certificate into CLI. INFO: Certificate has the
following attributes: Fingerprint: 98d66001 f65d98a2
b455fbce d672c24a Do you accept this certificate?
[yes/no]: yes Trustpoint CA certificate accepted. %
Certificate successfully imported CiscoASA(config)#


```

ステップ 4 : 証明書を実インストールする

ASDM の手順


サードパーティベンダーにより提供された ID 証明書を使用して、次の手順を実行します。

1. **Configuration** をクリックし、次に **Device Management** をクリックします。
2. **Certificate Management** を展開し、**Identity Certificates** を選択します。
3. [手順 2](#) で作成した ID 証明書を選択します。注: [Expiry Date] には [Pending] と表示されています。
4. [Install] をクリックします。



[Paste the certificate data in base-64 format] オプション ボタンをクリックし、サードパーティベンダーにより提供された ID 証明書をテキスト フィールドに貼り付けます。

5. **Install Certificate** をクリックします。



ダイアログボックスが現れ、インポ

ートが成功であることを確認します。

コマンドラインの例

```

CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto ca import CA1 certificate !---
Initiates prompt to paste the base64 identity !---
certificate provided by the third party vendor. %The
fully-qualified domain name in the certificate will be:
CiscoASA.cisco.com Enter the base 64 encoded
certificate. End with the word "quit" on a line by
itself !--- Paste the base 64 certificate provided by
the third party vendor. -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFPzCCBI+gAwIBAgIKYR7lmwAAAAAABzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBR
MRMwEQYK
CZImiZPyLQOBGRYDY29tMRUwEwYKCZImiZPyLQOBGRYFY2lzy28xFTAT
BgoJkiaJ
k/IsZAEZFgVUU1dlyjEMMAoGA1UEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIxNTA4MzUz
OV0XDTA5
MTIxNDA4MzUzOVowdjELMAkGA1UEBhMCVVMxZjZAVBgNVBAGTDk5vcnRo
IENhcm9s
aW5hMRAwDgYDVQQHEwdSYWxlaWdoMRwYFAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXN0
ZW1zMSQw
IgwYDVQDExtDaXNjb0FTQS5jaXNjby5jb20gT1U9VFNXRUlwgZ8wDQYJ
KoZlhcN
AQEBBQADgY0AMIGJAoGBALjiCqgzI1a3W2Yac1AI03NdI8UpW5JHK14C
qB9j3HpX

```

```
BmFXVF5/mNPUI5tCq4+vC+il05T4DQGhTMAdmLEyDp/oSQVauUsY7zCO
sS8iqxqO
2zjwLcZ3jgcZfy1S08tzkanMstkD9yK9QUUsKMgWqBT7EXiRkgGBvjkF/
CaeqnGRN
AgMBAAGjggLeMIIC2jALBgNVHQ8EBAMCBaAwHQYDVR0RBBywFIISQ21z
Y29BU0Eu
Y21zY28uY29tMB0GA1UdDgQWBbQsJC3bSQzeGv4tY+MeH7KM10xCFjAf
BgNVHSME
GDAWgBTZrb8I8jqI8RRDL3mYfNqJpAP1WDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB
9aCB8qCB
74aBtWxkYXA6Ly8vQ049Q0ExLENOPVRTLVcySzMtQUNTLENOPUNEUCxD
Tj1QdWJs
aWM1MjBZXk1MjBTZXJ2aWN1cyxDTj1TZXJ2aWN1cyxDTj1Db25maWdl
cmF0aW9u
LERDPVRTV2ViLERDPWNpc2NvLERDPWNvbT9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9j
YXRpb25M
aXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Q2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnsG
NWh0dHA6
Ly90cy13MmszLWFjcy50c3dlYi5jaXNjby5jb20vQ2VydeVucm9sbC9D
QTEuY3Js
MIIBHQYIKwYBBQUHAQEgEPMIIBCzCBQYIKwYBBQUHMAKGgZxsZGFw
Oi8vL0NO
PUNBMSxDTj1BSUESQ049UHVibGljJTtiwS2V5JTtiwU2Vydm1jZXMsQ049
U2Vydm1j
ZXMsQ049Q29uZmlndXJhdGlvbixEQz1UU1dlYixEQz1jaXNjbyxEQz1j
b20/Y0FD
ZXJ0aWZpY2F0ZT9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWN1cnRpZmljYXRpb25B
dXR0b3Jp
dHkwXQYIKwYBBQUHMAKGUWh0dHA6Ly90cy13MmszLWFjcy50c3dlYi5j
aXNjby5j
b20vQ2VydeVucm9sbC9UUy1XMkszLUFDUy5UU1dlYi5jaXNjby5jb21f
Q0ExLmNy
dDAhBgkrBgEEAYI3FAIEFB4SAFCAZQBIAFMAZQByAHYAZQByMAWGA1Ud
EwEB/wQC
MAAwEwYDVR01BAwwCgYIKwYBBQUHAWEdQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEB
AIqCaA9G
+8h+3IS8rfVAGzCWAEVRXCyBlx0NpR/jlocGJ7QbQxkjkEswXq/O2xDB
7wXQaGph
zRq4dxAL111JkIjhfeQY+7VSkZlGEpuBnENTohdhtz5vBjGlcROXIs8
+3Ghg8hy
YZZEM73e8EC0sEMedFb+KYpAFy3PPy418EHe4MJbdjUp/b901516IzQP
5151YB0y
NSLsYWqjkCBg+aUO+WPFk4jICr2XUOK74oWTFPNpfv2x4VFI/Mpcs87y
chngKB+8
rPHChSsZsw9upzPEH2L/O34wm/dpuLuHirrwWnFlzCnqfcyHcETieZtS
tlnwLpsc 1L5nuPsd8MaexBc= -----END CERTIFICATE----- quit
INFO: Certificate successfully imported
CiscoASA(config)#
```

[ステップ 5.最近インストール済み認証を使用する設定 リモートアクセス VPN \(IPSec\)](#)

ASDM の手順

リモート アクセス VPN を設定するには、次の手順を実行します。

1. > リモートアクセス VPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > 進みました > IPSec > IKE ポリシー > Add ISAKMP ポリシー 65535 を、示されているように作成するために『 Configuration』を選択して下さい。

Add IKE Policy

Priority: 65535 Authentication: rsa-sig

Encryption: 3des D-H Group: 2

Hash: md5 Lifetime: Unlimited
 86400 seconds

OK Cancel Help

[OK]、[Apply] の順にクリックします。

- > リモートアクセスVPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > 進みました > IPsec > IPsec トランスフォームセット > Add 示されているように、設定される myset トランスフォームを作成するために『Configuration』を選択して下さい。

Add Transform Set

Set Name: myset

Properties

Mode: Tunnel Transport

ESP Encryption: 3DES


ESP Authentication: MD5

OK Cancel Help

[OK]、[Apply] の順にクリ


ックします。

- > リモートアクセスVPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > 進みました > IPsec > クリプトマップ > Add クリプトマップを、示されているように優先順位 10 のダイナミックポリシーで作成するために『Configuration』を選択して下さい。




[OK]、[Apply] の順にクリックします。注: ASA 8.0 は SHA 2.をサポートしません。また 256 ハッシュと認証を使用する IPsecクライアントはサポートされません。

- > リモートアクセス VPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > 進みました > グループ ポリシー > Add Defaultgroup グループ ポリシーを、示されているように作成するために『Configuration』を選択して下さい。



[OK]、[Apply] の順にクリックします。

- > リモートアクセス VPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > アドレス 指定 > アドレス プール > Add VPN クライアント ユーザ向けの vpnpool アドレス プールを動的に割り当てられるために設定するために『Configuration』を選択して下さい。



Add IP Pool

Name:

Starting IP Address:

Ending IP Address:


Subnet Mask:

OK Cancel Help

[OK]、[Apply] の順にクリックしま

す。

6. > 設定されるリモートアクセス VPN > AAA > ローカルユーザ > Add VPN クライアント アクセスのための vpnuser ユーザアカウントを作成するために『Configuration』を選択して下さい。また、このユーザを DefaultRAGroup のメンバにします。



Add User Account

Identity

VPN Policy

Username:

Password:

Confirm Password:

User authenticated using MSCHAP

Member-of

Member-of: Add >> Delete

DefaultRAGroup

Access Restriction

Select one of the options below to restrict ASDM, SSH, Telnet and Console access.
Note: All users have network access, regardless of these settings.

Full access(ASDM, SSH, Telnet and Console)
Privilege level is used with command authorization.
Privilege Level:

CLI login prompt for SSH, Telnet and console (no ASDM access)
This setting is effective only if AAA authenticate console command is configured.

No ASDM, SSH, Telnet or Console access
This setting is effective only if AAA authenticate console command is configured.

7. > リモートアクセスVPN > ネットワーク (クライアント) アクセス > IPsec接続プロファイル > Edit DefaultRAGroup を、示されているように編集するために『Configuration』を選択して下さい。IKE Peer Authentication フィールドのドロップダウンから、適切な identity certificate を選択します。User Authentication フィールドのサーバグループに LOCAL を選択します。Client Address Assignment フィールドの Client Address Pool に vpnpool を選択します。Default Group Policy フィールドの Group Policy に defaultgroup を選択します。

Add IPsec Remote Access Connection Profile

Basic

- Advanced
 - General
 - Client Addressing
 - Authentication
 - Authorization
 - Accounting
 - IPsec
 - PPP

Name: DefaultRAGroup

IKE Peer Authentication

Pre-shared Key:

Identity Certificate: [cn=CiscoASA.cisco.com OU]=TSWEB, o=Cisco Systems, ...

User Authentication

Server Group: LOCAL

Fallback: Use LOCAL if Server Group fails

Client Address Assignment

DHCP Servers:

Client Address Pools: vpnpool

Default Group Policy

Group Policy: defaultgroup

Client Protocols: IPsec L2TP over IPsec

[OK]、[Apply] の順にクリックします。

コマンドラインの例

```
CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto isakmp enable outside
CiscoASA(config)#crypto isakmp policy 65535
CiscoASA(config-isakmp-policy)#authentication rsa-sig
CiscoASA(config-isakmp-policy)#encryption 3des
CiscoASA(config-isakmp-policy)#hash md5 CiscoASA(config-isakmp-policy)#group 2 CiscoASA(config-isakmp-policy)#lifetime 86400 CiscoASA(config-isakmp-policy)#exit CiscoASA(config)#crypto isakmp identity auto !--- Phase 1 Configurations CiscoASA(config)#crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac CiscoASA(config)#crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset CiscoASA(config)#crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap CiscoASA(config)#crypto map mymap interface outside !--- Phase 2 Configurations CiscoASA(config)#group-policy defaultgroup internal CiscoASA(config)#group-policy defaultgroup attributes CiscoASA(config-group-policy)#default-domain value cisco.com CiscoASA(config-group-policy)# exit !--- Create a group policy "defaultgroup" with domain name !--- cisco.com CiscoASA(config)#username vpnuser password Cisco123 CiscoASA(config)#username vpnuser attributes CiscoASA(config-username)#memberof DefaultRAGroup CiscoASA(config-username)#exit !--- Create a user account "vpnuser" and added to !--- "DefaultGroup"
```

```
CiscoASA(config)#tunnel-group DefaultRAGroup general-attributes !--- The Security Appliance provides the default tunnel groups !--- for remote access (DefaultRAGroup). CiscoASA(config-tunnel-general)#address-pool vpnpool !--- Associate the vpnpool to the tunnel group using the address pool. CiscoASA(config-tunnel-general)#default-group-policy Defaultgroup !--- Associate the group policy "Defaultgroup" to the tunnel group. CiscoASA(config-tunnel-general)# exit CiscoASA(config)#tunnel-group DefaultRAGroup ipsec-attributes CiscoASA(config-tunnel-ipsec)#trust-point CA1 CiscoASA(config-tunnel-ipsec)#exit !--- Associate the trustpoint CA1 for IPSec peer !--- authentication
```

ASA の設定の概要

CiscoASA

```
CiscoASA#show running-config
: Saved
:
ASA Version 8.0(2)
!
hostname CiscoASA
domain-name cisco.com
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted
names
!
interface Ethernet0/0
 nameif outside
 security-level 0
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/1
 shutdown
 nameif inside
 security-level 100
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/2
 nameif DMZ
 security-level 90
 ip address 10.77.241.142 255.255.255.192
!
interface Ethernet0/3
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
interface Management0/0
 shutdown
 no nameif
 no security-level
 no ip address
!
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted
ftp mode passive
dns server-group DefaultDNS
 domain-name cisco.com
access-list 100 extended permit ip 10.2.2.0
255.255.255.0 10.5.5.0
```



```
255.255.255.0
pager lines 24
mtu outside 1500
mtu inside 1500
mtu DMZ 1500
ip local pool vpnpool 10.5.5.10-10.5.5.20
no failover
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-602.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
nat (inside) 0 access-list 100
route DMZ 0.0.0.0 0.0.0.0 10.77.241.129 1
route outside 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
route outside 172.16.5.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp
0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00
sip-disconnect 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 DMZ
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map mymap interface outside
crypto ca trustpoint CA1
  enrollment terminal
  subject-name cn=CiscoASA.cisco.com OU=TSWEB, O=Cisco
Systems, C=US,
  St=North Carolina,L=Rale
  serial-number
  keypair my.CA.key
  crl configure
crypto ca certificate chain CA1
  certificate 611ee59b000000000007
    308205a7 3082048f a0030201 02020a61 1ee59b00
00000000 07300d06 092a8648
    86f70d01 01050500 30513113 3011060a 09922689
93f22c64 01191603 636f6d31
    15301306 0a099226 8993f22c 64011916 05636973
636f3115 3013060a 09922689
    93f22c64 01191605 54535765 62310c30 0a060355
04031303 43413130 1e170d30
    37313231 35303833 3533395a 170d3039 31323134
30383335 33395a30 76310b30
    09060355 04061302 55533117 30150603 55040813
0e4e6f72 74682043 61726f6c
    696e6131 10300e06 03550407 13075261 6c656967
68311630 14060355 040a130d
    43697363 6f205379 7374656d 73312430 22060355
0403131b 43697363 6f415341
    2e636973 636f2e63 6f6d204f 553d5453 57454230
819f300d 06092a86 4886f70d
    01010105 0003818d 00308189 02818100 b8e20aa8
```

332356b7 5b660073 5008d373
5d23c529 5b92472b 5e02a81f 63dc7a57 0667d754
5e7f98d3 d4239b42 ab8faf0b
e8a5d394 f80d01a1 4cc01d98 b1320e9f e849055a
b94b18ef 308eb12f 22abla8e
db38f02c 2cf78e07 197f2d52 d3cb7391 a9ccb2d9
03f722bd 414b0a32 05aa053e
c45e2464 80606f8e 417f09a7 aa9c644d 02030100
01a38202 de308202 da300b06
03551d0f 04040302 05a0301d 0603551d 11041630
14821243 6973636f 4153412e
63697363 6f2e636f 6d301d06 03551d0e 04160414
2c242ddb 490cde1a fe2d63e3
1e1fb28c 974c4216 301f0603 551d2304 18301680
14d9adbf 08f23a88 f114432f
79987cd4 09a403e5 58308201 03060355 1d1f0481
fb3081f8 3081f5a0 81f2a081
ef8681b5 6c646170 3a2f2f2f 434e3d43 41312c43
4e3d5453 2d57324b 332d4143
532c434e 3d434450 2c434e3d 5075626c 69632532
304b6579 25323053 65727669
6365732c 434e3d53 65727669 6365732c 434e3d43
6f6e6669 67757261 74696f6e
2c44433d 54535765 622c4443 3d636973 636f2c44
433d636f 6d3f6365 72746966
69636174 65526576 6f636174 696f6e4c 6973743f
62617365 3f6f626a 65637443
6c617373 3d63524c 44697374 72696275 74696f6e
506f696e 74863568 7474703a
2f2f7473 2d77326b 332d6163 732e7473 7765622e
63697363 6f2e636f 6d2f4365
7274456e 726f6c6c 2f434131 2e63726c 3082011d
06082b06 01050507 01010482
010f3082 010b3081 a906082b 06010505 07300286
819c6c64 61703a2f 2f2f434e
3d434131 2c434e3d 4149412c 434e3d50 75626c69
63253230 4b657925 32305365
72766963 65732c43 4e3d5365 72766963 65732c43
4e3d436f 6e666967 75726174
696f6e2c 44433d54 53576562 2c44433d 63697363
6f2c4443 3d636f6d 3f634143
65727469 66696361 74653f62 6173653f 6f626a65
6374436c 6173733d 63657274
69666963 6174696f 6e417574 686f7269 7479305d
06082b06 01050507 30028651
68747470 3a2f2f74 732d7732 6b332d61 63732e74
73776562 2e636973 636f2e63
6f6d2f43 65727445 6e726f6c 6c2f5453 2d57324b
332d4143 532e5453 5765622e
63697363 6f2e636f 6d5f4341 312e6372 74302106
092b0601 04018237 14020414
1e120057 00650062 00530065 00720076 00650072
300c0603 551d1301 01ff0402
30003013 0603551d 25040c30 0a06082b 06010505
07030130 0d06092a 864886f7
0d010105 05000382 0101008a 82680f46 fbc87edc
84bc45f5 401b3716 0045515c
2c81971d 0da51fe3 96870627 b41b4319 23284b30
5eafcedb 10c1ef05 d0686a61
cd1ab877 100b965d 499088e1 7de418fb b5529199
46129b81 9c4353a2 1761b61c
f9bc18c6 95c44e5c 8b3cfb71 a183c872 61964433
bddef040 b4b0431e 7456fe29
8a40172d cf3f2e25 f041dee0 c25b7635 29fdbf74

97997a23 340fe65e 75601d32
3522ec61 6aa39020 60f9a50e f963c593 88c80abd
9750e2bb e285933c 53697efd
ble15148 fcca5cb3 cef27219 e0281fbc acf1c285
2b19b30f 6ea733c4 1f62ff3b
7e309bf7 69b8bb87 8abaf05a 7175cc29 ea7dcc87
7044e279 9b52b759 f02e9b1c
94be67b8 fb1df0c6 9ec417
quit
certificate ca 7099f1994764e09c4651da80a16b749c
3082049d 30820385 a0030201 02021070 99f19947
64e09c46 51da80a1 6b749c30
0d06092a 864886f7 0d010105 05003051 31133011
060a0992 268993f2 2c640119
1603636f 6d311530 13060a09 92268993 f22c6401
19160563 6973636f 31153013
060a0992 268993f2 2c640119 16055453 57656231
0c300a06 03550403 13034341
31301e17 0d303731 32313430 36303134 335a170d
31323132 31343036 31303135
5a305131 13301106 0a099226 8993f22c 64011916
03636f6d 31153013 060a0992
268993f2 2c640119 16056369 73636f31 15301306
0a099226 8993f22c 64011916
05545357 6562310c 300a0603 55040313 03434131
30820122 300d0609 2a864886
f70d0101 01050003 82010f00 3082010a 02820101
00ea8fee c7ae56fc a22e603d
0521b333 3dec0ad4 7d4c2316 3bleea33 c9a6883d
28ece906 02902f9a d1eb2b8d
f588cb9a 78a069a3 965de133 6036d8d7 6ede9ccd
ale906ec 88b32a19 38e5353e
6c0032e8 8c003fa6 2fd22a4d b9dda2c2 5fcbb621
876bd678 c8a37109 f074eabe
2b1fac59 a78d0a3b 35af17ae 687a4805 3b9a34e7
24b9e054 063c60a4 9b8d3c09
351bc630 05f69357 833b9197 f875b408 cb71a814
69a1f331 b1eb2b35 0c469443
1455c210 db308bf0 a9805758 a878b82d 38c71426
afffd272 dd6d7564 1cbe4d95
b81c02b2 9b56ec2d 5a913a9f 9b95cafd dfffcf67
94b97ac7 63249009 fa05ca4d
6f13afd0 968f9f41 e492cfe4 e50e15f1 c0f5d13b
5f020301 0001a382 016f3082
016b3013 06092b06 01040182 37140204 061e0400
43004130 0b060355 1d0f0404
03020186 300f0603 551d1301 01ff0405 30030101
ff301d06 03551d0e 04160414
d9adbf08 f23a88f1 14432f79 987cd409 a403e558
30820103 0603551d 1f0481fb
3081f830 81f5a081 f2a081ef 8681b56c 6461703a
2f2f2f43 4e3d4341 312c434e
3d54532d 57324b33 2d414353 2c434e3d 4344502c
434e3d50 75626c69 63253230
4b657925 32305365 72766963 65732c43 4e3d5365
72766963 65732c43 4e3d436f
6e666967 75726174 696f6e2c 44433d54 53576562
2c44433d 63697363 6f2c4443
3d636f6d 3f636572 74696669 63617465 5265766f
63617469 6f6e4c69 73743f62
6173653f 6f626a65 6374436c 6173733d 63524c44
69737472 69627574 696f6e50
6f696e74 86356874 74703a2f 2f74732d 77326b33
2d616373 2e747377 65622e63


```
6973636f 2e636f6d 2f436572 74456e72 6f6c6c2f
4341312e 63726c30 1006092b
06010401 82371501 04030201 00300d06 092a8648
86f70d01 01050500 03820101
001abc5a 40b32112 22da80fb bb228bfe 4bf8a515
df8fc3a0 4e0c89c6 d725e2ab
2fa67ce8 9196d516 dfe55627 953aea47 2e871289
6b754e9c 1e01d408 3f7f0595
8081f986 526fbe1c c9639d6f 258b2205 0dc370c6
5431b034 fe9fd60e 93a6e71b
ab8e7f84 a011336b 37c13261 5ad218a3 a513e382
e4bfb2b4 9bf0d7d1 99865cc4
94e5547c f03e3d3e 3b766011 e94a3657 6cc35b92
860152d4 f06b2b15 df306433
c1bcc282 80558d70 d22d72e7 eed3195b d575dceb
c0caa196 34f693ea f3beee4d
aa2ef1c2 edba288f 3a678ecb 3809d0df b1699c76
13018f9f 5e3dce95 efe6da93
f4cb3b00 102efa94 48a22fc4 7e342031 2406165e
39edc207 eddc6554 3fa9f396 ad
quit
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 65535
authentication rsa-sig
encryption 3des
hash md5
group 2
lifetime 86400
crypto isakmp identity auto
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect netbios
inspect rsh
inspect rtsp
inspect skinny
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect sunrpc
inspect tftp
inspect sip
inspect xdmcp
!
service-policy global_policy global
group-policy defaultgroup internal
group-policy defaultgroup attributes
default-domain value cisco.com
username vpnuser password TXttW.eFqbHusJQM encrypted
```

```
username vpnuser attributes
  memberof DefaultRAGroup
tunnel-group DefaultRAGroup general-attributes
  address-pool vpnpool
tunnel-group DefaultRAGroup ipsec-attributes
  trust-point CA1
prompt hostname context
Cryptochecksum:dd6f2e3390bf5238815391c13e42cd21
: end
CiscoASA#
```


VPN Client の設定

次の手順を実行して、VPN Client を設定します。

1. VPN クライアント ソフトウェアを起動させるために Start > Programs > Cisco Systems VPN Client > VPN Client の順に選択して下さい。



2. 次の手順を実行して、CA1 という名前の CA サーバから CA 証明書をダウンロードし、Cisco VPN Client にインストールします。vpnuser に提供されたクレデンシャルを使用して、CA のサーバ 172.16.5.1 への Web ログインを実行します。



Enter Network Password

Please type your user name and password.

Site: 172.16.5.1

User Name: vpnuser

Password: xxxxxxxx

Domain:

Save this password in your password list

OK Cancel

注: CA VPN Client [Download a CA certificate, certificate chain or CRL] をクリックし、次に示すウィンドウを開きます。符号化の方式として **Base 64** オプション ボタンをクリックし、**Download CA certificate** をクリックします。

Download a CA Certificate, Certificate Chain, or CRL

To trust certificates issued from this certification authority, [install this CA cert](#)

To download a CA certificate, certificate chain, or CRL, select the certificate

CA certificate:



Encoding method:


- DER
- Base 64

- [Download CA certificate](#)
- [Download CA certificate chain](#)
- [Download latest base CRL](#)
- [Download latest delta CRL](#)

CA 証明書を certnew.cer という名前でローカル コンピュータに保存します。デフォルトでは、C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client というパスに保存されます。




VPN クライアントで、**Certificates** タブ > **インポート** を選択し、**Fileradio** ボタンからのインポートをクリックして下さい。 **Browse** をクリックし、CA 証明書を保存場所の C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client からインポートします。 [Import] をクリックします。 次のように、成功を示すウィンドウが表示されます。



示すように、Certificates タブに CA Certificates CA1 が表示されます。



注: Show CA/RA Certificates CA Certificate



3. 次の手順を実行して、ID 証明書をダウンロードし、VPN Client にインストールします。CA のサーバ CA1 で、[Request a Certificate] > [advanced certificate request] > [Create and submit a request to this CA] の順に選択し、ID 証明書を登録します。[Submit] をクリックします。

Certificate Template:

User ▼

Key Options:

Create new key set Use existing key set

CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0 ▼

Key Usage: Exchange

Key Size: 1024 Min: 384 Max: 16384 (common key sizes: [512](#) [1024](#) [2048](#) [4096](#) [8192](#) [16384](#))

Automatic key container name User specified key container name

Mark keys as exportable

Export keys to file

Enable strong private key protection

Store certificate in the local computer certificate store

Stores the certificate in the local computer store instead of in the user's certificate store. Does not install the root CA's certificate. You must be an administrator to generate or use a key in the local machine store.

Additional Options:


Request Format: CMC PKCS10

Hash Algorithm: MD5 ▼

Only used to sign request.

Save request to a file

先に進むには、[Yes] をクリックします。



[Install this certificate] をクリックします。

Microsoft Certificate Services -- CA1

Certificate Issued


The certificate you requested was issued to you.



[Install this certificate](#)

クします。

先に進むには、[Yes] をクリッ




次に示すように、証明書がインストールされたことを伝えるメッセージが表示されます。

Microsoft Certificate Services -- CA1


Certificate Installed

Your new certificate has been successfully installed.


VPN Client を終了して再起動し、次に示すように VPN Client の Certificate タブに、インストールされた ID 証明書が表示されるようにします。




4. Connection entries タブで、**New** をクリックし、次に示すように接続エントリ **vpnuser** を作成します。Host フィールドにルーティング可能なリモートピアの IP アドレスを入力します。**Certificate Authentication** オプション ボタンをクリックし、次に示すようにドロップダウンリストから、ID 証明書を選択します。[Save] をクリックします。




5. [Connect] をクリックします。



6. ダイアログボックスが表示されたら、xauth のユーザ名とパスワード情報を入力して、OK をクリックし、リモート ネットワークに接続します。



7. 次に示すように VPN Client が ASA に接続されます。



確認

ASA では、コマンドラインで各種の show コマンドを発行し、証明書の状況を確認できます。

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

- **show crypto ca trustpoint** コマンドは、設定されているトラストポイントを表示します。

```
CiscoASA#show crypto ca trustpoints
```

```
Trustpoint CA1:
```

```
Subject Name:
```

```
cn=CA1
```

```
dc=TSWeb
```

```
dc=cisco
```

```
dc=com
```

```
Serial Number: 7099f1994764e09c4651da80a16b749c
```

```
Certificate configured.
```

- **show crypto ca certificate** コマンドは、システムにインストールされているすべての証明書を表示します。CiscoASA# show crypto ca certificate

```
Certificate
```

```
Status: Available
```

```
Certificate Serial Number: 3f14b70b00000000001f
```

```
Certificate Usage: Encryption
```

```
Public Key Type: RSA (1024 bits)
```

```
Issuer Name:
```

```
cn=CA1
```

```
dc=TSWeb
```

```
dc=cisco
```

```
dc=com
```

```
Subject Name:
```

```
cn=vpnserver
```

```
cn=Users
```

```
dc=TSWeb
```

```
dc=cisco
```

```
dc=com
```

```
PrincipalName: vpnserver@TSWeb.cisco.com
```

```
CRL Distribution Points:
```

```
[1] ldap:///CN=CA1,CN=TS-W2K3-ACS,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,  
CN=Services,CN=Configuration,DC=TSWeb,DC=cisco,
```

```
DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint
```

```
[2] http://ts-w2k3-acs.tsweb.cisco.com/CertEnroll/CA1.crl
```

```
Validity Date:
```

```
start date: 14:00:36 UTC Dec 27 2007
```

```
end date: 14:00:36 UTC Dec 26 2008
```

```
Associated Trustpoints: CA1
```

CA Certificate

Status: Available
Certificate Serial Number: 7099f1994764e09c4651da80a16b749c
Certificate Usage: Signature
Public Key Type: RSA (2048 bits)
Issuer Name:
 cn=CA1
 dc=TSWeb
 dc=cisco
 dc=com
Subject Name:
 cn=CA1
 dc=TSWeb
 dc=cisco
 dc=com
CRL Distribution Points:
 [1] ldap:///CN=CA1,CN=TS-W2K3-ACS,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,
 CN=Services,CN=Configuration,DC=TSWeb,DC=cisco,
 DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint
 [2] http://ts-w2k3-acs.tsweb.cisco.com/CertEnroll/CA1.crl
Validity Date:
 start date: 06:01:43 UTC Dec 14 2007
 end date: 06:10:15 UTC Dec 14 2012
Associated Trustpoints: CA1

Certificate

Subject Name:
 Name: CiscoASA.cisco.com
Status: Pending terminal enrollment
Key Usage: General Purpose
Fingerprint: 1a022cf2 9771e335 12c3a530 1f9a0345
Associated Trustpoint: CA1

- **show crypto ca crls** コマンドは、キャッシュされている証明書失効リスト (CRL) を表示します。
- **show crypto key mypubkey rsa** コマンドは、生成済みのすべての暗号鍵ペアを表示します。

```
CiscoASA# show crypto key mypubkey rsa
Key pair was generated at: 01:43:45 UTC Dec 11 2007
Key name: <Default-RSA-Key>
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:

30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00d4a509
99e95d6c b5bdaa25 777aebbe 6ee42c86 23c49f9a bea53224 0234b843 1c0c8541
f5a66eb1 6d337c70 29031b76 e58c3c6f 36229b14 fefd3298 69f9123c 37f6c43b
4f8384c4 a736426d 45765cca 7f04cba1 29a95890 84d2c5d4 adeeb248 a10b1f68
2fe4b9b1 5fal2d0e 7789ce45 55190e79 1364aba4 7b2b21ca de3af74d b7020301 0001
Key pair was generated at: 06:36:00 UTC Dec 15 2007
Key name: my.CA.key
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:

30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00b8e20a
a8332356 b75b6600 735008d3 735d23c5 295b9247 2b5e02a8 1f63dc7a 570667d7
545e7f98 d3d4239b 42ab8faf 0be8a5d3 94f80d01 a14cc01d 98b1320e 9fe84905
5ab94b18 ef308eb1 2f22ab1a 8edb38f0 2c2cf78e 07197f2d 52d3cb73 91a9ccb2
d903f722 bd414b0a 3205aa05 3ec45e24 6480606f 8e417f09 a7aa9c64 4d020301 0001
Key pair was generated at: 07:35:18 UTC Dec 21 2007
CiscoASA#
```

- **show crypto isakmp sa** コマンドは、IKE 1 のトンネル情報を表示します。CiscoASA#show

```
crypto isakmp sa
```

```
Active SA: 1
Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA: 1
```

```
1 IKE Peer: 10.1.1.5
  Type      : user           Role      : responder
  Rekey     : no            State     : MM_ACTIVE
```

- **show crypto ipsec sa** コマンドは、IPSec のトンネル情報を表示します。CiscoASA#show crypto

```
ipsec sa
```

```
interface: outside
```

```
Crypto map tag: dynmap, seq num: 10, local addr: 192.168.1.5
```

```
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.5.5.10/255.255.255.255/0/0)
current_peer: 10.1.1.5, username: vpnuser
dynamic allocated peer ip: 10.5.5.10
```

```
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 144, #pkts decrypt: 144, #pkts verify: 144
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0
#send errors: 0, #recv errors: 0
```

```
local crypto endpt.: 192.168.1.5, remote crypto endpt.: 10.1.1.5
```

```
path mtu 1500, ipsec overhead 58, media mtu 1500
current outbound spi: FF3EEE7D
```

```
inbound esp sas:
```

```
spi: 0xEFDF8BA9 (4024404905)
  transform: esp-3des esp-md5-hmac none
  in use settings = {RA, Tunnel, }
  slot: 0, conn_id: 4096, crypto-map: dynmap
  sa timing: remaining key lifetime (sec): 28314
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
```

```
outbound esp sas:
```

```
spi: 0xFF3EEE7D (4282314365)
  transform: esp-3des esp-md5-hmac none
  in use settings = {RA, Tunnel, }
  slot: 0, conn_id: 4096, crypto-map: dynmap
  sa timing: remaining key lifetime (sec): 28314
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
```

[Output Interpreter Tool](#) (OIT) ([登録ユーザ専用](#)) では、特定の **show** コマンドがサポートされています。OIT を使用して、**show** コマンド出力の解析を表示できます。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

発生する可能性のあるエラーを次に示します。

- **ERROR : Failed to parse or verify imported certificate** このエラーが発生する可能性があるのは

- 、ID 証明書をインストールしたけれども、関連付けられたトラストポイントで認証された正しい中間証明書またはルート CA 証明書がない場合です。正しい中間証明書またはルート CA 証明書を使用して削除と再認証を行う必要があります。サードパーティベンダーに問い合わせて、正しい CA 証明書を受け取っていることを確認してください。
- **Certificate does not contain general purpose public key** このエラーが発生する可能性があるのは、正しくないトラストポイントに ID 証明書をインストールしようとした場合です。無効な ID 証明書をインストールしようとしているか、トラストポイントと関連付けられた鍵ペアが ID 証明書に含まれている公開鍵と合致しません。 **show crypto ca certificates trustpointname** コマンドを発行して、正しいトラストポイントに ID 証明書をインストールしたことを確認します。 **Associated Trustpoints** がある行を探します。正しくないトラストポイントが表示されている場合は、このドキュメントで説明されている手順に従って、トラストポイントを削除して適切なトラストポイントを再インストールします。また、CSR が生成されてから鍵ペアが変更されていないことを確認します。
 - **ERROR : ASA/PIX. Sev=Warning/3 IKE/0xE3000081 Invalid remote certificate id:** 証明書に関する認証の問題がある場合、VPN Client にこのエラーメッセージが表示される可能性があります。ASA/PIX の設定で **crypto isakmp identity auto** コマンドを使用して、この問題を解決します。

関連情報

- [Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスに関するサポート ページ \(英語 \)](#)
- [Cisco VPN Client に関するサポート ページ](#)
- [認証局 \(CA \) で Microsoft サーバを設定すること](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)