



安全、互联网接入和通信端口

以下主题提供有关系统安全、互联网接入和通信端口的信息：

- [安全要求，第 1 页](#)
- [思科云，第 1 页](#)
- [互联网接入要求，第 2 页](#)
- [通信端口要求，第 4 页](#)

安全要求

为了保护 Cisco Secure Firewall Management Center，应将其安装在受保护的内部网络中。虽然管理中心已配置为仅拥有必需的服务和可用端口，但必须确保无法从防火墙外部攻击它（或任何受管设备）。

如果管理中心及其受管设备位于同一个网络，可以将设备的管理接口连接到与管理中心相同的受保护内部网络。这样，就可以安全地从管理中心控制设备。您还可以配置多个管理接口，使管理中心能够管理和隔离来自其他网络上设备的流量。

无论如何部署设备，内部设备通信将始终加密。但是，您仍需采取措施，确保设备之间的通信不会出现中断、阻塞或受到篡改；例如，遭受分布式拒绝服务 (DDoS) 或中间人攻击。

思科云

管理中心与思科云中的资源进行通信，用于实现以下功能：

- **高级恶意软件防护**
默认配置的是公共云；要进行更改，请参阅 [《Cisco Secure Firewall Management Center 设备配置指南》](#) 中的 [更改 AMP 选项](#)。
- **URL 筛选**
有关详细信息，请参阅 [URL 过滤](#) 一章。
- **Cisco Umbrella 连接**

有关详细信息，请参阅[Cisco Umbrella DNS 策略](#)。

互联网接入要求

默认情况下，系统配置为通过 443/tcp (HTTPS) 端口和 80/tcp (HTTP) 端口连接到互联网。如果您不希望设备直接接入互联网，则可以配置代理服务器。对于许多功能，您的位置可以确定系统访问哪些资源。

大多数情况下，它是可接入互联网的管理中心。高可用性对中的两个管理中心均应可以接入互联网。根据功能，有时两个对等体均可以接入互联网，而有时只有活动对等体才可以接入互联网。

有时托管设备也可以接入互联网。例如，如果恶意软件防护配置使用动态分析，则受管设备会将文件直接提交到 Secure Malware Analytics 云。或者，您也可以将设备同步到外部 NTP 服务器。

此外，除非您禁用 Web 分析跟踪，否则浏览器可能会与 Google Web 分析服务器通信，以向思科发送非个人可识别的使用数据。

表 1: 互联网接入要求

功能	原因	管理中心 高可用性	Resource
恶意软件防护	恶意软件云查找。	两个对等体均执行查找。	请参阅 正确的 Cisco Secure Endpoint 和恶意软件分析操作所需的服务器地址 。
	下载签名更新以进行文件预分类和本地恶意软件分析。	活动对等体执行下载，并同步到备用对等体。	updates.vrt.sourcefire.com amp.updates.vrt.sourcefire.com
	提交文件以进行动态分析（受管设备）。 查询动态分析结果(管理中心)。	两个对等体均查询动态分析报告。	fmc.api.threatgrid.com fmc.api.threatgrid.eu
面向终端的 AMP 集成	从 AMP 云接收由面向终端的 AMP 检测到的恶意软件事件。 显示由面向终端的 AMP 中的系统检测到的恶意软件事件。 使用在面向终端的 AMP 中创建的集中式文件阻止名单和允许名单覆盖 AMP 云中的处置情况。	两个对等体均接收事件。 您还必须在两个对等体上配置云连接（配置不会同步）。	请参阅 正确的 Cisco Secure Endpoint 和恶意软件分析操作所需的服务器地址 。
安全情报	下载安全智能源。	活动对等体执行下载，并同步到备用对等体。	intelligence.sourcefire.com

功能	原因	管理中心 高可用性	Resource
URL 筛选	<p>下载 URL 类别和信誉数据。</p> <p>手动查询（查找）URL 类别和信誉数据。</p> <p>查询未分类的 URL。</p>	活动对等体执行下载，并同步到备用对等体。	<p>URL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regsvc.sco.cisco.com • est.sco.cisco.com • updates-talos.sco.cisco.com • updates.ironport.com <p>IPV4 块:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 146.112.62.0/24 • 146.112.63.0/24 • 146.112.255.0/24 • 146.112.59.0/24 <p>IPV6 块:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2a04:e4c7:ffff::/48 • 2a04:e4c7:fffe::/48
思科智能许可	与思科智能软件管理器通信。	活动对等体执行通信。	tools.cisco.com:443 www.cisco.com
思科成功网络	传输使用信息和统计信息。	活动对等体执行通信。	api-sse.cisco.com:8989 dex.sse.itd.cisco.com dex.eu.sse.itd.cisco.com
思科支持诊断结果	接受授权请求并传输使用信息和统计信息。	活动对等体执行通信。	api-sse.cisco.com:8989
系统更新	<p>直接将更新从思科下载到管理中心:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 系统软件 • 入侵规则 • 漏洞数据库 (VDB) • 地理位置数据库 (GeoDB) 	<p>更新活动对等体上的入侵规则、VDB 和 GeoDB，然后再同步到备用对等体。</p> <p>在每个对等体上单独升级系统软件。</p>	cisco.com sourcefire.com
SecureX 威胁响应集成	请参阅相应的 集成指南 。		

功能	原因	管理中心 高可用性	Resource
时间同步	同步部署中的时间。 代理服务器不支持。	使用外部 NTP 服务器的任何设备均必须接入互联网。	0.sourcefire.pool.ntp.org 1.sourcefire.pool.ntp.org 2.sourcefire.pool.ntp.org 3.sourcefire.pool.ntp.org
RSS 源	在控制面板上显示思科威胁研究博客。	显示 RSS 源的任何设备均必须接入互联网。	blog.talosintelligence.com blogs.cisco.com feeds.feedburner.com
Whois	请求外部主机的 whois 信息。 代理服务器不支持。	请求 whois 信息的任何设备均必须接入互联网。	whois 客户端会尝试猜出要查询的正确服务器。如果猜不出，则使用： <ul style="list-style-type: none"> • NIC 句柄： whois.networksolutions.com • IPv4 地址和网络名称： whois.arin.net

通信端口要求

管理中心 和托管设备在 8305/tcp 端口上使用双向、SSL 加密的通信通道进行通信。此端口 必须 保持开放，以进行基本通信。

其他端口允许安全管理，并访问特定功能所需的外部资源。一般来说，除非启用或配置相关功能，否则，功能相关的端口会保持关闭。在了解此操作对部署的影响之前，请勿更改或关闭已打开的端口。

表 2: 通信端口要求

端口	协议/功能	平台	方向	详细信息
53/tcp 53/udp	DNS		发送	DNS
67/udp 68/udp	DHCP		发送	DHCP
123/udp	NTP		发送	同步时间。
162/udp	SNMP		发送	发送 SNMP 警报至远程陷阱服务器。

端口	协议/功能	平台	方向	详细信息
389/tcp 636/tcp	LDAP		发送	与 LDAP 服务器通信以进行外部身份验证。 获取检测到的 LDAP 用户元数据（仅限管理中心）。 可配置。
443/tcp	HTTPS	管理中心	接收	如果您使用本地安全设备连接器载入管理中心，则允许端口 443 上的入站连接。
443/tcp	HTTPS	管理中心	出站	如果使用云连接器将管理中心载入 CDO，则允许来自端口 443 的出站流量。
443/tcp	HTTPS	管理中心	出站	如果使用 SecureX 载入管理中心，则允许端口 443 的出站连接。
443/tcp	HTTPS		发送	发送和接收来自互联网的数据。
514/udp	系统日志（警报）		发送	向远程系统日志服务器发送警报。
1812/udp 1813/udp	RADIUS		发送	与 RADIUS 服务器通信以进行外部身份验证和记账。 可配置。
8305/tcp	设备通信		双向	在同一部署中的设备之间安全地进行通信。 可配置。如果更改此端口，必须为部署中的所有设备更改此端口。建议保留默认值。

相关主题

[添加 CDO 的 LDAP 外部身份验证对象](#)

[添加 CDO 的 RADIUS 外部身份验证对象](#)

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。