SPA525GおよびSPA525G2をBluetoothハンズフ リーとして使用

目的

このドキュメントでは、SPA525GおよびSPA525G2をBluetooth経由で接続された携帯電話の Bluetoothハンズフリーとして使用する手順について説明します。SPA525G/SPA525G2の Bluetooth機能を使用して、携帯電話をペアリングできます。携帯電話にハンズフリープロファイ ル1.1/ハンズフリープロファイル2.5機能がある場合は、ペアリング後にSPA525G/SPA525G2を 携帯電話のBluetoothハンズフリーとして機能させることができます。

該当するデバイス

- SPA 525G
- SPA 525G2

Bluetoothを有効にします。

ステップ1:電話機のセットアップボタンを押します。[情報と設定]メニューが表示されます。





ステップ2:ナビゲーションキーを使用し、[User Preferences(ユーザ設定)]までスクロールダ ウンします。[選択]ソフトキーを押します。



ステップ3:ナビゲーションキーを使用し、Bluetoothまでスクロールします。[選択]ソフトキ**ーを** 押します。[Bluetooth設*定]メニュー*が表示されます。Bluetoothが有効になっていることを確認し ます。



ステップ4:[Bluetoothプロファイル]オプションを選択した状態で、右矢印ナビゲー**ションキーを** 押します。



ステップ5 : 携帯電話をスキャン**するため**に[スキャン]ソフトキーを押します。アクティブな携帯 電話が[Bluetoothデバイスのペアの選択]リストに表示されます。適切な携帯電話を選択し、[接続]ソフトキーを**押し**ます。

01/04/12 01:39p 📕	🖇 Angela Martin	
Edit Bluetooth Profile		
Device Name Test		
MAC Address 5C:57:C8:59:E	F:0E	
Connect Automatically		
	ć	B
		£
LAB		
Connect	Back	

ステップ5:[Bluetoothプロファイルの編集(Edit Bluetooth Profile)]リストに最終設定が表示されます。[接続]ソフトキーを押します。携帯電話をチェックします。



o

ステップ6:PINの入力を求める接続要求が携帯電話にポップアップ表示されます。デフォルトの PINは「0000」です。 PINを入力し、SPA525G/SPA525G2が携帯電話に接続できるようにします 。接続後の携帯電話は、SPA525G/SPA525G2の[Select Bluetooth Profile]リストに表示されます