# ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフォン の使用

電話機は、モバイル ハンドセット、スピーカフォンとして、またはヘッドセット(有線または Bluetooth ワイヤレス)と共に使用することができます。

目的	必要な操作
ハンドセットを使用する	C を押します。コールを終了する場合は、 を押します。
有線ヘッドセットを使用する	ヘッドセットのポート カバー 🕥 を開けて、ヘッドセットのコネ
	クタをヘッドセットのポートに差し込みます。 🍡 アイコンが、電話
	機のステータス行に表示されます。通常通り、コールを発信したり コールに応答したります。
	ただし、自動応答を使用する場合、「自動応答の使用」(P.82)を参照 してください。
	ヘッドセットの使用中は、ややいなど、電話機のすべてのコント
	ロールにアクセスできます。
	ヘッドセットが電話機に接続されているとき、ヘッドセットのオー ディオはアクティブのままです。
Bluetooth ワイヤレス ヘッド セットを使用する	<b>1.</b> 電話機の Bluetooth 設定を有効にします。
	2. Bluetooth デバイスのリストをスキャンします。
	<b>3.</b> Bluetooth ヘッドセットと電話機を選択して、ペア化します。
	詳細については、「Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの使用」 (P.78) を参照してください。

目的	必要な操作
スピーカ モードを使用する	<ul> <li>マイコンが表示されるまで、①を押し続けます。</li> <li>(注) コールを発信する前、またはコール中にスピーカフォンをアクティブにできます。オフにするまでは、後のコールに関しても、スピーカモードはアクティブなままです。</li> </ul>
	(注) 電話機がデスクトップ チャージャに置かれていたり、有線 ヘッドセットに接続されていたりしても、(電話機上の)ス ピーカフォンをアクティブにできます。
コール中に(ハンドセットか ら)スピーカに切り替える	マイコンが表示されるまで、 の を押し続けます。 再びハンドセットに切り替えるには の を押し続けます。
コールの音量レベルを調節する	コール中に、 を押して、ハンドセット、スピーカ、またはヘッド セットの音量を調整します。
	(注) 電話機の電源をオフにした後、新しい音量レベルは後のコー ルに対しても維持されます。

#### ヒント

ヘッドセットのプラグを抜く、または、デスクトップ チャージャから電話機を外すと、電話機は、一般的には、自動応答やインターコム コールなどの、着信コールに対してスピーカフォンを使用する機能の、スピーカ モードに戻ります。

### ヘッドセットの取得

電話機では、2.5 mm の 3 バンド/4 コネクタを持つヘッドセット ジャック タイプがサポートされています。ヘッドセットの購入については、「ヘッドセットについて」(P.17)を参照してください。

## Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの使用

電話機では、Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットを使用できます。スキャン、ペア化、ペア解除などの タスクを実行する前に、電話機で Bluetooth 設定を有効にします。



Bluetooth ヘッドセットと電話機をペア化する前に、ヘッドセットのマニュアルの手順に従って、ヘッドセットの操作を有効にしてください。

目的	必要な操作
電話機で Bluetooth を有効 化/無効化する	1. ▼ Set > [電話の設定 (Phone Settings)] > [Bluetooth] を選択し
	£90
	<b>2.</b> [Bluetooth)] を強調表示し、[選択(Select)] を押します。
	3. [有効(Enable)]または[無効(Disable)]を選択してから、[保存(Save)]を押します。
	有効にすると、Bluetooth 有効アイコン 🚺 が表示されます。無効 にすると、アイコンが非表示になります。
	(注) 電話機で Bluetooth を有効にしないと、スキャン、ペア化、ペア解除などのタスクを実行できません。
Bluetooth デバイスのス キャン	1. ▼ 💕 > [電話の設定 (Phone Settings)] > [Bluetooth] > [デバイ
	スリスト (Device List)]を選択します。
	2. [スキャン(Scan)]を押します。デバイスの一覧が表示されます。
	(注) スキャンが完了するまで数秒かかる可能性があります。
	3. デバイスを再スキャンするには、[スキャン結果 (Scan Results)] から[再スキャン (Rescan)]を押します。

目的	必要な操作
Bluetooth ヘッドセットと 電話機のペア化	<ol> <li>[スキャン結果 (Scan Results)]リストから、Bluetooth ヘッド セットを選択して、[ペア化 (Pair)]を押します。</li> </ol>
	<b>2.</b> プロンプトが表示されたら、Bluetooth パスキーを入力してから、
	(選択)または [オプション (Options)]>[OK]を押します。
	(注) Bluetooth デバイスのマニュアルから Bluetooth パスキーを取得 します。ペア化は、1 分以内に完了する必要があります。完了 しないとペア化は失敗します。
	3. ペア化が成功したら、新しくペア化されたヘッドセットが、[デバ イスリスト(Device List)]に追加され、電話機に接続されます (古い Bluetooth 接続が、別のデバイスと電話機との間に存在しな い場合)。古い接続が存在する場合、最初に、電話機から他のデバ イスをペア解除および接続解除してください。
	Bluetooth デバイスが接続されていることを示すアイコン 🍻 が表 示され、デバイス名の横にチェックマークが表示されます。
	<b>4.</b> ペア化が失敗した場合、[戻る(Back)]を押して再試行してくだ さい。
すでにペア化されている	次のいずれかを実行します。
(ただし接続されていない) Bluetooth ヘッドセットを 電話機に接続する	<ul> <li>ヘッドセットをタップして、接続要求を電話機に送信します。</li> </ul>
	• ▼ 💕 > [電話の設定(Phone Settings)] > [Bluetooth] > [デバイ
	ス リスト(Device List)] を選択して、ヘッドセットを強調表示 し、[オプション(Options)] > [接続(Connect)] を押します。
電話機から Bluetooth ヘッ ドセットをペア解除する	1. ▼ VM > [電話の設定 (Phone Settings)]>[Bluetooth]>[デバイ
	ス リスト(Device List)] を選択します。
	<ol> <li>リストからヘッドセットを選択し、[オプション (Options)]&gt;[ペ ア解除 (Unpair)]を押します。</li> </ol>
	3. [はい(Yes)]を押して確定します。
	ヘッドセットが電話機から接続解除され、[デバイス リスト (Device List)] から削除されます。

目的	必要な操作
電話機から Bluetooth ヘッ ドセットを接続解除する	1. ▼ 🍑 > [電話の設定 (Phone Settings)] > [Bluetooth] > [デバイ
	スリスト (Device List)]を選択します。
	2. リストからヘッドセットを選択し、[オプション(Options)]>[接 続解除(Disconn)]を押します。
	3. [はい(Yes)]を押して確定します。
	ヘッドセットは電話機から接続解除されますが、[デバイス リスト (Device List)]には残ります(デバイス名の横にチェックマーク は表示されません)。
コール中に Bluetooth ヘッド	1. 🕡 を押し続けます。[オーディオ パスの選択 (Select Audio Path)]
セットからスピーカまたは ハンドセットに切り替える	メニューが表示されます。
	<b>2.</b> [スピーカ (Speaker)]または[ハンドセット (Handset)]を選択 します。
	3. 再度モードを切り替えるには、 を押し続け、別の音声モードを 選択します。
	(注) コールの終了後、電話機は、コール中に使用された最後の音声 モードのままになります。
コール中にスピーカまたは ハンドセットから Bluetooth ヘッドセットに 切り替える	<b>1.</b> ① を押し続けます。[オーディオ パスの選択 (Select Audio Path)]
	メニューが表示されます。
	2. [Bluetooth]を選択します。
	<ul> <li>(注) 有線ヘッドセットが電話機に接続されている場合、Bluetooth が接続されていることを示すアイコンが表示されていても、</li> <li>[Bluetooth] オプションは選択できません。Bluetooth ヘッド セットを使用するには、最初に有線ヘッドセットのプラグを抜 く必要があります。</li> </ul>

#### ヒント

- 1 度に電話機に接続できる Bluetooth デバイスは1つだけです。
- 接続を維持するためには、Bluetooth デバイスが電話機の周囲 10 m 以内にある必要があります。
- 電話機の電源がオフになるか、Bluetooth が電話機で無効になると、Bluetooth デバイスは接続解除されます。
- すでに電話機とペア化されているデバイスを、別の Bluetooth デバイスへの接続に使用する場合、 最初にそのデバイスをペア解除してから、再度電話機にペア化する必要があります。

- Bluetooth ヘッドセットが接続解除の状態になった(電話機の圏外になる、または電話機のバッテ リのパワーが低下する)場合、圏内に入るか、バッテリが再充電されると、自動的に再接続されま す。再接続されない場合、Bluetooth ヘッドセットを1回タップすれば、接続を再確立することが できます。
- Bluetooth ヘッドセットが省電力モードであり、電話機からの接続解除の状態になっている場合、 接続を再確立するには、1回ヘッドセットをタップしてヘッドセットを「起こす」必要がある場合 があります。

## 自動応答の使用

高い音量の着信コールを受信するか、他の人の代理でコールを処理する場合、自動応答を使用すること ができます。システム管理者が、スピーカ モードまたはヘッドセットを使用するように、自動応答を 設定します。

目的または状態	必要な操作
ヘッドセットで自動応答を 使用する	ヘッドセット モードをアクティブのままにするには、コール中でなく ても、ヘッドセットのプラグが電話機に挿入されていることを確認して ください。
	電話機が、ヘッドセット モードで自動応答を使用するように設定され
	ている場合、コールが自動的に応答されるのは、有線ヘッドセットを示
	す 🍋 アイコンまたは Bluetooth が有効になっていることを示す 🕌
	アイコンが電話ステータス行に表示されている場合だけです。その状態
	でない場合は、通常どおりコールの呼出音が鳴るので、手動でそのコー
	ルに応答する必要があります。

ハンドセット、ヘッドセット、およびスピーカフォンの使用