

Montage mural intérieur du WAP150

Table des matières

[Objectif](#)

[Périphériques pertinents](#)

[Montage intérieur](#)

[Matériaux nécessaires au montage](#)

[Trous de perçage des ancrages](#)

[Insertion d'ancrages et de vis dans le mur](#)

[Montage mural du WAP150](#)

[Conclusion](#)

Objectif

Le point d'accès WAP150 peut être monté sur un mur afin d'assurer des performances optimales.

L'objectif de ce document est de démontrer les options et les fonctionnalités de montage du WAP150.

Pour une démonstration complète des options de montage en intérieur du WAP150, consultez la vidéo ci-dessous :

Périphériques pertinents

- WAP150

Montage intérieur

Matériaux nécessaires au montage

Pour monter le WAP150 à l'intérieur, vous devez utiliser les supports suivants des kits de montage :

- 2 - Vis (0,26 po / 0,69 po)

- 2 - Ancrages (0,32 po / 0,87 po)



Trous de perçage des ancrages

Tout d'abord, utilisez une règle pour déterminer les positions des trous de montage. Les trous doivent être distants les uns des autres de 3 à 5/8 pouces. Marquez et percez les trous en conséquence.

Dans cette démonstration, nous avons utilisé un foret de 5/32 pouces pour forer les trous.

Insertion d'ancrages et de vis dans le mur

Insérez les ancrages de 0,32/0,87 pouce dans les orifices percés, puis vissez les vis de 0,26/0,69 pouce dans chaque ancrage.

Serrez les vis en place, laissant de la place pour monter le WAP150 sur les vis.

Montage mural du WAP150

Enfin, alignez l'arrière du WAP150 sur les vis et positionnez le WAP150 pour verrouiller le périphérique en place.

Conclusion

Nous voici à la fin de notre didacticiel sur les options de montage en intérieur du WAP150. Pour assurer une couverture homogène pour un emplacement intérieur, le WAP150 peut être fixé sur un mur dans la zone. Avec les outils et le kit de montage appropriés, chaque option peut être facilement et rapidement établie.