

WAP361 실내 장착 옵션

목차

[목표](#)

[적용 가능한 디바이스](#)

[WAP361 실내 장착](#)

[장착 키트 자료](#)

[벽면 장착](#)

[접합 박스 장착](#)

[결론](#)

목표

WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Plate Access Point with PoE는 실내에서 벽이나 접합 상자에 장착할 수 있습니다. 이 문서의 목적은 WAP361의 장착 옵션 및 기능을 시연하고 이해하는 것입니다.

WAP361 실내 장착 옵션의 전체 길이 데모를 보려면 아래 비디오를 참조하십시오.

[적용 가능한 디바이스](#)

- WAP361


[WAP361 실내 장착](#)

[장착 키트 자료](#)

WAP361 장착 키트에는 다음 항목이 포함되어 있습니다.

- WAP361 장착 브래킷
- (2) M3.5 나사

- (2) M3-P0.5 나사
- 토크 렌치



벽면 장착

WAP361을 벽에 직접 설치하려면 벽면 플레이트와 연결된 케이블을 모두 분리합니다. 먼저 벽면 플레이트의 상단과 하단에 있는 태그를 제거하여 태그 뒤에 있는 나사를 노출합니다. 그런 다음 벽면에서 플레이트를 나사로 고정하고 플레이트에서 이더넷 케이블을 분리합니다.

그런 다음 장착 키트에 제공된 M3.5 나사를 사용하여 장착 브래킷을 벽에 부착합니다. 브래킷을 벽면에 고정한 후 브래킷에 WAP361을 장착합니다. 그런 다음 케이블을 WAP361에 연결하고 토크 스패너를 사용하여 M3 P0.5 보안 나사를 WAP361의 상단에 연결합니다.

접합 박스 장착

WAP361을 접합 박스에 장착하려면 먼저 M3.5 나사를 사용하여 접합 상자에 장착 브래킷을 연결합니다. 장착 브래킷을 접합 상자에 고정한 후 케이블을 WAP361에 연결하고 장치를 브래킷에 연결합니다. 마지막으로 WAP361 상단의 구멍을 통해 M3 P0.5 보안 나사를 삽입하고 토크 스패너를 사용하여 조입니다.

결론

실내 위치에 일관된 커버리지를 제공하기 위해 WAP361을 해당 지역 내의 벽이나 접합 박스에 고정시킬 수 있습니다. 적절한 툴과 마운팅 키트를 통해 두 옵션 중 하나를 빠르고 쉽게 달성할 수 있습니다.