

# WAP150-wandmontage voor binnen

## Inhoud

[Doel](#)

[Toepasselijke apparaten](#)

[Binnenmontage](#)

[Benodigd materiaal voor montage](#)

[Gaten voor boren](#)

[Anchors en schroeven in de muur plaatsen](#)

[WAP150-montage op muur](#)

[Conclusie](#)

## **Doel**

WAP150 access point kan aan een muur worden bevestigd om optimale prestaties te garanderen.

Dit document heeft tot doel de montageopties en eigenschappen van WAP150 aan te tonen.

Bekijk onderstaande video voor een demonstratie van WAP150-opties voor binnenmontage:

## **Toepasselijke apparaten**

- WAP150

## **Binnenmontage**

### **Benodigd materiaal voor montage**

Om WAP150 binnenshuis te installeren, hebt u de volgende materialen van de montageset nodig:

- 2 - schroeven (0,26 inch / 0,69 inch)
- 2 - Anchors (0,32 inch / 0,87 inch)

## Materials you will need...



### Gaten voor boren

Gebruik eerst een liniaal om de positie van het montagegat te bepalen. De gaten moeten 3-5/8 inch uit elkaar liggen. Let op en boren de gaten dienovereenkomstig.

In deze demonstratie gebruikten we een boor van 5/32 inch om de gaten te boren.

### Anchors en schroeven in de muur plaatsen

Plaats de 0,32/0,87 inch-ankers in de gedroogde gaten en schroef vervolgens de 0,26/0,69 inch-schroeven in elk anker.

Draai de schroeven vast en laat de ruimte om WAP150 op de schroeven te bevestigen.

### WAP150-montage op muur

Lijn ten slotte de achterkant van WAP150 uit op de schroeven en plaats de WAP150 om het apparaat op zijn plaats te vergrendelen.

### Conclusie

Dit concludeert onze tutorial on indoor montageopties voor WAP150. Om consistente dekking voor een locatie binnenin te bieden kan WAP150 op een muur in het gebied worden bevestigd. Met de juiste gereedschappen en montageset kan elke optie snel en eenvoudig worden ingesteld.