

# WAP150室內壁式安裝

## 目錄

[目標](#)

[適用裝置](#)

[室內安裝](#)

[安裝所需的材料](#)

[錨的鑽孔](#)

[將錨點和螺釘插入牆壁](#)

[將WAP150安裝到牆上](#)

[結論](#)

## 目標

WAP150接入點可以安裝到牆上，以確保最佳效能。

本文檔旨在演示WAP150的安裝選項和功能。

有關WAP150室內安裝選項的完整演示，請檢視以下影片：

## 適用裝置

- WAP150

## 室內安裝

### 安裝所需的材料

要在室內安裝WAP150，您需要安裝套件提供以下材料：

- 2 — 螺釘 ( 0.26英吋/0.69英吋 )
- 2 — 錨點 ( 0.32英吋/0.87英吋 )

## Materials you will need...



### 錨的鑽孔

首先，使用標尺確定安裝孔的位置。孔之間應該有3-5/8英吋。相應地標籤並鑽孔。

在本演示中，我們使用5/32英吋的鑽頭鑽孔。

### 將錨點和螺釘插入牆壁

將0.32/0.87英吋錨杆插入鑽孔，然後將。26/0.69英吋螺釘擰入每個錨杆。

擰緊螺釘，留出空間將WAP150安裝到螺釘上。

### 將WAP150安裝到牆上

最後，將WAP150的背面與螺釘對齊，然後放置WAP150以將裝置鎖定到位。

### 結論

有關WAP150室內安裝選項的教程到此結束。為了為室內位置提供一致的覆蓋範圍，可以將WAP150固定在區域內的牆壁上。使用適當的工具和安裝套件，可以快速輕鬆地建立任一選項。