

Licence ASA pour les connexions de téléphone IP et de VPN mobile

Contenu

[Introduction](#)

[Quelle licence ASA est nécessaire pour les connexions de téléphone IP et de VPN mobile ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document résume les licences dont vous avez besoin pour connecter vos téléphones IP et périphériques VPN mobiles à votre appareil de sécurité adaptatif (ASA).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Q. Quelle licence ASA est nécessaire pour les connexions de téléphone IP et de VPN mobile ?

A. Ce tableau récapitule les options et les conditions requises pour la licence :

	Licence AnyConnect Premium SSL (L-ASA-SSL-xxxx)	Licence AnyConnect Essentials (L-ASA-AC-E-55xx)	Licence AnyConnect Mobile (L-ASA-AC-M-55xx)	AnyConnect pour téléphone et VPN Cisco (L-ASA-AC-PH-55xx)	Licence de cryptage (DES/3DES/AES)
Téléphone IP Cisco	Requis			Requis	Requis
Téléphones cellulaires (système d'exploitation)	Option 1*	Option 2*	Requis		Requis

n mobile)					
iPad Apple, iPod	Option 1*	Option 2*	Requis		Requis
Jabber Secure Connect		Requis			Requis

Remarque : La licence AnyConnect Essentials ne peut pas être active en même temps que la licence AnyConnect Premium Secure Sockets Layer (SSL).

* Pour les appareils mobiles, une licence AnyConnect Premium SSL (Option 1) ou AnyConnect Essentials (Option 2) doit être installée sur l'ASA

Option 1 : La licence AnyConnect Premium SSL peut :

- Appliquer des politiques d'accès dynamique (DAP) sur les périphériques mobiles pris en charge en fonction des attributs DAP et de tout autre attribut de terminal existant. Cela inclut la possibilité de refuser ou d'autoriser l'accès à distance à partir d'un appareil mobile.

Option 2 : La licence AnyConnect Essentials peut :

- Activez ou désactivez l'accès aux périphériques mobiles par groupe et configurez la fonctionnalité d'accès aux groupes à l'aide de l'Adaptive Security Device Manager (ASDM).
- Afficher les informations sur les périphériques mobiles connectés par l'interface de ligne de commande ou l'ASDM sans pouvoir appliquer les politiques DAP ou refuser ou autoriser l'accès à distance à ces périphériques mobiles connectés.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)