

# Changer le canal sans fil sur un routeur VoIP Cisco Small Business

---

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment modifier le canal utilisé par mon réseau sans fil sur un routeur VoIP Cisco Small Business ?](#)

[Informations connexes](#)

---

## [Introduction](#)

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

[Q. Comment modifier le canal utilisé par mon réseau sans fil sur un routeur VoIP Cisco Small Business ?](#) A.

De nombreux produits sans fil aux États-Unis sont livrés avec un canal par défaut de 6, comme le routeur Cisco Small Business. Si vous rencontrez des interférences d'autres périphériques, changez de canal afin de contourner ces interférences. Afin de modifier le canal utilisé par votre réseau sans fil, accédez à la page de configuration Web du routeur.

### Modifier le canal du routeur

#### Étape 1 :

Accédez à la page de configuration Web du routeur. [Pour des instructions, cliquez ici.](#)

#### Étape 2 :

Lorsque la page de configuration Web du routeur apparaît, cliquez sur **Wireless (Sans fil)**.

#### Étape 3 :

Recherchez **Wireless Channel**, puis changez-le en canal de votre choix. Les canaux recommandés sont 1, 6 ou 11 puisqu'ils sont considérés comme des canaux qui ne se chevauchent pas.

The screenshot shows the Linksys web interface. At the top left is the Linksys logo with the text "LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.". Below the logo is a navigation bar with "Wireless" highlighted. A yellow callout box with an arrow points to the "Wireless" tab, containing the text "Click **Wireless**.". Below the navigation bar are sub-tabs: "Basic Wireless Settings" (selected), "Wireless Security", "Wireless MAC Filter", and "Advanced Wireless Settings". On the left side, there is a "Wireless Settings" sidebar. The main content area contains the following settings:

- Wireless Network Mode: Disabled
- Wireless Network Name (SSID):
- Wireless Channel: 1
- Wireless SSID Broadcast:  Enable  Disabled

A yellow callout box with an arrow points to the "Wireless Channel" dropdown, containing the text "Select **1, 6 or 11** then click **Save Settings**.". At the bottom of the main content area are two buttons: "Save Settings" and "Cancel Changes". On the right side, there is a "Basic Wireless Settings" sidebar with a text block: "The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values." Below this text is a "More..." link and the Cisco Systems logo.

Étape 4 :

Cliquez sur .

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)