



CDR Analysis and Reporting の基本操作

Cisco Unified CallManager CDR Analysis and Reporting (CAR) ツールは、QoS (Quality of Service)、トラフィック、ユーザのコール量、課金、およびゲートウェイに関する情報のレポートを生成します。



(注) CAR では、iDivert コール (コールをボイス メッセージング システムに転送する機能) は処理されず、通常のコールとして扱われます。iDivert 機能を起動した後、コールの一部が正しいパーティに対して課金されないことがあります。

この章は次の内容で構成されています。

- [CAR のアクティブ化 \(P.2-2\)](#)
- [CDR のサービス パラメータの設定 \(P.2-3\)](#)
- [CAR 管理者、マネージャ、およびユーザの設定 \(P.2-3\)](#)
- [CAR へのログイン \(P.2-5\)](#)
- [CAR からのログアウト \(P.2-6\)](#)
- [CAR マニュアルのオンライン ヘルプへのアクセス \(P.2-6\)](#)
- [関連トピック \(P.2-6\)](#)



(注) CAR のレポートは、PDF 形式または CSV 形式で表示できます。PDF 形式では、CAR レポート内のレコード数が 5,000 に制限され、CSV 形式の場合は 20,000 レコードに制限されます。レコードの数がこれらの上限値を超える場合は、結果が切り捨てられていることを通知するメッセージが表示されます。切り捨てが発生することを避けるには、日付範囲を小さくしてレポートを生成します。PDF 形式を使用している場合は、代わりに CSV 形式を使用します。

CAR のアクティブ化

CAR は一連の補完サービスで構成されており、これらのサービスは、Cisco Unified CallManager Serviceability の [Service Activation] ウィンドウでアクティブにすることができます。CAR を Cisco Unified CallManager Serviceability の [Tools] メニューから起動できるようにするには、次の手順に従って、CAR サービスをあらかじめアクティブにしておく必要があります。

手順

ステップ 1 [Tools] > [Service Activation] を選択します。

[Service Activation] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 [Server] ドロップダウン リスト ボックスから、クラスタの最初のノードを選択します。

選択したサーバのサービス名、サービス タイプ、およびサービスのアクティベーション ステータスがウィンドウに表示されます。



(注) CAR サービスをアクティブにするのは、最初のノード上のみです。このノードは、Cisco Unified CallManager データベースの配置場所になります。

ステップ 3 次の CDR サービスの隣にあるチェックボックスをオンにします。

- Cisco CAR Scheduler
- Cisco CAR Web Service
- Cisco SOAP-CDROnDemand (オプション) HTTPS または SOAP インターフェイスを通じて CDR データにアクセスするサードパーティ製の課金アプリケーションを使用している場合は、このサービスをアクティブにします。



ヒント CDR サービスの隣にあるチェックボックスをオフにし、[Save] をクリックしてサービスを無効にします。Cisco CAR Web Service を無効にすると、Cisco Unified CallManager Serviceability の [Tools] メニューから、CAR が削除されます。

ステップ 4 必要な変更が完了したら、[Save] をクリックします。

追加情報

P.2-6 の「関連トピック」を参照してください。

CDR のサービス パラメータの設定

CAR は、CAR および CDR のレポートを生成するために、CDR レコードと CMR レコードに含まれているデータを利用しています。CAR では、CDR リポジトリ ノード（最初のノード）上にあるフラットファイルから CDR レコードを入手できることが要件になります。CDR レコードがフラットファイルに書き込まれるようにするには、次の Cisco CallManager サービス パラメータを設定する必要があります。

- CDREnabled



(注) クラスタ内のすべてのサーバで、このパラメータをイネーブルにします。

- CallDiagnosticsEnabled



(注) サービス パラメータ CDREnabled と CallDiagnosticsEnabled のデフォルト値は、ディセーブルです。このため、CDR レコードを CAR で利用できるようにするには、これらのサービス パラメータをイネーブルにする必要があります。

サービス パラメータの設定については、『Cisco Unified CallManager アドミニストレーション ガイド』を参照してください。

CAR 管理者、マネージャ、およびユーザの設定

どのユーザでも CAR 管理者になることができますが、Cisco Unified CallManager の管理ページで、該当のエンドユーザを Cisco CAR 管理者ユーザグループ（Standard CAR Admin Users）に追加する必要があります。CAR 管理者として認識されたエンドユーザは、CAR システムに対するフルコントロール権限を持っています。管理者はシステムとレポートに関連するすべてのパラメータを変更できます。CAR 管理者として認識されていないエンドユーザは、指定された CAR レポートにのみアクセスできます。



ヒント

CAR を使用するには、少なくとも 1 名の CAR 管理者が Cisco Unified CallManager データベースに存在している必要があります。

CAR にログインするには、管理特権を持っている CAR ユーザを CAR にあらかじめ 1 名以上設定しておく必要があります。CAR 管理者、マネージャ、およびユーザを設定するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ 1** Cisco Unified CallManager の管理ページで、[ユーザ管理] > [エンドユーザ] を選択して、エンドユーザを追加します。この作業を実行する方法については、『Cisco Unified CallManager アドミニストレーション ガイド』を参照してください。マネージャを作成する場合は、[マネージャのユーザ ID(Manager User ID)] フィールドに必ず値を入力してください。

**ヒント**

CAR の使用を開始する前に、管理特権を持つ CAR ユーザを CAR に少なくとも 1 名設定しておくことをお勧めします。CAR 管理者を設定していない場合、および別の CAR 管理者を設定する場合は、次の手順に進みます。

ステップ 2 [ユーザ管理] > [ユーザ グループ] を選択して、[検索] をクリックします。

[ユーザグループの検索と一覧表示 (Find and List User Groups)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 [Standard CAR Admin Users] をクリックします。

[ユーザグループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [グループにエンドユーザを追加] ボタンをクリックします。

ステップ 5 グループに追加するユーザのチェックボックスをオンにし、[選択項目の追加] をクリックします。

ユーザが、[グループ内のユーザ (Users in Group)] グループ ボックスに表示されます。

**ヒント**

CAR 管理特権を無効にするには、[グループ内のユーザ (Users in Group)] グループ ボックスに含まれているユーザのチェックボックスをオンにし、[選択項目の削除] をクリックします。警告メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。管理特権は、ただちに無効になります。

追加情報

P.2-6 の「[関連トピック](#)」を参照してください。

CAR へのログイン

CAR にログインするには、次の手順を実行します。

開始する前に

次の作業を実行します。

- CAR にログインする前に、最初のノード上で Cisco CAR Web Service と Cisco CAR Scheduler サービスが動作していることを確認します。これらのサービスをアクティブにすると、CDR Analysis and Reporting オプションが Cisco Unified CallManager Serviceability の [Tools] メニューに表示されます。サービスをアクティブにする方法については、P.2-2 の「[CAR のアクティブ化](#)」を参照してください。
- P.2-3 の「[CAR 管理者、マネージャ、およびユーザの設定](#)」の説明に従って、CAR 管理者、マネージャ、およびユーザを設定します。

手順

ステップ 1 CAR にログインするには、次のいずれかの手順を実行します。

- CAR システムの管理者のみ: Cisco Unified CallManager Serviceability で、[Tools]>[CDR Analysis and Reporting] を選択します。
- CAR のユーザまたは管理者: Web ブラウザで、<https://<Server-ip/name>:8443/car/Logon.jsp> と入力します。

ステップ 2 CAR のログイン ウィンドウが表示されたら、[User Name] フィールドにユーザ ID を入力します。

ステップ 3 [Password] フィールドに、パスワードを入力します。

ユーザ ID またはパスワードが無効である場合は、「Invalid Logon. Either the User Name or the Password entered is invalid. Click here to try again.」というメッセージが表示されます。リンクをクリックし、ユーザ ID とパスワードをもう一度入力して、[OK] をクリックします。

CAR のウィンドウが表示されます。

追加情報

P.2-6 の「[関連トピック](#)」を参照してください。

CAR からのログアウト

この項では、CAR からログアウトする方法について説明します。

手順

ステップ 1 CAR のウィンドウで、**[Logout]** を選択します。

ステップ 2 「For security reasons, it is advisable to close the browser window on Logout. Do you want to close the browser window?」というプロンプトメッセージが表示されます。CAR のウィンドウ (ブラウザ) を閉じるには、**[OK]** をクリックします。**[キャンセル]** をクリックすると、CAR の ログイン ウィンドウが表示されます。

追加情報

P.2-6 の「[関連トピック](#)」を参照してください。

CAR マニュアルのオンライン ヘルプへのアクセス

CAR マニュアルのオンライン ヘルプにアクセスするには、**[Help]** > **[Contents and Index]** (目次) または **[Help]** > **[For this page]** (表示されているページ固有の情報) を選択します。

追加情報

P.2-6 の「[関連トピック](#)」を参照してください。

関連トピック

- [CAR のアクティブ化 \(P.2-2\)](#)
- [CAR 管理者、マネージャ、およびユーザの設定 \(P.2-3\)](#)
- [CAR へのログイン \(P.2-5\)](#)
- [CAR からのログアウト \(P.2-6\)](#)
- [CAR マニュアルのオンラインヘルプへのアクセス \(P.2-6\)](#)
- [CDR Analysis and Reporting の概要 \(P.1-1\)](#)
- [CAR システムの設定 \(P.3-1\)](#)
- [CAR レポートの設定 \(P.4-1\)](#)
- [CAR ユーザ レポートの設定 \(P.5-1\)](#)
- [CAR システム レポートの設定 \(P.6-1\)](#)
- [CAR デバイス レポートの設定 \(P.7-1\)](#)
- [CDR 検索の設定 \(P.8-1\)](#)
- [CDR/CMR レコードのエクスポートの設定 \(P.9-1\)](#)
- [CAR レポートの結果 \(P.10-1\)](#)