



# システム コンフィギュレーション の概要

Cisco IP テレフォニー システム全体を設定する際は、まずシステム レベルのコンポーネントの設定から始め、個々のデバイスの設定へと作業を進めます。たとえば、デバイス プール、ルート リスト、ロケーション、コーリング サーチ スペースなどの関連コンポーネントを設定後、これらの設定済みのコンポーネントを使用して電話機および回線を設定します。

この章では、Cisco IP テレフォニー ネットワークを構成するコンポーネントを設定する順序、つまり IP テレフォニー システムを設定する際の全体的なフローを説明します。この章の構成は、次のとおりです。

- [基本設定のフロー \(P.3-2\)](#)
- [参考情報 \(P.3-6\)](#)

## 基本設定のフロー

表 3-1 では、IP テレフォニー システムを設定するときに必要な一般的な作業手順を示しています。特定の機能やコンポーネントを使用しない場合は、その手順は省略してください。この表に示す設定手順では、多少の柔軟性を持たせてあるため、場合によっては、複数のステップを交互に実行したり、あるステップに何度か戻ったりして、順序を変えて設定作業を進めることも可能です。

表 3-1 全体的な設定チェックリスト

設定ステップ	手順および関連項目
ステップ 1	<p>Cisco CallManager ソフトウェアをサーバにインストールします。最初のサーバをデータベース パブリッシャとして指定します。後続のサーバをデータベース サブスクライバとして指定します。</p> <p>『Cisco CallManager Release 4.1(3) インストールガイド』 『Cisco CallManager アドミニストレーションガイド』の「サーバの設定」</p>
ステップ 2	<p>必要に応じてサービスを追加します。</p> <p>『Cisco CallManager Serviceability アドミニストレーションガイド』 『Cisco CallManager Serviceability システムガイド』</p>

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ		手順および関連項目
ステップ 3	<p>システム レベルの設定値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco CallManager (自動登録の有効化や開始電話番号 [DN] の設定など、Cisco CallManager 特定の要素が必要です)</li> <li>• Cisco CallManager グループ</li> <li>• 日付 / 時刻グループ</li> <li>• リージョン</li> <li>• ソフトキー テンプレート (ソフトキー テンプレートはデバイス プール設定の必須フィールドを示しますが、標準テンプレート オプションも提供します)</li> <li>• デバイス デフォルト</li> <li>• エンタープライズ パラメータ</li> <li>• ロケーション</li> </ul>	<p>システム レベルのコンフィギュレーション設定 (P.5-1)</p>
ステップ 4	<p>ダイヤルプランを設計し、設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAR グループ</li> <li>• アプリケーション ダイヤル規則 (オプションで、Cisco IPMA および Cisco WebDialer が使用します)</li> <li>• パーティション</li> <li>• コーリング サーチ スペース</li> <li>• ルート フィルタ</li> <li>• ルート グループおよび回線グループ</li> <li>• ルート / ハント リスト</li> <li>• ルート パターン (ルート パターンをゲートウェイに割り当てる場合は、ルート パターンをゲートウェイ用に設定する前にゲートウェイを作成する必要があります)</li> <li>• 変換パターン</li> </ul>	<p>パーティションおよびコーリングサーチ スペース (P.13-1)</p> <p>ルート プランの概要 (P.15-1)</p>

## ■ 基本設定のフロー

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ	手順および関連項目
<b>ステップ 5</b> メディア リソースを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conference Bridge</li> <li>• トランスコーダ</li> <li>• Annunciator</li> <li>• メディア 終 端 ポ イ ン ト</li> <li>• 保 留 音 オ ー デ ィ オ ソ ー ス</li> <li>• 保 留 音 サ ー バ</li> <li>• メディア リソース グループ</li> <li>• メディア リソース グループ リスト</li> </ul>	メディア リソースの管理 (P.19-1)  『Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド』の「メディア リソース グループの設定」
<b>ステップ 6</b> デバイス プールの設定値を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cisco CallManager グループ</li> <li>• 日付 / 時刻グループ</li> <li>• リージョン</li> <li>• ソフトキー テンプレート</li> <li>• SRST リファレンス</li> </ul>	『Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド』の「デバイス プールの設定」
<b>ステップ 7</b> 次のボイス メール システムのいずれかをインストールし、設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 外部 (シスコ以外の) ボイス メール システム</li> <li>• Cisco Unity ボイス メール システム</li> </ul>	SMDI ボイスメールの統合 (P.27-1)  Cisco Unity のアドミニストレーション ガイド
<b>ステップ 8</b> Meet-Me Number/Pattern を設定します。	『Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド』の「Meet-Me Number/Pattern の設定」
<b>ステップ 9</b> メッセージの受信番号を設定します。	『Cisco CallManager アドミニストレーション ガイド』の「メッセージ受信の設定」

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ	手順および関連項目
<p><b>ステップ 10</b> 機能を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コール パーク</li> <li>• コール ピックアップとグループ コール ピックアップ</li> <li>• 割り込み</li> <li>• 即時転送</li> <li>• Cisco IP Phone サービス</li> <li>• Cisco CallManager エクステンション モビリティ</li> <li>• Cisco CallManager Attendant Console</li> <li>• Cisco IP Manager Assistant</li> </ul>	<p>『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「コールパークの設定」</p> <p><a href="#">コール ピックアップ (P.31-1)</a></p> <p>『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「割り込みとプライバシーの設定」</p> <p>『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「即時転送の設定」</p> <p><a href="#">Cisco IP Phone サービス (P.32-1)</a></p> <p>『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「Cisco CallManager エクステンション モビリティ」</p> <p><a href="#">Cisco CallManager Attendant Console (P.34-1)</a></p> <p>『Cisco CallManager 機能およびサービス ガイド』の「プロキシ回線サポートのある Cisco IP Manager Assistant」</p>
<p><b>ステップ 11</b> ゲートウェイをインストールし、設定します。</p>	<p><a href="#">Cisco CallManager 音声ゲートウェイの概要 (P.36-1)</a></p>

表 3-1 全体的な設定チェックリスト (続き)

設定ステップ	手順および関連項目
<b>ステップ 12</b> 電話機を設定およびインストールしてから、ユーザを電話機に関連付けます。また、電話ボタンテンプレートとソフトキーテンプレートを設定します。	<p><a href="#">Cisco IP Phone (P.40-1)</a></p> <p><a href="#">ユーザディレクトリ情報の管理 (P.18-1)</a></p> <p>『Cisco CallManager アドミニストレーションガイド』の「電話ボタンテンプレートの設定」</p> <p>『Cisco CallManager アドミニストレーションガイド』の「ソフトキーテンプレートの設定」</p> <p>Cisco IP Phone のアドミニストレーションガイド</p>
<b>ステップ 13</b> Computer Telephony Integration (CTI; コンピュータテレフォニー統合)アプリケーションのサポートを使用可能にし、必要な CTI アプリケーションをインストールおよび設定します。	<p><a href="#">コンピュータテレフォニー統合 (P.42-1)</a></p> <p>アプリケーション付属のマニュアル</p>

## 参考情報

### 関連項目

- [表 3-1](#) を参照してください。

### 参考資料

- *Cisco CallManager Release 4.1(3) インストレーションガイド*
- *Cisco CallManager アドミニストレーションガイド*
- *Cisco CallManager 機能およびサービスガイド*
- *Cisco IP Phone のアドミニストレーションガイド*