



B

BAT

| | |
|--|-------------|
| アプリケーションの概要 | 1-1 |
| インストール | 1-2 |
| エラーメッセージ | 54-5 |
| オンラインヘルプ | 1-12 |
| ジョブのスケジュール | 51-1 |
| 設定プロセスの概要 | 1-3 |
| データ入力ファイル | 1-2 |
| トラブルシューティング | 54-5 |
| トラブルシューティング、パフォーマンスの | 54-8 |
| バージョン | 1-12 |
| ブラウザの要件 | 1-12 |
| ログファイルのロケーション | 54-4 |
| BAT スプレッドシート | |
| Catalyst 6000 FXS ポート | 44-5 |
| IP テレフォニー デバイス | 3-32 |
| T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ | 44-2 |
| Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシスタント、プロキシモード用の | 26-12 |
| Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシスタント | 26-10 |
| 概要 | 1-8 |
| 使用、CSV データ ファイルのための | 1-8 |
| 追加、既存の電話機への回線の | 10-11, 41-3 |
| 電話機 | 3-32 |
| 電話機とユーザ | 22-2 |
| フィールドの説明 | |
| 回線の追加 | 10-12, 41-4 |
| ユーザ デバイス プロファイル | 32-5 |
| ユーザの更新 | 17-3 |
| マネージャとアシスタントのアソシエーション | 26-10 |
| ユーザ | 14-2 |
| ユーザ デバイス プロファイル | 32-3 |
| BAT.xlt、「BAT スプレッドシート」を参照 | |

Bulk Provisioning Service

| | |
|--------------|------|
| BPS のアクティブ化 | 51-2 |
| BPS の非アクティブ化 | 51-4 |

C

Catalyst 6000 FXS ポート

| | |
|----------------------|------|
| 作成、CSV データ ファイルの | 44-5 |
| テキストベースの CSV ファイル、作成 | A-17 |
| テキストベースの CSV ファイル形式 | A-17 |

Cisco CRS

| | |
|---|------|
| Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要 | 52-2 |
| 設定、Unified CM Auto-Register Phone Tool の | 52-6 |
| トラブルシューティング、Unified CM Auto-Register Phone Tool | 54-9 |

Cisco Customer Response Solution、「Cisco CRS」を参照

Cisco IPMA 設定ウィザード 26-2

Cisco Unified CallManager

| | |
|---|------|
| 概要、レコードの挿入の | 1-11 |
| 自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register Phone Tool での | 52-3 |

挿入

| | |
|--|-----------------------|
| CTI ポート | 6-1, 16-1, 37-1, 44-1 |
| H.323 クライアント | 6-1, 16-1, 37-1, 44-1 |
| Unified CM Assistant マネージャとアシスタントのアソシエーション | 27-2 |
| VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO) | 44-6 |
| VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E PRI) | 44-6 |
| 電話機 | 6-1, 16-1, 37-1, 44-1 |
| 電話機とユーザ | 25-2 |
| ユーザ | 16-2 |

Cisco Unified CallManager Assistant、「Unified CM Assistant」を参照

Cisco Unified IP-IVR

| | |
|---|------|
| Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要 | 52-2 |
|---|------|

Client Matter Code

- BAT の考慮事項 47-3
- CSV ファイルの設定値 (表) 47-7
- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 47-9
- 更新、既存の CSV ファイルの 47-6
- 削除、コードの設定 (BAT) の 48-2
- 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 47-4
- 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-19
- 設定チェックリスト (表) 47-2
- 挿入、BAT への CSV ファイルの 47-8

CMC

- テキストベースの CSV ファイル、更新 A-20

CPG

- テキストベースの CSV ファイル、更新 A-23

CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル 1-2, A-1

CSV データ ファイル

- 概要 1-5
- 更新、既存のデバイスの 1-6
- 使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の 1-8
- 追加、新しいデバイスの 1-5

CSV、テキストベース

- Catalyst 6000 FXS ポート、作成 A-17

- Catalyst 6000 FXS ポート形式 A-17

CMC

- オプション 47-5

- 更新 A-20

CPG

- オプション 49-4

- 更新 A-23

CTI ポート形式 A-3

CTI ポートとユーザ形式 A-4

FAC

- オプション 47-5

- 更新 A-21

FXO または FXS ポート形式 A-15

H.323 クライアント形式 A-3

H.323 クライアントとユーザ形式 A-4

T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 A-16

VG200 ゲートウェイ、作成 A-15

概要 A-1

電話機

- エクスポート ファイル、詳細 A-5

- オプション 4-2

- 作成 A-2

- 作成する場合のヒント A-2

ユーザ形式での A-3

マネージャとアシスタントのアソシエーション

カスタム形式 A-14

作成 A-13

マネージャとアシスタントのデフォルト形式 A-14

ユーザ

形式 A-7

更新 A-9

作成 A-7

ユーザ デバイス プロファイル

2 回線形式 A-11

エクスポート ファイル A-12

作成 A-10

ユーザ デバイス プロファイル形式 A-10

ユーザ デバイス プロファイルのオプション 34-2

CTI ポート

削除 8-1, 13-1, 38-1

ダミーの MAC アドレス、使用 6-2, 25-2, 37-2

テキストベースの CSV 形式 A-3

CTI ポートとユーザ

テキストベースの CSV 形式 A-4

E

E1 PRI

作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 44-2

テキストベースの CSV ファイル形式 A-16

フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 43-23

E1 PRI ポート 43-9

F

FAC

テキストベースの CSV ファイル、更新 A-21

Forced Authorization Code

BAT の考慮事項 47-3

CSV ファイルの設定値 (表) 47-7

CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 47-9

更新、既存の CSV ファイルの 47-6

削除、コードの設定 (BAT) の 48-2

作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 47-4

- 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-19
- 設定チェックリスト (表) 47-2
- 挿入、BAT への CSV ファイルの 47-8
- FXO
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への VG200 ゲートウェイの 44-6
 - テキストベースの CSV ファイル形式、VG200 ゲートウェイ用 A-15
- FXO ポート 43-8
- FXS
 - Catalyst 6000 ポート
 - 作成、CSV データ ファイルの 44-5
 - テキストベースの CSV 形式 A-17
 - VG200 ゲートウェイ
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 44-6
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-15
 - 作成、Catalyst 6000 ポート用テンプレートの 43-10
- H
 - H.323 クライアント
 - 削除 8-1, 13-1, 38-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
 - H.323 クライアントとユーザ
 - テキストベースの CSV 形式 A-4
- I
 - IP テレフォニー デバイス
 - サポート、BAT による 15-1
 - IP テレフォニー デバイス、「電話機」を参照
 - IPMA 設定ウィザード 26-2
- M
 - MGCP
 - T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 43-9
 - T1-CAS ポート 43-9
- N
 - NM-1V 43-13
 - NM-2V 43-13
 - NM-HDV 43-13
- P
 - PIN
 - リセット 20-2
- S
 - sub-unit 43-6
- T
 - T1 CAS
 - 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの 44-2
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
 - フィールドの説明、VG200 テンプレートの 43-20
 - T1 PRI
 - 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 44-2
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
 - フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 43-23
 - T1 PRI ポート 43-9
 - T1-CAS ポート、追加 43-9
- U
 - UDP、「ユーザ デバイス プロファイル」を参照
 - Unified CM Assistant
 - アシスタント テンプレート、プロキシ モードのための 26-3
 - 概要 26-1
 - 削除、アシスタントの
 - カスタム ファイルの使用 30-3
 - 説明 30-2
 - 削除、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 28-2
 - 削除、マネージャの
 - カスタム ファイルの使用 29-3
 - クエリーの使用 29-2, 30-2
 - 説明 29-2
 - 作成、CSV データ ファイルの 26-10
 - 生成、レポートの 31-2
 - 設定、電話機と回線の 26-2
 - 挿入、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 27-2

- テキストベースの CSV ファイル、作成 A-13
- テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式 A-14
- 電話機
 - アシスタントの設定オプション 26-5
 - 共有回線の例 26-9
 - 共有回線モード 26-8
 - プロキシモード 26-2
 - プロキシ回線、新しい電話機の 26-6
 - プロキシ回線、既存の電話機の 26-7
 - プロキシ回線の例 26-6
 - マネージャの設定オプション 26-5
- マネージャ テンプレート、プロキシモードのための 26-3
- マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシモード 26-4
- マネージャとアシスタントの共有回線設定 26-9
- Unified CM Auto-Register Phone Tool
 - Cisco CRS を必要とする 52-2
 - Cisco Unified IP-IVR を必要とする 52-2
 - アクティブ化、Unified CM Auto-Register Phone Tool サービスの 52-7
 - アンインストール 52-6
 - インストールの概要 52-5
 - 解除、電話番号に対する制限の 52-12
 - 概要 52-1
 - 起動、サービスの 52-8
 - 言語プロンプト 52-4
 - 削除 53-3
 - 検索、電話番号の保護 52-11
 - 再起動、サービスの 52-8
 - 制限、電話番号の 52-11
 - 設定、Cisco CRS サーバ上の 52-6
 - 設定、自動登録機能のオプションの 52-9
 - 設定、使用のためのオプションの 52-9
 - 停止、サービスの 52-8
 - 手順、エンドユーザ用の 53-4
 - トラブルシューティング 54-9
 - 必要条件 52-2
 - 保護、電話番号の 52-4, 52-11
 - リロード、設定の 52-3
 - ログ ファイルのロケーション 54-9
- V
 - VG200 ゲートウェイ
 - 削除、ゲートウェイの 45-1, 45-2
 - 作成、T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ ファイルの 44-2
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-15
 - 作成、テンプレートの 43-5
 - 生成、レポートの 46-1
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (FXS または FXO) への 44-6
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (T1 CAS または T1/E1 PRI) への 44-6
 - フィールドの説明
 - T1 CAS テンプレート 43-20
 - T1/E1 PRI テンプレート 43-23
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 43-8
 - VIC-2FXO 43-6
 - VIC-2FXS 43-6
 - VWIC-1MFT-E1 43-6
 - VWIC-1MFT-T1 43-6
 - VWIC-2MFT-E1 43-6
 - VWIC-2MFT-T1 43-6
- あ
 - アンインストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 52-6
- い
 - インストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 前提条件 52-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool の概要 52-5
- う
 - 上書き、テンプレート値の 1-5
- え
 - エクスポート
 - 移動、Cisco Unified CallManager 間のレコードの 9-1

- 使用、エクスポート ファイルの 1-6
 - 手順、電話機レコードのエクスポートの 9-4
 - 電話機と 1 人以上のユーザ 9-5
 - 電話機レコードのオプション 9-1
 - フィールド
 - All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 39-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 39-3
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 39-4
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 39-1
 - ユーザ レコードのオプション 19-2
 - ユーザのレコード形式 19-1
 - エクスポートされるフィールド
 - All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 39-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 39-3
 - エラー メッセージ、BAT の 54-5
- か**
- 回線
 - 更新、ユーザ デバイス プロファイルへの 40-1
 - 最大数 3-5
 - 追加と更新、テンプレート上での 3-5
 - フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの 3-24
 - マスター電話機テンプレート 1-4
 - 回線の追加
 - 既存の電話機への 10-10, 41-1, 41-2
 - 既存の電話機への、BAT スプレッドシートを使用した 10-11, 41-3
 - 既存のユーザ デバイス プロファイルへの 10-10, 41-1, 41-2
 - 電話機テンプレートへの 3-5
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートの 10-12, 41-4
 - フィールドの説明、テンプレートの 3-24
 - 概要
 - BAT アプリケーション 1-1
 - BAT スプレッドシート 1-8
 - Cisco Unified CM Assistant 26-1
 - CSV データ ファイル 1-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool ツール 52-1
 - インストール 1-2
 - 検証 1-10
 - 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの 1-11
 - データ入力ファイル 1-2
 - テキストベースの CSV ファイル A-1
 - テンプレート 1-4
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 1-7
 - ユーザ 14-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 32-2
 - レポート 12-1, 21-1, 42-1
 - カスタム ファイル
 - 更新、電話機の 7-4
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 29-3, 30-3
 - 削除、電話機の 8-4, 38-4
 - 削除、ユーザの 18-4
 - 使用 1-6
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 20-4
 - 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 4-8, 23-2, 35-2
- く**
- クエリー
 - カスタマイズ、フィルタの 1-6
 - 更新、回線の 40-1
 - 更新、電話機の 7-2
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 29-2, 30-2
 - 削除、コール ピックアップ グループの 50-1
 - 削除、電話機の 8-2, 13-2
 - 削除、ユーザの 18-2
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 20-2
- け**
- ゲートウェイ テンプレート
 - Catalyst 6000 FXS ポート
 - 作成、テンプレートの 43-10
 - POTS ポートの設定 (表) 43-33
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 43-8

- T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加
43-9
- T1-CAS ポート、追加 43-9
- 作成、テンプレートの 43-5
- 検索 43-3
- 設定 43-12
- 追加または更新 43-5
- ポートの設定 (表) 43-33
- 言語プロンプト、Unified CM Auto-Register Phone Tool の
52-4
- 検索
 - UDP テンプレート 33-2
 - UDP ファイル形式、テキストベースの CSV の
34-2
 - ゲートウェイ テンプレート 43-3
 - ジョブ 51-5
 - 電話機テンプレート 3-3
 - 電話機のファイル形式 4-3
 - ファイル 2-2
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電
話番号の 52-11
 - ユーザ テンプレート 15-2
- 検証
 - オプション 1-10
 - 概要 1-10
 - 電話機とユーザのレコード 24-2
 - 電話機のレコード 5-1, 36-1
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード 36-2
- こ
- 更新
 - 回線、ユーザ デバイス プロファイルへの 40-1
 - 電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool
を使用した 53-4
- 更新、回線の
 - フィールドの説明 10-4, 40-4
- コール ピックアップ グループ
 - BAT の考慮事項 49-2
 - CSV ファイルの設定値 (表) 49-6
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表)
49-8
 - クエリーを使用したコール ピックアップ グループ
の削除 50-1
 - 更新、既存の CSV ファイルの 49-5
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 49-3
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース)
の A-22
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 49-7
 - コピー
 - テンプレート 33-5
 - 電話機テンプレート 3-9
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 34-4
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
4-5
 - ユーザ テンプレート 15-4
- さ
- サービスのアクティブ化
 - BPS 51-2
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 52-7
 - サービスの追加または更新 3-6
- 再起動、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-4
 - クエリーの使用 11-2
 - 更新後 11-1
- 削除
 - Unified CM Assistant アシスタント 30-2
 - Unified CM Assistant マネージャ 29-2
 - VG200 ゲートウェイ 45-1, 45-2
 - コール ピックアップ グループ 50-1
 - テンプレート 33-6
 - 電話機テンプレート 3-10
 - 電話機の、カスタム ファイルを使用した 8-4,
38-4
 - 電話機の、クエリーを使用した 8-2, 13-2
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
4-7, 34-6
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション
28-2
 - ユーザ 18-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 38-2
 - ユーザ テンプレート 15-5
- し
- 自動登録、Cisco Unified CallManager での有効化
 - 自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register Phone
Tool での 52-3
- 自動登録機能のオプション、設定 52-9
- ジョブ
 - BPS のアクティブ化 51-2

- BPS の非アクティブ化 51-4
 - 検索 51-5
 - スケジュール 51-7
 - 表示、ログ ファイルの 51-8
- せ**
- 設定、Cisco Unified CallManager レコードの、プロセス 1-3
 - 前提条件
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 52-5
- そ**
- 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの、概要 1-11
- た**
- ダウンロード、電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用した 53-4
 - ダミーの MAC アドレス 3-34, 6-2, 25-2, 37-2
 - リストの生成 12-6
 - 短縮ダイヤル設定の追加または更新 3-7, 3-8
- ち**
- 着信番号アナライザ
 - トレース設定ファイル 54-2
- て**
- 手順、Unified CM Auto-Register Phone Tool エンド ユーザ用の 53-4
 - テンプレート
 - BAT テンプレートの概要 1-4
 - 上書き、値の 1-5
 - 検索 33-2
 - コピー 33-5
 - コピー、電話機の 3-9
 - コピー、ユーザの 15-4
 - 削除 33-6
 - 削除、電話機の 3-10
 - 削除、ユーザの 15-5
 - 追加または更新、IP サービスの 3-6
 - 追加または更新、回線の 3-5
 - 追加または更新、短縮ダイヤルの 3-7, 3-8
 - フィールドの説明
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェイ 43-20
 - 追加または更新、回線の 3-24
 - 電話機 3-11
 - ユーザ 15-6
 - ユーザ デバイス プロファイル 33-3
 - 変更 33-5
 - 変更、電話機の 3-9
 - 変更、ユーザの 15-4
 - マスター電話機 1-4
 - テンプレート タイプ
 - Catalyst 6000 FXS ポート 43-10
 - IP テレフォニー デバイス 3-4
 - Unified CM Assistant アシスタント、プロキシ モード用の 26-3
 - Unified CM Assistant マネージャ、プロキシ モード用の 26-3
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート 43-5
 - 電話機 3-4
 - ユーザ 15-3
 - ユーザ デバイス プロファイル 33-3
 - 電話機
 - CAPF の設定 3-48, 15-8
 - Unified CM Assistant アシスタント 26-5
 - Unified CM Assistant マネージャの設定 26-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用して設定 52-3
 - 有効化、自動登録機能の 52-3
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-5
 - エクスポートのオプション、レコードの 9-1
 - エクスポートの手順、レコードの 9-4
 - 検証、レコードの 5-1, 36-1
 - 更新 7-1, 17-1, 18-1
 - 更新、カスタム ファイルを使用した 7-4
 - 更新、クエリーを使用した 7-2
 - 削除 8-1, 13-1, 38-1
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-2
 - 生成、レポートの 12-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 6-1, 16-1, 37-1, 44-1
 - ダミーの MAC アドレス、使用 3-34, 6-2, 25-2, 37-2
 - ダミーの MAC アドレス リスト 12-6
 - 追加
 - IP サービス 3-6

- 回線 3-5
- 既存の電話機への回線の 10-10, 41-1, 41-2
- 新規 3-2
- 短縮ダイヤルの設定 3-7, 3-8
- ユーザと～ 22-1
- 手順、追加の 3-2
- テンプレート
 - IP テレフォニー サービス用 3-4
 - コピー 3-9
 - 削除 3-10
 - 作成、新規に 3-4
 - テンプレートの検索 3-3
 - フィールドの説明 3-11
 - 変更 3-9
- プロキシモード、Unified CM Assistant の 26-2
- リロード、設定の 52-3
- レポートのオプション 12-4
- 電話機とユーザ
 - 検証、レコードの 24-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 22-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 25-2
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
- 電話番号
 - 解除、制限の 52-12
 - 検索、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の保護 52-11
 - 制限、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 52-11
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 52-11
- と
 - トラブルシューティング
 - BAT 54-5
 - BAT のパフォーマンス 54-8
 - BAT ログ ファイル 54-4
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 54-9
 - トラブルシューティング用メッセージ
 - BAT excel sheet does not respond to actions 54-5
 - BAT menu does not display in Cisco Unified CallManager 54-5
 - BAT spreadsheet gives a compilation error while exporting data 54-5
 - BAT.xlt spreadsheet dose not work with Excel XP (Office XP) 54-7
 - cannot access complete BAT functionality 54-5
 - CSV data files do not match phone template/sample file 54-6
 - export to BAT does not work in BAT.xlt file 54-5
 - job does not display in find and list job window 54-7
 - jobs remain in hold state 54-6
 - jobs remain in pending state 54-6
 - MAC address values are not allowed in CSV file if dummy MAC address option selected 54-7
 - port number not configured in template 54-7
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 番号へのダイヤル時、ビジー トーンが聞こえる 54-9
 - uploaded csv file does not display 54-6
 - when Cisco CRS starts, JTAPI shows partial service or out of service 54-9
 - トレース設定ファイル
 - 表示 54-2
- は
 - バージョン、表示 1-12
 - パスワード
 - リセット 20-2
- ひ
 - 表示、トレース設定ファイル 54-2
- ふ
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 概要 1-7
 - 関連付け 4-8, 23-2, 35-2
 - 検索 4-3, 34-2
 - コピー 4-5, 34-4
 - 削除 4-7, 34-6
 - 電話機の作成 4-4
 - 変更 4-6, 34-5
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-3
 - ファイルのアップロードとダウンロード
 - アップロード 2-5
 - 検索 2-2
 - 削除 2-6
 - ダウンロード 2-4
 - フィールドの説明
 - BAT スプレッドシート
 - 回線の追加 10-12, 41-4

- ユーザ デバイス プロファイル 32-5
 - ユーザの更新 17-3
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレート 43-20
 - VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレート 43-23
 - 更新、BAT スプレッドシートを使用したユーザの 17-3
 - 更新、回線の 10-4, 40-4
 - 追加または更新、回線の 3-24
 - 電話機テンプレート 3-11
 - ユーザ デバイス プロファイル テンプレート 33-3
 - ユーザ テンプレート 15-6
 - ブラウザの要件 1-12
- へ
- ヘルプ、オンライン 1-12
 - 変更
 - 電話機テンプレート 3-9
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 34-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-6
 - ユーザ テンプレート 15-4
- ほ
- 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の 52-4, 52-11
 - 保持、更新時のユーザ レコードの 17-2
- ま
- マスター電話機テンプレート 1-4
- ゆ
- ユーザ
 - エクスポート、レコードの 19-2
 - エクスポートされるレコード形式 19-1
 - 更新 17-2
 - 削除 18-1
 - カスタム ファイルの使用 18-4
 - クエリーの使用 18-2
 - 作成、CSV データ ファイルの 14-2
 - 生成、レポートの 21-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 16-2
 - 追加の概要 14-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-7
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-9
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-7
 - テンプレート
 - 検索 15-2
 - コピー 15-4
 - 削除 15-5
 - 作成、新規に 15-3
 - フィールドの説明 15-6
 - 変更 15-4
 - ユーザ 15-3
 - ～と電話機の追加 22-1
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートを使用した更新についての 17-3
 - 保持、格納されている値の 17-2
 - ユーザの更新に使用するフィールドの説明 17-3
 - リセット、パスワードと PIN の 20-2
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - BAT スプレッドシート
 - 使用 32-3
 - フィールドの説明 32-5
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-12
 - エクスポート ファイルの形式 39-1
 - エクスポートのオプション、レコードの 39-4
 - 概要 32-2
 - 検証、レコードの 36-2
 - 更新、回線の 40-1
 - 削除 38-2
 - 作成、CSV データ ファイルの 32-3
 - 追加、既存の～への回線の 10-10, 41-1, 41-2
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-10
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-10
 - 手順、追加の 32-2
 - テンプレート
 - 検索 33-2
 - コピー 33-5
 - 削除 33-6
 - 作成 33-3
 - 変更 33-5
 - レポート、生成 42-2
 - ユーザと電話機
 - 検証、レコードの 24-2

- 使用、BAT スプレッドシートの 22-2
- 挿入、Cisco Unified CallManager への 25-2

り

- リセット、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-4
 - クエリーの使用 11-2
 - 更新後 11-1
- リセット、パスワードと PIN の
 - カスタム ファイルの使用 20-4
 - クエリーの使用 20-2

れ

- レポート
 - Unified CM Assistant マネージャ アシスタント 31-2
 - VG200 ゲートウェイ 46-1
 - 概要 12-1, 21-1, 42-1
 - ダミーの MAC アドレス 12-6
 - 電話機 12-2
 - 電話機のオプション 12-4
 - ユーザ 21-2
 - ユーザ デバイス プロファイル 42-2

ろ

- ログ ファイル
 - BAT 54-4
 - 表示、ジョブのログ ファイルの 51-8
 - ファイル名の表記法 54-4
 - レポート ログ ファイル 12-7, 21-4, 31-4, 46-4