

Wachtwoord voor FXOS Firepower 2100 configureren of wijzigen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Procedure](#)

[Procedure voor Firepower 2100 met ASA-afbeelding](#)

[Procedure voor Firepower 2100 met FTD-afbeelding](#)

[Configuratievoorbeeld](#)

[Voorbeeld van Firepower 2100 met ASA-code](#)

[Voorbeeld van Firepower 2100 met FTD-code](#)

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om het wachtwoord voor een lokale gebruiker in de FirePOWER 2100-applicatie te wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Firepower FXOS

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware-/softwareversies:

- FPR 2100
- FXOS versie 2.1, 2.2 en 2.3

Deze procedure verandert in overeenstemming met de gebruikte toepassingscode. Dit kan een adaptieve security applicatie (ASA) of FirePOWER Threat Defence (FTD) zijn. Beide methoden worden in dit document behandeld.

De informatie in dit document is gemaakt voor apparaten waarvoor de huidige gebruikersnaam en het huidige wachtwoord voor de beheerder bekend zijn en voor apparaten met een niet-gecodeerde (standaard) configuratie

Procedure

Procedure voor Firepower 2100 met ASA-afbeelding

Stap 1. Voer de beveiligingsmodus in.

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
scope security
```

Stap 2. Controleer welke gebruiker is geconfigureerd, waarbij de lokale gebruikersnaam de accountnaam is die moet worden gebruikt om in te loggen op deze account.

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security #
```

```
show local-user
```

Stap 3. Voer het bereik van de lokale gebruiker in.

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
scope local-user username
```

Stap 4. Stel het nieuwe wachtwoord voor de gebruikersaccount in.

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
set password
```

Enter a password:

Confirm the password:

Stap 5. Zet de transactie vast aan de systeemconfiguratie.

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user* #
```

```
commit-buffer
```

Procedure voor Firepower 2100 met FTD-afbeelding

Stap 1. Verbinding met FTD-toepassing maken via CLI.

```
<#root>  
Firepower-chassis#  
connect ftd
```

Stap 2. Controleer of de gebruiker een deel van de tabel "gebruikers" moet wijzigen.

```
<#root>  
>  
show user  
  
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max  
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

Stap 3. Stel het wachtwoord voor de gebruikersaccount in.

```
> configure user password admin  
Enter current password:  
Enter new password for user admin:  
Confirm new password for user admin:
```

Configuratievoorbeld

Voorbeeld van Firepower 2100 met ASA-code

```
<#root>  
FPR-2100 login:  
admin  
  
password:  
Admin123  
  
FPR-2100#  
scope security
```

```
FPR-2100 /security #
show local-user
User Name      First Name      Last name
-----
admin

FPR-2100 /security #
enter local-user

admin

FPR-2100 /security/local-user #
set password
Enter a password: cisco
Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* #
commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #
```

Nadat de veranderingen worden begaan, bevestig dat het behoorlijk werkt, log uit de zitting en log terug in met het nieuwe wachtwoord **cisco**.

```
<#root>
FPR-2100 /security/local-user #
top

FPR-2100#
exit

FPR-2100 login:
admin

password:
cisco

FPR-2100#
```

Zodra het wachtwoord is gewijzigd, wordt het oudere wachtwoord vervangen door het nieuwe wachtwoord.

Voorbeeld van Firepower 2100 met FTD-code

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
connect ftd
```

```
>
```

```
show user
```

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max  
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

```
>
```

```
configure user password
```

```
admin
```

```
Enter current password:
```

```
oldpassword
```

```
Enter new password for user admin:
```

```
newpassword
```

```
Confirm new password for user admin:
```

```
newpassword
```

Nadat de wijzigingen zijn vastgelegd, bevestigt u dat het correct werkt, logt u uit van de sessie en logt u terug in met het nieuwe **wachtwoord****nieuwe wachtwoord**.

```
<#root>
```

```
> exit
```

```
Firepower-chassis# exit
```

```
Firepower-chassis login:admin
```

```
password:
```

```
newpassword
```

```
Firepower-chassis#
```

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.