

將思科統一SIP代理(CUSP)指南從8.5.1升級到8.5.XX

目錄

[簡介](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[程式](#)

簡介

本檔案介紹CUSP從8.5.1升級到8.5.XX。

作者：Mayur Vyas，思科TAC工程師。

由Cisco TAC工程師Sahar Modares編輯。

需求

Cisco會重新命令您瞭解以下元件：

CUSP

採用元件

CUSP 8.5.1

程式

以下是將CUSP升級到8.5.9的步驟。

步驟1.備份當前配置。以下是備份CUSP的連結：

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/OLH/gui_config_olh/core_config_backup.html

步驟2.驗證安裝的硬體(HW)模組。

SYD_TAC_3945#sh清單

NME-CUSP-522或
SM-SRE-700和SM-SRE-900

步驟3.下載相容軟體。您可以使用此連結下載軟體。

<https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283138869&catid=278875240&software>

[id=282707924&release=8.5.9&relind=AVAILABLE&rellifecycle=GD&reltype=latest](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install/install_cusp.html#wp1164262)

並在此處下載幫助程式檔案表單：

<https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283138869&catid=278875240&softwareid=282707918&release=8.5.9&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest>

步驟4. 確保已在檔案傳輸通訊協定(FTP)和簡單式檔案傳輸通訊協定(TFTP)伺服器的根路徑中下載這些檔案。

對於NME，請下載以下檔案：

cusps-full-k9.nmx.8.5.9.prt1
cusps-installer-k9.nmx.8.5.9.prt1
cusps-k9.nmx.8.5.9.pkg

cusps-helper.nmx.8.5.9

若使用SRE，請下載以下檔案：

cusps-full-k9.sme.8.5.9.prt1
cusps-installer-k9.sme.8.5.9.prt1
cusps-k9.sme.8.5.9.key
cusps-k9.sme.8.5.9.pkg
cusps-k9.sme.8.5.9.pkg.install.sre
cusps-k9.sme.8.5.9.pkg.install.sre.header

cusps-helper.sme.8.5.9

步驟5. 開啟2個膩子窗。

- 一個用於監控安裝的模組
- 一個用於路由器安裝軟體

步驟6. 在路由器putty會話的模組上載入檔案。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install/install_cusp.html#wp1164262

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install.pdf

Router# **service-module sm 1/0 install url <ftp://myuser:mypasswd@myhost/my-download-path/cusp-k9.nmxsme.8.5.9.pkg>**

例如<ftp://cisco:cisco/10.66.74.191/cusp-k9.<nmxsme>.8.5.9.pkg>

提示：如果在安裝過程中遇到任何問題，請在路由器上啟用**debug sre-install all**。

步驟7. 恢復配置。導覽至**Administration > Backup/Restore > Start Restore** and restore configuration。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/OLH/gui_config_olh/core_config_backup.html

有關詳細資訊，請參閱以下連結：

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install/migrating.htm
!